Товарные знаки

Autel[®] и MaxiSys IM[®] являются товарными знаками компании Autel Intelligent Technology Co. Ltd, зарегистрированными в Китае, США и других странах. Все прочие наименования являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев.

Информация об авторских правах

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного разрешения компании Autel.

Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Все сведения, иллюстрации и технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве, подготовлены к публикации на основе актуальной информации, доступной на момент опубликования.

Компания Autel оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в свое оборудование и документацию к нему. Точность информации, содержащейся в этом руководстве, тщательно проверена, однако ее полнота и правильность не гарантируются, включая, в частности, спецификации, функции и иллюстрации продукции.

Компания Autel не несет ответственности за любой прямой, преднамеренный, случайный и косвенный ущерб или за любые

ВНИМАНИЕ!

последующие экономические убытки (среди которых упущенная выгода).

Перед эксплуатацией или техническим обслуживанием MaxiSys IM внимательно прочитайте данное руководство пользователя, обращая особое внимание на меры предосторожности и предупреждения об опасности.

Сервисное обслуживание и поддержка

Для получения технической помощи в других регионах обратитесь к местному торговому агенту.

Информация о мерах безопасности

Для обеспечения вашей личной безопасности и безопасности других а целях предотвращения сотрудников, также в повреждения устройства и автомобилей, к которым оно подключается, все лица, эксплуатирующие или иным образом использующие данное устройство, должны внимательно прочитать и полностью понять указания по технике безопасности, содержащиеся в этом руководстве.

Существуют различные процедуры, методики, инструменты и компоненты для сервисного обслуживания автомобилей. Кроме того, необходимо учитывать различный уровень квалификации сервисных специалистов. Вследствие огромного количества диагностических программ и широкого ассортимента продукции, диагностируемой с невозможно помощью этого оборудования, предоставить рекомендации, советы или указания по безопасности, охватывающие все возможные обстоятельства. Технический специалист обязан знать особенности и характеристики диагностируемой системы. Крайне важно использовать надлежащие методы обслуживания и процедуры диагностики. Важно выполнять проверки правильно и надлежащим образом, чтобы не подвергнуть опасности вашу личную безопасность, безопасность других сотрудников в рабочей зоне, используемое устройство или диагностируемый автомобиль.

Перед использованием устройства обязательно прочитайте и соблюдайте рекомендации по технике безопасности и применимые процедуры диагностики, предусмотренные производителем диагностируемого автомобиля или оборудования. Используйте исключительно устройство в соответствии С указаниями, содержащимися в данном руководстве. Прочитайте, поймите И соблюдайте все рекомендации и указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве.

Рекомендации по технике безопасности

Рекомендации по технике безопасности помогают предотвратить несчастные случаи и повреждение оборудования. Всем рекомендациям по технике безопасности соответствует сигнальное

ЛАСНО!

слово, указывающее уровень опасности.

Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которую необходимо предотвратить, чтобы избежать смерти или травмирования персонала.

ВНИМАНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которую необходимо предотвратить, чтобы избежать смерти или травмирования персонала.

<u>Указания по технике безопасности</u>

Рекомендации по технике безопасности охватывают ситуации, которые известны компании Autel. Компания Autel не может предоставить сведения, оценки и рекомендации в отношении всех возможных опасностей. Необходимо самостоятельно убедиться, что текущие

условия или процедуры обслуживания не угрожают вашей личной безопасности.

Во время работы двигателя необходимо ХОРОШО ПРОВЕТРИВАТь зону обслуживания или подсоединить систему выпуска отработавших газов к вентиляционной системе здания. Выхлопные газы двигателей содержат окись углерода — ядовитый газ, который не имеет запаха. Вдыхание окиси углерода замедляет нейрофизиологические реакции и может привести к серьезным травмам или повлечь смерть.

🗥 предупреждения об опасности

- Выполняйте диагностику автомобилей в безопасной обстановке.
- Используйте средства защиты глаз, соответствующие требованиям стандартов ANSI.
- Не допускайте соприкосновений одежды, волос, рук, инструментов, испытательного оборудования и т. п. с подвижными и горячими частями двигателя.
- Автомобиль с работающим двигателем должен находиться в хорошо проветриваемой рабочей зоне, поскольку выхлопные газы ядовиты.
- Поместите рычаг коробки передач в положение PARK [ПАРКОВКА] (для АКПП) или NEUTRAL [НЕЙТРАЛЬ] (для МКПП) и убедитесь, что стояночный тормоз включен.
- Поместите колодки с передней стороны ведущих колес. Никогда не оставляйте автомобиль без присмотра во время выполнения

диагностики.

- Будьте особенно осторожны во время работы вблизи катушки зажигания, крышки распределителя, высоковольтных проводов и свечей системы зажигания. Данные компоненты являются источниками опасных напряжений во время работы двигателя.
- Используйте огнетушитель, который подходит для тушения возгораний бензина, химических реактивов и электропроводки.
- Запрещается подключать или отключать диагностическое оборудование при включенной системе зажигания или работающем двигателе.
- Не допускайте попадания воды, топлива и смазки на диагностическое оборудование. Храните диагностическое оборудование в сухом и чистом месте. В случае необходимости очистки внешних поверхностей оборудования используйте чистую ткань, смоченную в неагрессивном моющем средстве.
- Запрещается использовать диагностическое оборудование во время вождения автомобиля. Любые отвлекающие факторы могут стать причиной аварии.
- Выполняйте все процедуры диагностики и соблюдайте меры предосторожности согласно рекомендациям, содержащимся в руководстве по техническому обслуживанию диагностируемого автомобиля. Игнорирование этих рекомендаций может привести к травмированию персонала и/или повредить диагностическое оборудование.
- Чтобы предотвратить повреждение диагностического оборудования или генерирование ошибочных данных, убедитесь в зарядки автомобильного аккумулятора, полноте также а в надежности подключения диагностическому разъёму К автомобиля.
- Не помещайте диагностическое оборудование на распределитель автомобиля. Сильные электромагнитные помехи могут повредить оборудование.

4

СОДЕРЖАНИЕ

1	Использование этого руководства7
	Обозначения, принятые в руководстве7
2	Общие сведения9
	Диагностический сканер MaxiSys IM9
	Программатор MaxiFlash Elite: беспроводной диагностический интерфейс
	Программатор ХР401
	Дополнительные принадлежности
3	Начало работы
	Включение электропитания89
	Выключение электропитания
4	Приложение ІММО
	Установление связи с автомобилем95
	Начало работы
	Идентификация автомобиля103
	Навигация
	Иммобилайзер111
5	Приложение Programming 121
	Программирование
6	Приложение Diagnostics119
	Диагностика
	Основные операции OBD II
	Завершение диагностики
7	Приложение Service
	Сброс данных, используемых для замены масла 144
	Техобслуживание электрического стояночного тормоза (ЕРВ) 144
	Техобслуживание системы контроля давления внутри шин (TPMS) 145
	Техобслуживание системы управления аккумулятором (BMS) 145
	Техобслуживание датчика угла поворота руля (SAS)146
	Техобслуживание сажевого фильтра (DPF)148
	Техобслуживание иммобилайзера (ІММО)149

8	Приложение Update 151
9	Приложение Settings
	Язык интерфейса
	Параметры печати
	Центр уведомлений
	Автоматическое обновление
	Информация о сканере
	Параметры системы
10	Приложение Remote Desk 162
11	Приложение Data Manager 164
	Операции
12	Приложение Shop Manager 170
	Информация о мастерской 174
	Менеджер заказчиков 175
13	Приложение VCI Manager 180
	Создание пары Bluetooth
	Обновление
14	Техническое обслуживание и сервисная поддержка
	Инструкции по техническому обслуживанию 184
	Контрольный перечень для устранения неисправностей 185
	Сведения об использовании аккумулятора 186
15	Информация о соответствии требованиям нормативной документации. 188
16	Гарантия
	Годичная ограниченная гарантия

1 Использование этого руководства

Данное руководство содержит инструкции по использованию диагностического сканера MaxiDAS DS808BT.

Некоторые иллюстрации, показанные в данном руководстве, могут содержать дополнительное оборудование и модули, которые не входят в комплект поставки этой системы.

Обозначения, принятые в руководстве

Применяются следующие условные обозначения.

Полужирный текст

Полужирным шрифтом выделяются выбираемые компоненты, такие как кнопки и пункты меню.

Пример

Нажмите кнопку ОК.

Примечания и важные сообщения

Примечание

ПРИМЕЧАНИЕ — содержит полезную информацию, например, дополнительные пояснения, советы и комментарии.

Пример

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная ёмкость новых аккумуляторов достигается после приблизительно 3 – 5 циклов зарядки-разрядки.

Важная информация

ВНИМАНИЕ! — указывает на ситуацию, которую необходимо избежать,

чтобы не повредить диагностическое оборудование или автомобиль.

Пример



ВНИМАНИЕ!

Запрещается располагать кабель вблизи источников тепла, емкостей с маслом, острых предметов и подвижных частей. Немедленно замените поврежденные кабели.

Гиперссылки

Гиперссылки (или просто ссылки) используются для указания на уместные статьи, процедуры и иллюстрации, содержащиеся в электронных документах. Гиперссылки выделяются синим курсивом, а для адресов электронной почты или ссылок на веб-сайты используется синий подчеркнутый текст.

Иллюстрации

Иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, используются в Реальный качестве примеров. вид окон диагностического обеспечения зависит от программного модели проверяемого выбора параметров анализируйте автомобиля. Для правильного названия пунктов меню и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране сканера.

2 Общие сведения

Autel MaxiSys IM — современный интеллектуальный диагностический сканер, позволяющий программировать ключи зажигания и иммобилайзеры, а также выполнять диагностику и сервисное обслуживание автомобилей, используя сенсорный планшет, который обладает 10,1-дюймовым дисплеем и работает под управлением операционной системы Android.

Диагностический сканер MaxiSys IM комплектуется программаторами XP401 и MaxiFlash ECU, благодаря чему наши заказчики получают непревзойденный по функциональности долгожданный инструмент для программирования ключей зажигания!

Данное руководство содержит описание конструкции и функционирования диагностического сканера, а также предоставляет сведения о принципах программирования ключей зажигания и получения результатов диагностики.

Диагностический сканер MaxiSys IM

Описание функциональных возможностей



Рисунок 2-1. Диагностический сканер (вид спереди)

- Ёмкостной сенсорный жидкокристаллический экран с диагональю 9,7 дюйма.
- 2. Датчик окружающей освещенности определяет яркость наружного освещения.
- 3. Микрофон



Рисунок 2-2. Диагностический сканер (вид сверху)

- 4. Входной разъём для подключения источника электропитания постоянного тока.
- 5. Разъём HDMI.
- 6. Разъём USB.
- 7. Разъём USB.
- Кнопка электропитания/блокировки длительное нажатие включает или выключает сканер MaxiSys, а кратковременное нажатие блокирует экран.



Рисунок 2-3. Диагностический сканер (вид сзади)

- 9. Динамик.
- 10. Складываемая подставка (в раскрытом состоянии обеспечивает удобный просмотр информации на экране диагностического сканера).

- 11. Объектив камеры.
- 12. Фотовспышка.
- 13. Разъём для карты памяти Mini SD (дополнительный модуль).
- 14. Разъём Mini USB.
- 15. Разъём для наушников.

Источники электропитания

Диагностический сканер может подключаться к следующим источникам электропитания.

- Внутренний
- аккумулятор Блок

электропитания

□ Бортовая сеть электропитания автомобиля

ВНИМАНИЕ!

Аккумулятор должен заряжаться при температуре окружающей среды от 0 °C до +45 °C. Аккумулятор, заряжаемый при температуре вне допустимого диапазона, может загореться.

Внутренний аккумулятор

Диагностический сканер может получать электропитание от внутреннего аккумулятора, полной зарядки которого достаточно для непрерывной работы приблизительно в течение 7,5 часов.

Блок электропитания

Диагностический сканер может получать электропитание от настенной розетки с помощью блока электропитания, преобразующего переменный ток в постоянный. Кроме того, блок электропитания заряжает внутренний аккумулятор.

Бортовая сеть электропитания автомобиля

Диагностический сканер может получать электропитание через прикуриватель или иной подходящий разъём диагностируемого автомобиля с помощью прямого кабельного подключения. Автомобильный кабель электропитания подключается к разъёму электропитания, расположенному вверху сканера.

Технические характеристики

Компонент/	Описание	
Операционная система	Android™ 4.4.2, KitKat	
CHETEMA	Шестиядерный процессор Samsung Exynos	
Процессор	(четырехядерный ARM Cortex-A7 1,3 ГГц +	
• • •	двухядерный ARM Cortex-A15 1,7 ГГц)	
Память	ОЗУ 2 ГБ, встроенная память 64 ГБ	
Дисплей	9,7-дюймовый емкостной сенсорный экран с	
	светодиодной подсветкой и разрешающей	
	способностью 1024 х 768 точек	
Возможности	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)	
подключения	USB: 2.0	
	Bluetooth 2.1 + EDR	
	Карта памяти SD (до 32 ГБ)	
	HDMI	
Камера	Расположена на задней стороне сканера, 8,0	
_	мегапикселей, автофокус с фотовспышкой	
Датчики	Датчик свободного падения, датчик внешней	
2	освещенности (ALS)	
Звуковые	Микрофон	
входы и	Два динамика	
выходы	Стандартный 3-контактный разъём 3,5 мм для стереогарнитуры	
Электропитание и	Литий-полимерный аккумулятор, 11 000 мАч, 3,7 в	
аккумулятор	Зарялка с помощью источника питания	
	переменного/постоянного тока 12 В при	
	температуре от 0 °C до $+45$ °C	
Входное напряжение	12 B (9-24 B)	
Энергопотреб		
ление	6,5 Вт	
Диапазон рабочих	от 0 °С до +50 °С (от +32 °F до +122 °F)	
температур	· · · ·	
Диапазон температур	-20 °C +60 °C (-4 °F +140 °F)	
хранения		
Размеры (в х ш х г)	300 мм (11,81 дюйм) х 220 мм (8,66 дюйм) х 50 мм (1,97 дюйм)	

Таблица 2-1. Технические характеристики

Компонент/ характеристика	Описание	
Bec	Вес нетто: 1,42 кг (3,13 фунт)	
	Вес брутто: 8,655 кг (19,08 фунт)	
Протоколы	ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line	
	Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PW	
	CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed	
	Lowspeed и Singlewire CAN, GM UART, UART	
	Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0,	
	TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN	

Программатор MaxiFlash Elite: беспроводной диагностический интерфейс

Многопротокольный автомобильный интерфейс Pass-Thru данного программатора полностью соответствует требованиям стандартов SAE J2534-1 и SAE J2534-2 (версии марта 2006 года), а также предоставляет возможности перепрограммирования электронных блоков управления и обмена данными с персональным компьютером через любую диагностическую шину современного автомобиля. наиболее Программатор обладает важными качествами, востребованными заказчиками оборудования: надежность, высокая производительность и адаптируемость.

Описание функциональных возможностей



Рисунок 2-4. Программатор J2534 ЕСИ

 Входной разъём для подключения источника электропитания постоянного тока.

- 2. Разъём для обмена данными с автомобилем.
- 3. Индикатор связи с автомобилем.
 - Мигает зеленым во время обмена данными с бортовой сетью автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается отсоединять программатор во время свечения данного индикатора состояния! Если программирование флэш-памяти прерывается, автомобильный электронный блок управления может оказаться непоправимо испорченным, поскольку его флеш-память не содержит данные или запрограммирована лишь частично.

- 4. Индикатор подключения.
 - Светится непрерывно зеленым в случае правильного подключения программатора к диагностическому сканеру через USB-кабель.
 - □ Светится непрерывно синим, когда программатор подключен к диагностическому сканеру через беспроводное соединение (Bluetooth).
- 5. Индикатор электропитания.
 - Светится непрерывно зеленым, когда программатор включен.
 - □ Мигает красным в случае возникновения неисправности системы.
 - Светится желтым после включении электропитания и выполнения самодиагностики программатора.
- 6. Разъём USB.

Функциональные возможности программатора J2534

Программатор J2534 ECU представляет собой устройство для программирования флэш-памяти через интерфейс Pass Thru согласно требованиям стандартов SAE J2534-1 и SAE J2534-2. Благодаря новейшему программному обеспечению поставщиков оборудования данный программатор способен заменять имеющееся программное обеспечение/микропрограммы электронных блоков управления (ЭБУ), программировать новые электронные блоки управления, а также устранять программные проблемы управляемости и выбросов.

Обмен данными

Программатор J2534 ECU может обмениваться данными через следующие интерфейсы: Bluetooth и USB. Данные автомобиля могут передаваться диагностическому сканеру при наличии или отсутствии проводного подключения. Передатчик Bluetooth способен передавать данные на расстояния до 70 м (210 футов). Связь, прерванная вследствие перемещения за пределы допустимой дальности передачи, автоматически восстанавливается самостоятельно после сокращения расстояния между диагностическим сканером и устройством VCI.

Источники электропитания

Программатор J2534 может подключаться к следующим источникам электропитания:

- _ Бортовая сеть электропитания автомобиля
- _ Блок электропитания

Бортовая сеть электропитания автомобиля

Программатор J2534 получает электропитание от автомобильной бортовой сети 12 В через соединительный разъём связи С автомобилем. Электропитание подается сразу после подключения к OBD II- или EOBD-совместимому диагностическому разъёму (DLC). Если OBD 11или EOBD-совместимый разъём отсутствует, можно подключить к прикуривателю программатор или иному подходящему разъёму электропитания в диагностируемом автомобиле, используя вспомогательный кабель электропитания.

Блок электропитания

Программатор J2534 может получать электропитание от настенной розетки с помощью блока электропитания, преобразующего переменный ток в постоянный.

Технические характеристики

Таблица 2-2. Технические характеристики программатора J2534 ECU

Компонент/ характеристика	Описание
Возможности подключения	Bluetooth 2.1 + EDR USB 2.0
Частота радиосвязи	Bluetooth 2.1 + EDR, 2,4 ГГц
Диапазон входного напряжения	от 12 В до 24 В (пост. ток)
Ток электропитания	170 мА при 12 В (пост. ток) 100 мА при 24 В (пост. ток)
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +60 °C (окружающая среда)
Диапазон температур хранения	от -65 °C до +100 °C (окружающая среда)
Размеры (д х ш х в)	149 мм (5,87 дюйм) x 86 мм (3,38 дюйм) x 35 мм (1,28 дюйм)
Bec	290 г (0,64 фунт)

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения см. в отдельном руководстве пользователя для программатора J2534 ECU.

Программатор ХР401

Программатор ХР401 позволяет выполнять следующие операции:

 считывание данных транспондера (в том числе инфракрасного программируемого ключа Mercedes Benz) и генерирование эксклюзивных ключей;

- (2) считывание/запись данных для микросхем EEPROM и MCU/ECU;
- (3) считывание/запись данных транспондера дистанционного управления и определение частоты ключей.

Благодаря совместимости с диагностическим сканером, предназначенным для программирования ключей, или компьютером, на котором установлено программное обеспечением для программирования ключей, программатор XP401 может быстро и точно считывать или записывать данные транспондеров.

Описание функциональных возможностей



Рисунок 2-4. Внешний вид программатора ХР401

- 1. Разъём USB позволяет обмениваться данными, а также используется для электропитания постоянным напряжением 5 В.
- 2. Разъём электропитания используется для электропитания постоянным напряжением 12 В.
- 26-контактный разъём DB позволяет подключать инфракрасный коллектор Mercedes Benz, кабель ECU, кабель MCU и кабель MC9S12.
- Сигнальные разъёмы используются для подключения дополнительного кабеля MCU или сигнального интерфейса DIY.
- 5. Углубление для автомобильного ключа используется во время работы с автомобильным ключом.

- 6. Углубление для транспондера используется во время работы с транспондером.
- 7. Углубление для инфракрасного ключа Mercedes используется во время работы с инфракрасным ключом Mercedes.
- 8. Индикатор состояния указывает текущее рабочее состояние.
- Разъём для микросхемы EEPROM транспондера позволяет установить микросхему EEPROM транспондера напрямую или через гнездовой разъём, предназначенный для микросхемы EEPROM.

Разъём USB

Разъём USB типа «В» используется для обмена данными и подачи электропитания.

Разъём электропитания

Данный разъём используется для подачи электропитания напряжением 12 В на программатор XP401.

26-контактный разъём DB

К этому разъёму можно подключить инфракрасный коллектор Mercedes, кабель ECU, кабель MCU и кабель MC9S12.

Номер	Цвет	Назначение	Примечание
1	Красный	+12 B	
2	Черный	GND (ОБЩИЙ)	
3	Зеленый	IGN	
4	Оранжевый	CANL	
5	Синий	CANH	
6	Коричневый	воотм	
7	Желтый	к	
8	Белый	LIN	

Таблица 2-3. Описание кабеля ЕСИ

Номер	Цвет	Назначение	Примечание
1	Красно-белый	VPP1	
2	Красно-черный	VPP2	
3	Красно-желтый	+12 B	
4	Красно-синий	VPPR	
5	Черный	GND (ОБЩИЙ)	
6	Зелено-белый	S0	
7	Белый	S1	
8	Коричневый	S2	
9	Серый	S3	
10	Синий	S4	
11	Красный	S5	
12	Оранжевый	S6	
13	Пурпурный	S7	
14	Желтый	S8	
15	Зеленый	S9	
16	Черный	GND (ОБЩИЙ)	Экранированный витой
17	Белый	OSC	Экранированный витой

Таблица 2-4. Описание кабеля МСИ

Таблица 2-5. Описание кабеля МС9S12

Номер	Цвет	Назначение	Примечание
1	Красный	+5 B	
2	Черный	GND (ОБЩИЙ)	
3	Зеленый	XCLKS	
4	Синий	T/R	
5	Желтый	RESET (C6POC)	
6	Черный	GND (ОБЩИЙ)	Экранированный витой
7	Белый	OSC	Экранированный витой

Сигнальный разъём

Сигнальный разъём используется для подключения дополнительного кабеля MCU или DIY с целью считывания или записи данных микросхем MCU и ECU.

Углубление для автомобильного ключа

Используется для считывания или записи информации автомобильного ключа.

Углубление для транспондера

Используется для считывания или записи информации транспондера.

Углубление для инфракрасного ключа Mercedes

Используется для считывания или записи информации автомобильных ключей Mercedes.

Индикатор состояния

Индикатор состояния указывает текущее рабочее состояние программатора XP401.

Таблица 2-6. Описание индикатора состояния

Индикатор	Состояние	Описание
	Непрерывно светится зеленым	Электропитание включено (состояние по умолчанию)
Включен	Мигает зеленым	Обмен данными
	Непрерывно светится красным	Ошибка

Разъём для микросхемы EEPROM транспондера

Используется для считывания или записи информации, содержащейся в микросхеме EEPROM транспондера, которая устанавливается напрямую или через специальный гнездовой разъём.

Поддерживаемый модельный ряд микросхем

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	АК93СХХ	
АКМ	AK64XX	
ALTERA	EPCSXXX	
AMIC	A25LXXX	
	AT17XXXX	
	AT24XXXX	
	AT25XXX	
	AT26XXX	
AIMEL	AT34XXX	
	AT45DXX	
	AT59CXX	
	AT93CXX	
	CAT10XX	
	CAT24XXX	
CATALYST/ONSEMI	CAT25XXX	
	CAT35CXXX	

Таблица 2-7. Поддерживаемый модельный ряд микросхем

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	CAT59CXX	
	CAT64LCXX	
	CAT93CXX	
	PM25LDXXX	
CHINGIS/PMC	PM25LVXXX	
	PM25WXXX	
	EN25BXX	
	EN25DXXX	
501	EN25FXX	
EON	EN25MXX	
	EN25QXXX	
	EN25TXX	
ESMT	F25L0XX	
	XL[S]24CXX	
EXEL	XL[S]93CXX	
	XL[S]93LCXX	
	PM24CXXX	
· · · ·	PM24CLXXX	
FAIRCHILD/NSC/RAMTRON	PM25XXX	
	FM93CXX	
	FM93CSXX	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	NM24CXX	
	NM34XXX	
	NM93XX	
	NM93CXX	
	NM93CSXX	
FUJITSU	MB85RCXX	
	BAWXXXXXX	
GI	ER59XXX	
GIGADEVICE	GD25QXX	
GRUNDIG	GRX-XXX	
HOLTEK	НТ93СХХ	
	NVMXXXX	
	MDAXXXX	
КНІС	KH25LXXXX	
MACRONIX	MX25LXX	
	24AAXX	
	24[F][L]CXX	
MICROCHUR	25AAXXX	
MICROCHIP	25LCXXX	
	93C/AA/LCXX[A]	
	93C/AA/LCXX[B]	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	93C/AA/LCXX[C]	
	M25PXXX	
MICRON	M25QXXX	
MITSUBISHI	M6M800X1	
NEC	UPD625X	
	M25PXXX	
NUMONYX	M25QXXX	
ОКІ	MSM16XXX	
РСТ	PCT25VF032B	
PHILIPS	PCA85XX	
PIONEER	PDXXXX	
	BR24CXX	
ROHM	BR90XX	
	BR93XXX	
	КМ93СХХ	
SAMSUNG	KS24XXXX	
SEIKO	S-24XXX	
Y Y	S-93XXX	
SONY	CXK10XX	
	S25FLXX	
SPANSION	S99-50084	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
007	SST25LF0X0A	
551	SST25VFXXX	
	M24CXX	
	M25P[E/X]XX	
	M34XXX	
	M35XXX	
	M8571	
o .	M93C/SXX	
51	M95XXX	
	ST24XXX	
	ST25XXX	
	ST93C/CSX6/X7	
	ST950XX	
	ST95P0X	
	W25PXXX	
WINBOND	W25XXXX	
VICOD	X24XXX	
AIUUK	X504X	

Поддерживаемый модельный ряд микросхем МСИ

Таблица 2-8. Поддерживаемый модельный ряд микросхем МСИ

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	ATTINYXXX	
	AT90XXXXX	
	AT90S2313	
	AT90S8515	
	AT90CAN32	
	AT90CAN64	
	AT90CAN128	
	ATMEGA48XX	48/48P/48PB
	ATMEGA8	
	ATMEGA88XX	88/88P/88PB
	ATMEGA16XX	16/162/163/164(P)/165(P)/16 8(P/PB)/169(P)
ATMEL	ATMEGA32XX	32/323/324(P/PB)/325(P)/328 (P/PB)/329(P)/32 90(P)
	ATMEGA33XX	00/00P
	ATMEGA64XX	64/644(P)/645(P)/6450(P)/64 9(P)/6490(P)
	ATMEGA103	
	ATMEGA128X	128/1280/1281/1284(P)
	ATMEGA256X	60/61

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	ATMEGA8515	
	ATMEGA8535	
	MC68HC05B4	
	MC68HC05B6	
	MC68HC05B8	
	MC68HC05B16	
	MC68HC05B32	
	MC68HC05H12	
	MC68HC05L28	
	MC68HC05P3	
	MC68HC05X16	
FREESCALE	MC68HC05X32	
	MC68HC705B16	
	MC68HC705B16N	
	MC68HC705B32	
	MC68HC705D9	
	MC68HC705E6	
	MC68HC705E6	
	MC68HC705P3	
	MC68HC705X32	
	MC68HC11A1	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC68HC11A8	
	MC68HC11E1	
	MC68HC11E9	
	MC68HC11E20	
	MC68HC11E32	
	MC68HC11EA9	
	MC68HC11F1	
	MC68HC11K4	
	MC68HC11KA2	
	MC68HC11KA4	
	MC68HC11KG4	
	MC68HC11KS2	
	MC68HC11KW1	
	MC68HC11L6	
	MC68HC11P2	
	MC68HC11PA8	
	MC68HC11PH8	
	MC68HC711E9	
	MC68HC711E20	
	MC68HC711EA9	
	MC68HC711PH8	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC68HC08ASxxA	
	MC68HC08ASxxA	
	MC68HC908AB32	
	MC68HC908APxxA	
	MC68HC908AP64	
	MC68HC908AZxx	
	MC68HC908AZxxA	
	MC68HC908GP32	
	MC68HC908GRxx	
	MC68HC908GTxx	
	MC68HC908GZxx	
	MC68HC908JB8	
	MC68HC908JB16	
	MC68HC908JK3	
	MC68HC908JL3	
	MC68HC908JL16	
	MC68HC908KX2	
	MC68HC908LJxx	
	MC68HC908LKxx	
	MC68HC908QC4	
	MC68HC908QC8	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC68HC908QC16	
	MC68HC908QY2	
	MC68HC912D60	
	MC68HC912D60A	
	MC68HC912D60C	
	MC68HC912D60P	
	MC68HC912DG128	
	MC68HC912DG128A	
	MC68HC912DG128C	
	MC68HC912DG128P	
	MC68HC912DJ128A	
	MC68HC912DT128	
	MC68HC912DT128A	
	MC68HC912DT128C	
	MC68HC912DT128P	
	MC9RS08KA1	
	MC9RS08KA2	
	MC9RS08LA8	
	MC9S08AC8	
	MC9S08AC16	
	MC9S08AC32	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S08AC48	
	MC9S08AC60	
	MC9S08AC96	
	MC9S08AC128	
	MC9S08AW8	
	MC9S08AW16	
	MC9S08AW32	
	MC9S08AW48	
	MC9S08AW60	
	MC9S08DV16	
	MC9S08DV32	
	MC9S08DV48	
	MC9S08DV60	
	MC9S08DV96	
	MC9S08DV128	
	MC9S08DN16	
	MC9S08DN32	
	MC9S08DN48	
	MC9S08DN60	
	MC9S08DZ16	
	MC9S08DZ32	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S08DZ48	
	MC9S08DZ60	
	MC9S08DZ96	
	MC9S08DZ128	
	MC9S08EL16	
	MC9S08EL32	
	MC9S08FL8	
	MC9S08FL16	
	MC9S08GB32	
	MC9S08GB60	
	MC9S08GT16	
	MC9S08GT32	
	MC9S08GT60	
	MC9S08JM8	
	MC9S08JM16	
	MC9S08JM32	
	MC9S08JM60	
	MC9S08JS8	
	MC9S08JS16	
	MC9S08LC36	
	MC9S08LC60	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S08LG16	
	MC9S08LG32	
	MC9S08LH36	
	MC9S08LH64	
	MC9S08LL8	
	MC9S08LL16	
	MC9S08LL36	
	MC9S08LL64	
	MC9S08MM32	
	MC9S08MM32A	
	MC9S08MM64	
	MC9S08MP12	
	MC9S08MP16	
	MC9S08QA2	
	MC9S08QA4	
	MC9S08QB4	
	MC9S08QB8	
	MC9S08QD2	
	MC9S08QD4	
	MC9S08QE4	
	MC9S08QE8	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S08QE16	
	MC9S08QE32	
	MC9S08QE64	
	MC9S08QE96	
	MC9S08QE128	
	MC9S08QG4	
	MC9S08QG8	
	MC9S08RC8	
	MC9S08RC16	
	MC9S08RC32	
	MC9S08RC60	
	MC9S08RD8	
	MC9S08RD16	
	MC9S08RD32	
	MC9S08RD60	
	MC9S08RE8	
	MC9S08RE16	
	MC9S08RE32	
	MC9S08RE60	
	MC9S08RG32	
	MC9S08RG60	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S08SC4	
	MC9S08SE4	
	MC9S08SE8	
	MC9S08SF4	
	MC9S08SG4	
	MC9S08SG8	
	MC9S08SG16	
	MC9S08SG32	
	MC9S08SH4	
	MC9S08SH8	
	MC9S08SL8	
	MC9S08SL16	
	MC9S08SU8	
	MC9S08SU16	
	MC9S08SV8	
	MC9S08SV16	
	MC9S12A32	
	MC9S12A64	
	MC9S12A128	
	MC9S12A256	
	MC9S12A512	
Производитель	Модель микросхемы	Примечание
---------------	-------------------	------------
	MC9S12B64	
	MC9S12B128	
	MC9S12B256	
	MC9S12C32	
	MC9S12C64	
	MC9S12C96	
	MC9S12C128	
	MC9S12D32	
	MC9S12D64	
	MC9S12DB128	
	MC9S12DG128	
	MC9S12DG256	
	MC9S12DJ64	
	MC9S12DJ128	
	MC9S12DJ256	
	MC9S12DJ512	
	MC9S12DP256	
	MC9S12DP512	
	MC9S12DT128	
	MC9S12DT256	
	MC9S12DT512	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S12GC16	
	MC9S12GC32	
	MC9S12GC64	
	MC9S12GC96	
	MC9S12GC128	
	MC9S12KG32	
	MC9S12KG64	
	MC9S12KG128	
	MC9S12KG256	
	MC9S12KT128	
	MC9S12KT256	
	MC9S12KL64	
	MC9S12KL128	
	MC9S12H128	
	MC9S12H256	
	MC9S12HN64	
	MC9S12HA32	
	MC9S12HA48	
	MC9S12HA64	
	MC9S12HY32	
	MC9S12HY48	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S12HY64	
	MC9S12HZ64	
	MC9S12HZ128	
	MC9S12HZ256	
	MC9S12P32	
	MC9S12P64	
	MC9S12P96	
	MC9S12P128	
	MC9S12XA128	
	MC9S12XA256	
	MC9S12XA512	
	MC9S12XB128	
	MC9S12XB256	
	MC9S12XD64	
	MC9S12XD128	
	MC9S12XD256	
	MC9S12XDG128	
	MC9S12XDG256	
	MC9S12XDG512	
	MC9S12XDP512	
	MC9S12XDQ256	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S12XDT256	
	MC9S12XDT384	
	MC9S12XDT512	
	MC9S12XEA128	
	MC9S12XEA256	
	MC9S12XEG128	
	MC9S12XEG256	
	MC9S12XEG384	
	MC9S12XEP768	
	MC9S12XEP100	
	MC9S12XEQ384	
	MC9S12XEQ512	
	MC9S12XES384	
	MC9S12XET256	
	MC9S12XET512	
	MC9S12XF128	
	MC9S12XF256	
	MC9S12XF384	
	MC9S12XF512	
	MC9S12XHY128	
	MC9S12XHY256	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MC9S12XHZ256	
	MC9S12XHZ384	
	MC9S12XHZ512	
	MC9S12XS64	
	MC9S12XS128	
	MC9S12XS256	
	MPC5601D	
	MPC5602B	
	MPC5602D	
	MPC5603B	
	MPC5603C	
	MPC5604B	
	MPC5604C	
	MPC5605B	
	MPC5606B	
	MPC5607B	
	MPC5601P	
	MPC5602P	
	MPC5603P	
	MPC5604P	
	MPC5604E	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MPC5602S	
	MPC5604S	
	MPC5606S	
	MB90F038S	
	MB90F342	
	MB90F345	
	MB90F346	
	MB90F347	
	MB90F349	
	MB90F352	
	MB90F357	
	MB90F387	
FUJITSU	MB90F423	
	MB90F428	
	MB90F438L	
	MB90F439	
	MB90F455	
	MB90F456	
	MB90F457	
	MB90F462	
	MB90F497	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MB90F498G	
	MB90F523B	
	MB90F543	
	MB90F546	
	MB90F548	
	MB90F549	
	MB90F553A	
	MB90F594A	
	MB90F654A	
	MB90F867	
	MB95F108AM	
	MB95F108B	
	MB95F116MA	
	MB95F118B	
	MB95F118M	
	MB95F128	
	MB95F128MB	
	MB95F136MB	
	MB95F156M	
	MB95F166	
	MB95F168MA	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	MB96F348	
	MB96F385	
	MB96F386	
	MB96F387	
	MB96F673	
	MB96F675	
	MB96F683	
	MB96F685	
	MB96F693	
	MB96F695	
	MB96F696	
	MB96F6A5	
	MB96F6A6	
	XC164CS-16F	
INFINEON	XC164CS-32F	
	XC2060M-104F	
	XC2060N-40F	
	XC2080-96F	
	XC2336A-56F	
	XC2336A-72F	
	XC2361A-56F	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	XC2361A-72F	
	XC2363A-56F	
	XC2363A-72F	
	XC2364A-56F	
	XC2364A-72F	
	XC2364A-104F	
	XC2365A-56F	
	XC2365A-72F	
	XC2365A-104F	
	XC2336B-24F	
	XC2336B-40F	
	XC2361B-24F	
	XC2361B-40F	
	XC2363B-24F	
	XC2363B-40F	
	XC2364B-24F	
	XC2364B-40F	
	XC2365B-24F	
	XC2365B-40F	
	XC2765X-72F	
	XC2765X-104F	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC12F508	
	PIC12F509	
	PIC12F510	
	PIC12F609	
	PIC12F615	
	PIC12F617	
	PIC12F629	
	PIC12F635	
	PIC12F675	
	PIC12F683	
MICROCHIP	PIC12F752	
	PIC12(L)F1501	
	PIC12(L)F1552	
	PIC12(L)F1571	
	PIC12(L)F1572	
	PIC12(L)F1612	
	PIC12(L)F1822	
	PIC12(L)F1840	
	PIC12HV609	
	PIC12HV615	
	PIC16F505	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16F506	
	PIC16F54	
	PIC16F610	
	PIC16F616	
	PIC16F631	
	PIC16F636	
	PIC16F639	
	PIC16F677	
	PIC16F684	
	PIC16F685	
	PIC16F687	
	PIC16F688	
	PIC16F689	
	PIC16F690	
	PIC16F707	
	PIC16F72	
	PIC16F722	
	PIC16F723	
	PIC16F724	
	PIC16F726	
	PIC16F727	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16F73	
	PIC16F74	
	PIC16F76	
	PIC16F77	
	PIC16F818	
	PIC16F819	
	PIC16F83	
	PIC16F84	
	PIC16F87	
	PIC16F870	
	PIC16F871	
	PIC16F872	
	PIC16F873	
	PIC16F874	
	PIC16F876	
	PIC16F877	
	PIC16F88	
	PIC16F882	
	PIC16F883	
	PIC16F884	
	PIC16F886	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16F887	
	PIC16F913	
	PIC16F914	
	PIC16F916	
	PIC16F917	
	PIC16F946	
	PIC16F1454	
	PIC16F1455	
	PIC16F1459	
	PIC16(L)F707	
	PIC16(L)F722	
	PIC16(L)F723	
	PIC16(L)F724	
	PIC16(L)F726	
	PIC16(L)F727	
	PIC16(L)F88	
	PIC16(L)F1454	
	PIC16(L)F1455	
	PIC16(L)F1459	
	PIC16(L)F1503	
	PIC16(L)F1507	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16(L)F1508	
	PIC16(L)F1509	
	PIC16(L)F1512	
	PIC16(L)F1513	
	PIC16(L)F1516	
	PIC16(L)F1517	
	PIC16(L)F1518	
	PIC16(L)F1519	
	PIC16(L)F1526	
	PIC16(L)F1527	
	PIC16(L)F1554	
	PIC16(L)F1559	
	PIC16(L)F1566	
	PIC16(L)F1567	
	PIC16(L)F1613	
	PIC16(L)F1614	
	PIC16(L)F1615	
	PIC16(L)F1618	
	PIC16(L)F1619	
	PIC16(L)F1703	
	PIC16(L)F1704	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16(L)F1705	
	PIC16(L)F1707	
	PIC16(L)F1708	
	PIC16(L)F1709	
	PIC16(L)F1713	
	PIC16(L)F1716	
	PIC16(L)F1717	
	PIC16(L)F1718	
	PIC16(L)F1719	
	PIC16(L)F1823	
	PIC16(L)F1824	
	PIC16(L)F1825	
	PIC16(L)F1826	
	PIC16(L)F1827	
	PIC16(L)F1828	
	PIC16(L)F1829	
	PIC16(L)F18313	
	PIC16(L)F18323	
	PIC16(L)F18324	
	PIC16(L)F18325	
	PIC16(L)F18326	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC16(L)F18344	
	PIC16(L)F18345	
	PIC16(L)F18346	
	PIC16(L)F1847	
	PIC16(L)F1902	
	PIC16(L)F1903	
	PIC16(L)F1904	
	PIC16(L)F1906	
	PIC16(L)F1907	
	PIC16(L)F1933	
	PIC16(L)F1934	
	PIC16(L)F1936	
	PIC16(L)F1937	
	PIC16(L)F1938	
	PIC16(L)F1939	
	PIC16(L)F1946	
	PIC16(L)F1947	
	PIC16HV610	
	PIC16HV616	
	PIC18F242	
	PIC18F248	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18F252	
	PIC18F258	
	PIC18F442	
	PIC18F448	
	PIC18F452	
	PIC18F458	
	PIC18F1220	
	PIC18F1230	
	PIC18F1320	
	PIC18F1330	
	PIC18F2220	
	PIC18F2221	
	PIC18F2320	
	PIC18F2321	
	PIC18F2410	
	PIC18F2420	
	PIC18F2423	
	PIC18F2450	
	PIC18F2455	
	PIC18F2458	
	PIC18F2480	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18F2510	
	PIC18F2515	
	PIC18F2520	
	PIC18F2523	
	PIC18F2525	
	PIC18F2550	
	PIC18F2553	
	PIC18F2580	
	PIC18F2585	
	PIC18F2610	
	PIC18F2620	
	PIC18F2680	
	PIC18F2682	
	PIC18F2685	
	PIC18F4220	
	PIC18F4221	
	PIC18F4320	
	PIC18F4321	
	PIC18F4410	
	PIC18F4420	
	PIC18F4423	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18F4450	
	PIC18F4455	
	PIC18F4458	
	PIC18F4480	
	PIC18F4510	
	PIC18F4515	
	PIC18F4520	
	PIC18F4523	
	PIC18F4525	
	PIC18F4550	
	PIC18F4553	
	PIC18F4580	
	PIC18F4585	
	PIC18F4610	
	PIC18F4620	
	PIC18F4680	
	PIC18F4682	
	PIC18F4685	
	PIC18F6527	
	PIC18F6622	
	PIC18F6627	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18F6628	
	PIC18F6722	
	PIC18F6723	
	PIC18F8527	
	PIC18F8622	
	PIC18F8627	
	PIC18F8628	
	PIC18F8722	
	PIC18F8723	
	PIC18F23K20	
	PIC18F24K20	
	PIC18F25K20	
	PIC18F26K20	
	PIC18F43K20	
	PIC18F44K20	
	PIC18F45K20	
	PIC18F46K20	
	PIC18(L)F13K22	
	PIC18(L)F13K50	
	PIC18(L)F14K22	
	PIC18(L)F14K50	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18(L)F24K50	
	PIC18(L)F25K50	
	PIC18(L)F26K50	
	PIC18(L)F45K50	
	PIC18(L)F46K50	
	PIC18(L)F24J10	
	PIC18(L)F24J11	
	PIC18(L)F24J50	
	PIC18(L)F25J10	
	PIC18(L)F25J11	
	PIC18(L)F25J50	
	PIC18(L)F26J11	
	PIC18(L)F26J13	
	PIC18(L)F26J50	
	PIC18(L)F26J53	
	PIC18(L)F27J13	
	PIC18(L)F27J53	
	PIC18(L)F44J10	
	PIC18(L)F44J11	
	PIC18(L)F44J50	
	PIC18(L)F45J10	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	PIC18(L)F45J11	
	PIC18(L)F45J50	
	PIC18(L)F46J11	
	PIC18(L)F46J13	
	PIC18(L)F46J50	
	PIC18(L)F46J53	
	PIC18(L)F47J13	
	PIC18(L)F47J53	
	PIC24F08KA101	
	PIC24F08KA102	
	PIC24F16KA101	
	PIC24F16KA102	
	CR16MCS9	
NSC	CR16MCT9	
RENESAS	R5F21112	
	R5F21113	
	R5F21114	
	R5F21122	
	R5F21123	
	R5F21124	
	R5F21244	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F21245	
	R5F21246	
	R5F21247	
	R5F21248	
	R5F21254	
	R5F21255	
	R5F21256	
	R5F21257	
	R5F21258	
	R5F21262	
	R5F21264	
	R5F21265	
	R5F21266	
	R5F21272	
	R5F21274	
	R5F21275	
	R5F21276	
	R5F212A7	
	R5F212A8	
	R5F212AA	
	R5F212AC	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F212B7	
	R5F212B8	
	R5F212BA	
	R5F212BC	
	R5F212C7	
	R5F212C8	
	R5F212CA	
	R5F212CC	
	R5F212D7	
	R5F212D8	
	R5F212DA	
	R5F212DC	
	R5F21354	
	R5F21355	
	R5F21356	
	R5F21357	
	R5F21358	
	R5F2135A	
	R5F2135C	
	R5F21546E	
	R5F21547E	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F21548E	
	R5F2154AE	
	R5F2154CE	
	R5F21546F	
	R5F21547F	
	R5F21548F	
	R5F2154AF	
	R5F2154CF	
	R5F21546G	
	R5F21547G	
	R5F21548G	
	R5F2154AG	
	R5F2154CG	
	R5F21546H	
	R5F21547H	
	R5F21548H	
	R5F2154AH	
	R5F2154CH	
	R5F363A6	
	R5F363AE	
	R5F363AK	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F363AM	
	R5F363B6	
	R5F363BE	
	R5F36406	
	R5F3640E	
	R5F3640K	
	R5F3640M	
	R5F364A6	
	R5F364AE	
	R5F364AM	
	R5F36506	
	R5F3650E	
	R5F3650K	
	R5F3650M	
	R5F3650N	
	R5F36CA6	
	R5F36CAE	
	R5F36CAK	
	R5F36CAM	
	R5F64110	
	R5F64111	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F64112	
	R5F64114	
	R5F64115	
	R5F64116	
	R5F6411E	
	R5F6411F	
	R5F64165	
	R5F64166	
	R5F64167	
	R5F64168	
	R5F64169	
	R5F64175	
	R5F64176	
	R5F64177	
	R5F64178	
	R5F64179	
	R5F6417A	
	R5F6417B	
	R5F64185	
	R5F64186	
	R5F64187	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F64188	
	R5F64189	
	R5F64206	
	R5F64207	
	R5F6420A	
	R5F6420B	
	R5F64210	
	R5F64211	
	R5F64212	
	R5F64213	
	R5F64216	
	R5F64217	
	R5F64218	
	R5F64219	
	R5F6421A	
	R5F6421B	
	R5F6421C	
	R5F6421D	
	R5F6421E	
	R5F6421F	
	R5F6421G	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F6421H	
	R5F6442F	
	R5F6442H	
	R5F6445F	
	R5F6445H	
	R5F64116J	
	R5F64116K	
	R5F64116L	
	R5F64116M	
	R5F64117J	
	R5F64117K	
	R5F64117L	
	R5F64117M	
	R5F64118J	
	R5F64118K	
	R5F64118L	
	R5F64118M	
	R5F64524JFD	
	R5F64524LFD	
	R5F64524KFD	
	R5F64525JFD	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R5F64525LFD	
	R5F64525KFD	
	R5F6452MJFD	
	R5F6452MLFD	
	R5F6452MKFD	
	R5F6452NJFD	
	R5F6452NLFD	
	R5F6452NKFD	
	M30620FC	
	M30624FG	
	M30873FH	
	M30875FH	
	M30876FJ	
	M30878FJ	
	M30879FK	
	M30879FL	
	M3087BFK	
	M3087BFL	
	M30880FW	
	M30880FH	
	M30880FJ	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	M30882FW	
	M30882FH	
	M30882FJ	
	R7F701002	
	R7F701003	
	R7F701006	
	R7F701007	
	R7F701008	
	R7F701009	
	R7F701010	
	R7F701011	
	R7F701012	
	R7F701013	
	R7F701014	
	R7F701015	
	R7F701016	
	R7F701017	
	R7F701018	
	R7F701019	
	R7F701020	
	R7F701021	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R7F701022	
	R7F701023	
	R7F701024	
	R7F701025	
	R7F701028	
	R7F701029	
	R7F701030	
	R7F701032	
	R7F701033	
	R7F701034	
	R7F701040	
	R7F701041	
	R7F701042	
	R7F701043	
	R7F701044	
	R7F701045	
	R7F701046	
	R7F701047	
	R7F701048	
	R7F701049	
	R7F701050	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R7F701051	
	R7F701052	
	R7F701053	
	R7F701054	
	R7F701055	
	R7F701056	
	R7F701057	
	R7F701A03	
	R7F701A23	
	R7F701542	
	R7F701543	
	R7F701546	
	R7F701547	
	R7F701557	
	R7F701560	
	R7F701561	
	R7F701562	
	R7F701563	
	R7F701566	
	R7F701567	
	R7F701577	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	R7F701580	
	R7F701581	
	R7F701582	
	R7F701583	
	R7F701586	
	R7F701587	
	R7F701597	
	R7F701602	
	R7F701603	
	R7F701610	
	R7F701611	
	R7F701612	
	R7F701613	
	R7F701620	
	R7F701621	
	R7F701622	
	R7F701623	
	uPD70F3230	
	uPD70F3231	
	uPD70F3232	
	uPD70F3233	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3234	
	uPD70F3235	
	uPD70F3236	
	uPD70F3237	
	uPD70F3238	
	uPD70F3239	
	uPD70F3333	
	uPD70F3334	
	uPD70F3335	
	uPD70F3336	
	uPD70F3340	
	uPD70F3341	
	uPD70F3342	
	uPD70F3343	
	uPD70F3344	
	uPD70F3345	
	uPD70F3346	
	uPD70F3347	
	uPD70F3348	
	uPD70F3349	
	uPD70F3350	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3351	
	uPD70F3352	
	uPD70F3353	
	uPD70F3354	
	uPD70F3355	
	uPD70F3356	
	uPD70F3357	
	uPD70F3358	
	uPD70F3364	
	uPD70F3365	
	uPD70F3366	
	uPD70F3367	
	uPD70F3368	
	uPD70F3370A	
	uPD70F3371	
	uPD70F3372	
	uPD70F3373	
	uPD70F3374	
	uPD70F3375	
	uPD70F3376A	
	uPD70F3377A	
Производитель	Модель микросхемы	Примечание
---------------	-------------------	------------
	uPD70F3378	
	uPD70F3379	
	uPD70F3380	
	uPD70F3381	
	uPD70F3382	
	uPD70F3383	
	uPD70F3384	
	uPD70F3385	
	uPD70F3402	
	uPD70F3403	
	uPD70F3403A	
	uPD70F3421	
	uPD70F3422	
	uPD70F3423	
	uPD70F3424	
	uPD70F3425	
	uPD70F3426	
	uPD70F3427	
	uPD70F3433	
	uPD70F3438	
	uPD70F3451	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3452	
	uPD70F3453	
	uPD70F3454	
	uPD70F3461	
	uPD70F3464	
	uPD70F3465	
	uPD70F3466	
	uPD70F3469	
	uPD70F3470	
	uPD70F3471	
	uPD70F3472	
	uPD70F3474	
	uPD70F3475	
	uPD70F3476	
	uPD70F3477	
	uPD70F3478	
	uPD70F3479	
	uPD70F3480	
	uPD70F3481	
	uPD70F3482	
	uPD70F3483	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3486	
	uPD70F3487	
	uPD70F3488	
	uPD70F3505A	
	uPD70F3506	
	uPD70F3507	
	uPD70F3508	
	uPD70F3509	
	uPD70F3522	
	uPD70F3523	
	uPD70F3524	
	uPD70F3525	
	uPD70F3526	
	uPD70F3529	
	uPD70F3548	
	uPD70F3549	
	uPD70F3550	
	uPD70F3551	
	uPD70F3552	
	uPD70F3553	
	uPD70F3554	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3555	
	uPD70F3556	
	uPD70F3557	
	uPD70F3558	
	uPD70F3559	
	uPD70F3560	
	uPD70F3561	
	uPD70F3570	
	uPD70F3571	
	uPD70F3572	
	uPD70F3573	
	uPD70F3574	
	uPD70F3575	
	uPD70F3576	
	uPD70F3577	
	uPD70F3578	
	uPD70F3579	
	uPD70F3580	
	uPD70F3582	
	uPD70F3583	
	uPD70F3584	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3585	
	uPD70F3592	
	uPD70F3610	
	uPD70F3611	
	uPD70F3612	
	uPD70F3613	
	uPD70F3614	
	uPD70F3615	
	uPD70F3616	
	uPD70F3617	
	uPD70F3618	
	uPD70F3619	
	uPD70F3620	
	uPD70F3621	
	uPD70F3622	
	uPD70F3623	
	uPD70F3624	
	uPD70F3625	
	uPD70F3626	
	uPD70F3627	
	uPD70F3628	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3629	
	uPD70F3630	
	uPD70F3631	
	uPD70F3632	
	uPD70F3633	
	uPD70F3634	
	uPD70F3635	
	uPD70F3636	
	uPD70F3637	
	uPD70F3638	
	uPD70F3700	
	uPD70F3701	
	uPD70F3702	
	uPD70F3703	
	uPD70F3704	
	uPD70F3706	
	uPD70F3707	
	uPD70F3709	
	uPD70F3710	
	uPD70F3711	
	uPD70F3712	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3715	
	uPD70F3716	
	uPD70F3717	
	uPD70F3718	
	uPD70F3719	
	uPD70F3720	
	uPD70F3721	
	uPD70F3722	
	uPD70F3723	
	uPD70F3724	
	uPD70F3739	
	uPD70F3740	
	uPD70F3741	
	uPD70F3742	
	uPD70F3743	
	uPD70F3744	
	uPD70F3745	
	uPD70F3746	
	uPD70F3747	
	uPD70F3750	
	uPD70F3752	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3755	
	uPD70F3757	
	uPD70F3778	
	uPD70F3779	
	uPD70F3780	
	uPD70F3781	
	uPD70F3782	
	uPD70F3783	
	uPD70F3784	
	uPD70F3785	
	uPD70F3786	
	uPD70F3809	
	uPD70F3810	
	uPD70F3811	
	uPD70F3812	
	uPD70F3813	
	uPD70F3814	
	uPD70F3815	
	uPD70F3816	
	uPD70F3817	
	uPD70F3818	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3819	
	uPD70F3820	
	uPD70F3821	
	uPD70F3822	
	uPD70F3823	
	uPD70F3824	
	uPD70F3825	
	uPD70F3826	
	uPD70F3827	
	uPD70F3828	
	uPD70F3829	
	uPD70F3830	
	uPD70F3831	
	uPD70F3832	
	uPD70F3833	
	uPD70F3834	
	uPD70F3835	
	uPD70F3836	
	uPD70F3837	
	uPD70F3925	
	uPD70F3926	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F3927	
	uPD70F3931	
	uPD70F3932	
	uPD70F3933	
	uPD70F3934	
	uPD70F3935	
	uPD70F3936	
	uPD70F3937	
	uPD70F3938	
	uPD70F3939	
	uPD70F4000	
	uPD70F4001	
	uPD70F4002	
	uPD70F4003	
	uPD70F4004	
	uPD70F4005	
	uPD70F4006	
	uPD70F4007	
	uPD70F4008	
	uPD70F4009	
	uPD70F4010	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	uPD70F4011	
	uPD70F4012	
	uPD70F4177	
	uPD70F4178	
	uPD70F4179	
	uPD70F4180	
	uPD76F0117	
	uPD76F0192	
SAMSUNG	S3F9488	
SILABS	C8051FXXX	
	SPC5607B	
	SPC560BXX	
	SPC560CXX	
	SPC560DXX	
	SPC560PXX	
ST	SPC560APXX	
	ST10F2XX	
	STM8AF5XXX	
	STM8AF6XXX	
	STM8AL31XX	
	STM8AL3LXX	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	STM8L051XX	
	STM8L052XX	
	STM8L101XX	
	STM8L151XX	
	STM8L152XX	
	STM8L162XX	
	STM8S003XX	
	STM8S005XX	
	STM8S007XX	
	STM8S103XX	
	STM8S105XX	
	STM8S207XX	
	STM8S208XX	
	STM8S903XX	
	STM32F030XXX	
	STM32F031XXX	
	STM32F050XXX	
	STM32F051XXX	
	STM32F100XXX	
	STM32F101XXX	
	STM32F103XXX	

Производитель	Модель микросхемы	Примечание
	STM32F205RXX	
TI	MSP430F1XX2	
	MSP430F123	
	MSP430F13X	
	MSP430F14XX	
	MSP430F15XX	
	MSP430F16XX	
	MSP430F20XX	
	MSP430F21XX	
	MSP430F22XX	
	MSP430F23X	
	MSP430F24XX	
	MSP430F4XX	

Технические характеристики

Таблица 2-9. Технические характеристики

Компонент/характеристика	Описание
Диапазон рабочих температур	-10 °C ~ +70 °C (+14 °F ~ +158 °F)
Диапазон температур хранения	-20 °C ~ +85 °C (-4 °F ~ +185 °F)
Разъём	USB-B, DB26, DC12
Входное напряжение	5 В, 12 В (постоянное)

Компонент/характеристика	Описание
Рабочий ток	< 500 мА
Максимальная потребляемая мощность	2,5 Вт
Размеры устройства (Д * Ш * В)	168 мм * 98 мм * 30 мм
Вес нетто	520 г

Дополнительные принадлежности

Коммуникационный кабель

Устройство VCI может получать электропитание через коммуникационный кабель после подключения к OBD II- или EOBDсовместимому автомобилю. Коммуникационный кабель позволяет подключить устройство VCI к автомобильному диагностическому разъёму (DLC), через который устройство VCI может передавать данные автомобиля на диагностический сканер.



Рисунок 2-5. *Коммуникационный* Прочие дополнительные принадлежности



Кабель USB

Кабель Mini USB Позволяет подключить диагностический сканер к персональному компьютеру.



Блок электропитания (12 В)

Плавкие предохранители 6 * 30 мм (2 шт.)



Кабель для подключения к прикуривателю



ААС001 Кабель MED17



АРС101 (кабель USB)

Адаптер для микросхем



Инфракрасный коллектор Mercedes



APB104 Адаптер MCU_FQFP64



АРВ105 Адаптер MCU_FQFP80



АРВ106 Адаптер MCU_FQFP112



АРВ107 Адаптер MCU_FQFP144

АРВ102/АРВ125 Инфракрасный ко

APB101

EEPROM

87



АРВ108 Адаптер MCU_FQFP176

АРА002 Гнездовой разъём для микросхем EEPROM



АРА101 Сигнальный кабель





Кабель ЕСU АРА105/АРА108

APA104/APA107

Кабель МСО



АРА106/АРА109 Кабель MC9S12



Соединительный кабель



Краткое руководство

Содержит инструкции по подключению устройства и обновлению программного обеспечения.



Зажим для микросхем EEPROM

3 Начало работы

Убедитесь, что диагностический сканер получает достаточное электропитание от внутреннего аккумулятора или подключен к

ПРИМЕЧАНИЕ

внешнему источнику электропитания (см. раздел *Источники* электропитания на странице 5).

Фактический внешний вид реального оборудования может отличаться от внешнего вида, представленного на изображениях и иллюстрациях этого руководства.

Включение электропитания

Длительно нажмите кнопку электропитания/блокировки на верхней правой стороне диагностического сканера, чтобы включить электропитание. Светодиодный индикатор питания будет светиться зеленым. Произойдет загрузка операционной системы, после чего отобразится экран блокировки. Сдвиньте значок блокировки влево, чтобы перейти в рабочее меню MaxiSys IM, или вправо, чтобы снять блокировку.



Рисунок 3-1. Пример рабочего меню

- 1. Кнопки приложений
- 2. Указатель и кнопки навигации
- 3. Значки состояний

ПРИМЕЧАНИЕ

Экран блокируется по умолчанию при первом включении диагностического сканера. Блокировка экрана помогает защитить информацию в системе и уменьшить энергопотребление.

Навигация по сенсорному экрану осуществляется с помощью меню, что обеспечивает быстрый доступ к функциям и параметрам посредством нажатия на заголовки опций и путем реагирования на диалоговые окна. Подробное описание структур меню содержится в разделах, посвященных соответствующим приложениям.

Кнопки приложений

Описание кнопок программных приложений представлено в следующей таблице.

Изображение кнопки	Название	Описание
at	ІММО [Иммобилайзер]	Предоставляет доступ к меню функций иммобилайзера. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение IMMO</i> на странице 87.
۲	Programming [Программирова ние]	Предоставляет доступ к меню функций программирования. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение</i> <i>Programming</i> на странице 110.
A	Diagnostics [Диагностика]	Предоставляет доступ к меню функций диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Diagnostics</i> на странице 119.
	Service [Обслуживание]	Предоставляет доступ к меню специальных функций. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение Service на странице 139.
	Update [Обновление]	Позволяет проверить доступность новых обновлений для системы MaxiSys IM и выполнить обновление программного обеспечения. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение Update на странице 145.

Таблица 3-1. Программные приложения

Изображение кнопки	Название	Описание
Ø	Settings [Параметры]	Предоставляет доступ к меню параметров системы MaxiSys IM и общему меню диагностического сканера. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Settings</i> на странице 148.
	Remote Desk [Дистанционны й доступ]	Позволяет настроить устройство на получение дистанционной технической поддержки с использованием программы TeamViewer. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Remote Desk</i> на странице 156.
	Data Manager [Менеджер данных]	Предоставляет доступ к диспетчеру файлов для сохраненных файлов данных. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Data Manager</i> на странице 158.
	Shop Manager [Менеджер мастерской]	Предоставляет доступ к базе данных Shop Manager, хранящей информацию о заказчиках и историю проверок транспортных средств. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение Shop Manager на странице 164.
VCI	VCI Manager [Менеджер VCI]	Позволяет установить и контролировать Bluetooth-подключение к устройству MaxiFlash. Дополнительные сведения см. е разделе <i>Приложение Data Manager</i> на странице 172.

Указатель и кнопки навигации

Операции кнопок навигации внизу экрана описаны в следующей таблице.

Изображение кнопки	Название	Описание
0 0 0 0	Locator [Указатель]	Указывает позицию окна экрана. Проведите стилусом или пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть предыдущее или следующее окно.
	Back [Назад]	Позволяет вернуться в предыдущее окно.
Â	Android Home [Главное окно Android]	Позволяет перейти в главное окно операционной системы Android.
	Recent Apps [Недавние приложения]	Отображает список приложений, используемых в текущий момент времени. Для запуска приложения коснитесь соответствующего значка. Для удаления приложения необходимо коснуться значка приложения и резким движением сместить его вверх или вниз.
9	Chrome [Браузер Chrome]	Запускает встроенный браузер операционной системы Android.
0	Camera [Камера]	При длительном нажатии позволяет сделать снимок экрана, когда необходимо сохранить отображаемую информацию.
* 1)	Brightness/Volume [Яркость/Громкость]	Позволяет отрегулировать яркость экрана и громкость динамика диагностического сканера.
•	MaxiSys IM Home	
M	[Начальная страница MaxiSys IM]	Позволяет вернуться в рабочее меню MaxiSys IM.
VC	VCI [Интерфейс связи с автомобилем]	Позволяет вернуться в окно приложения VCI Manager [Менеджер VCI].
E.	IMMO Shortcut [Ярлык окна иммобилайзера]	Позволяет вернуться в окно приложения ІММО [Иммобилайзер].
	Diagnostic Shortcut [Ярлык окна диагностики]	Позволяет вернуться в окно приложения Diagnostic [Диагностика].
F	Service Shortcut [Ярлык окна обслуживания]	Позволяет вернуться в окно приложения Service [Обслуживание].

Таблица 3-2. Указатель и кнопки навигации

Значки состояний системы

Диагностический сканер работает под управлением операционной

системы Android, поэтому для получения дополнительных сведений можно ознакомиться с документацией операционной системы Android.

После прикосновения к нижнему правому углу отобразится панель ярлыков, позволяющих настроить различные параметры системы диагностического сканера. Операции кнопок панели описаны в следующей таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ

L

Активные кнопки ярлыков будут подсвечиваться, при этом неактивные кнопки имеют пониженную яркость.

Ізображение	Название	Описание
	Calculator [Калькулятор]	Позволяет открыть программу «Калькулятор».
٢	Clock [Часы]	Позволяет открыть программу настройки часов.
BT	Bluetooth [Интерфейс Bluetooth]	Позволяет открыть программу настройки Bluetooth.
Ţ	Wi-Fi [Сеть Wi- Fi]	Включает/выключает сеть Wi-Fi.
(+)	Airplane Mode [Режим «В самолете»]	Включает/выключает режим «В самолете».
•	System Settings [Параметры системы]	Предоставляет доступ к окну настройки параметров операционной системы Android.

Таблица 3-3. Кнопки панели ярлыков

Выключение электропитания

Перед выключением электропитания диагностического сканера необходимо полностью завершить обмен данными с автомобилем. При попытке выключения диагностического сканера, который обменивается данными с автомобилем, отобразится предупреждающее сообщение. Принудительное выключение электропитания во время обмена данными может привести к неисправностям электронных блоков управления в некоторых автомобилях. Закройте приложение Diagnostics [Диагностика] перед выключением электропитания.

Процедура выключения электропитания диагностического сканера

- 1. Длительно нажмите кнопку электропитания/блокировки.
- 2. Выберите параметр Power off [Выключение электропитания].
- 3. Нажмите кнопку **ОК**. Диагностический сканер выключится через несколько секунд.

Перезагрузка системы

В случае полного отказа системы длительно нажмите кнопку электропитания/блокировки, после чего выберите вариант **Reboot** [Перезагрузка], чтобы перезагрузить систему.

4 Приложение ІММО

Приложение IMMO [Иммобилайзер] позволяет техническим специалистам переключаться между интеллектуальным и экспертным режимами при выполнении операций, связанных с иммобилазером, среди которых калибровка ключей, калибровка дистанционного управления, добавление возможности дистанционного управления и т. д.

Установление связи с автомобилем

Для настройки иммобилайзера необходимо подключить MaxiSys IM к автомобилю с помощью программатора MaxiFlash Elite, используя коммуникационный кабель и USB-кабель (2 м). Чтобы установить надежную связь между диагностируемым автомобилем и сканером MaxiSys IM, необходимо выполнить следующие действия.

- 1. Подключите MaxiFlash к автомобильному диагностическому разъёму, который одновременно используется для обмена данными и подачи электропитания.
- 2. Подключите MaxiFlash к диагностическому сканеру, используя интерфейс Bluetooth или USB.
- После выполнения этих действий обратите внимание на кнопку навигации VCI, расположенную на нижней панели окна. Если в нижнем правом углу значка кнопки отображается зеленая галочка, диагностический сканер MaxiSys IM готов к началу диагностики автомобиля.

Подключение к автомобилю

Способ подключения MaxiFlash к диагностическому разъёму автомобиля зависит от наличия системы OBD II в автомобиле.

 Диагностический разъём автомобиля, обладающего системой OBD II, используется для обмена данными и выступает в качестве источника электропитания 12 В (см. стандарт J-1962). Диагностический разъём автомобиля без системы OBD II позволяет обмениваться данными без предоставления электропитания 12 В, которое подается путем подключения к прикуривателю или автомобильному аккумулятору.

Подключение к автомобилю, снабженному системой OBD II

Для данного типа подключения необходимо использовать коммуникационный кабель без какого-либо дополнительного адаптера.

Процедура подключения к автомобилю, снабженному системой OBD II

- Подключите гнездовой разъём коммуникационного кабеля к разъёму для обмена данными с автомобилем (см. на MaxiFlash), после чего закрутите невыпадающие винты.
- Подсоедините 16-контактный разъём кабеля к диагностическому разъёму, расположенному под приборной панелью автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобильный диагностический разъём не всегда расположен под передней панелью. Дополнительные сведения о подключении см. в документации диагностируемого автомобиля.

Подключение к автомобилю без системы OBD II

Подключение данного типа выполняется с помощью коммуникационного кабеля и адаптера OBD I, подходящего для конкретного диагностируемого автомобиля.

Существуют три варианта подключения к автомобилям без системы OBD II.

- Через диагностический разъём выполняется обмен данными и подается электропитание.
- Диагностический разъём используется для обмена данными, а электропитание подается через разъём прикуривателя.
- Диагностический разъём используется для обмена данными, а электропитание осуществляется с помощью подключения к автомобильному аккумулятору.
- Процедура подключения к автомобилю без системы OBD
 - II 1.Подключите гнездовой разъём коммуникационного кабеля к

разъёму для обмена данными с автомобилем (см. на MaxiFlash), после чего закрутите невыпадающие винты.

- Выберите необходимый адаптер OBD I, после чего подсоедините его 16-контактный разъём к штекерному разъёму кабеля.
- Подсоедините второй разъём адаптера OBD I к диагностическому разъёму автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые переходники могут снабжаться несколькими адаптерами или измерительными щупами вместо адаптеров. В любом случае необходимо обеспечить правильное подключение к диагностическому разъёму автомобиля.

Процедура подключения к разъёму прикуривателя

- 1. Вставьте штекерный разъём кабеля электропитания в разъём электропитания на устройстве.
- Другой конец кабеля электропитания подключите к автомобильному прикуривателю.

ПРИМЕЧАНИЕ

После успешного подключения MaxiFlash к автомобилю, на устройстве начинает светиться индикатор электропитания и подается короткий звуковой сигнал.

Подключение через интерфейс связи с автомобилем

После надлежащего подключения MaxiFlash к автомобилю, на MaxiFlash начинает светиться зеленым индикатор электропитания, что свидетельствует о готовности к обмену данными с диагностическим сканером.

Беспроводный диагностический интерфейс позволяет использовать два способа обмена данными: беспроводный (Bluetooth) и проводный (USB).

Подключение через Bluetooth

Подключение через Bluetooth является предпочтительным способом обмена данными между диагностическим сканером и программатором

MaxiFlash. Интерфейс Bluetooth позволяет обмениваться данными на расстояниях до 70 м (210 футов). Благодаря этому можно выполнять программирование ключей и диагностику автомобиля без ограничения перемещения в пределах мастерской, что предоставляет дополнительные удобства.

В случае одновременного подключения нескольких программаторов MaxiFlash (например, при большом количестве автомобилей) можно выполнить программирование ключей и диагностику сразу нескольких автомобилей. Для этого, используя интерфейс Bluetooth, подключите диагностический сканер MaxiSys отдельно к каждому программатору MaxiFlash, соединенному с различными диагностируемыми автомобилями. Данный способ подключения не требует выполнения утомительной процедуры подключения и отключения кабелей, которая неизбежна при использовании традиционного проводного соединения. В результате экономится время и повышается эффективность работы.

□ Процедура подключения диагностического сканера к программатору MaxiFlash через интерфейс Bluetooth

- 1. Включите электропитание диагностического сканера, если это не сделано ранее.
- 2. Выберите приложение VCI Manager [Менеджер VCI] в рабочем меню MaxiSys IM.
- После открытия приложения VCI Manager [Менеджер VCI] сканер автоматически начинает обнаружение доступных устройств VCI, чтобы выполнить подключение через интерфейс Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обнаруженные устройства перечисляются в разделе Setting [Настройка] с правой стороны экрана.

Если устройство VCI не обнаружено, возможно, мощность сигнала передатчика слишком мала для обнаружения. В этом случае попытайтесь подойти ближе к устройству или изменить положение устройства VCI, а также уберите все объекты, которые могут препятствовать распространению сигналов. После выполнения этих действий нажмите кнопку **Scan [Сканировать]** в верхнем правом углу экрана, чтобы начать повторный поиск.

4. Название устройства VCI может отображаться в виде суффикса MaxiFlash с серийным номером. Выберите необходимое устройство, чтобы установить соединение с ним.

- 5. Если подключение выполнено успешно, состоянию соединения, отображаемому справа от названия устройства, соответствует слово Paired [Соединение установлено].
- По прошествии нескольких секунд на кнопке VCI системной навигационной панели внизу экрана должен отобразиться значок с зеленой галочкой, означающий успешное подключение диагностического сканера к MaxiFlash и готовность к выполнению диагностики.

Дополнительные сведения о создании пары Bluetooth см. на странице 173.

Подключение с помощью USB-кабеля

Подключение с помощью USB-кабеля является простым и быстрым способом установления связи между диагностическим сканером и программатором MaxiFlash. После надлежащего подключения диагностического сканера к программатору MaxiFlash с помощью USBкабеля, через несколько секунд на кнопке навигации VCI (см. панель внизу экрана) появится значок с зеленой галочкой и начнет непрерывно светиться зеленый индикатор USB на MaxiFlash, что указывает на успешное установление соединения между устройствами.

Теперь диагностический сканер MaxiSys IM готов к выполнению программирования ключей и диагностики автомобиля.

Отсутствие коммуникационных сообщений

- А. Если диагностический сканер не подключен к устройству VCI, отображается сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке указывает, что диагностический сканер не обменивается данными с устройством VCI, поэтому не может получить доступ к автомобильному блоку управления. В этом случае необходимо выполнить следующие проверки.
 - Убедитесь, что электропитание устройства VCI включено.
 - В случае беспроводного подключения убедитесь в правильности настройки сети, а также проверьте, выбрано ли для подключения подходящее устройство.
 - Если во время диагностики обмен данными неожиданно

прерывается вследствие потери сигнала, проверьте наличие каких-либо объектов, прерывающих сигнал.

- Убедитесь в правильности расположения устройства VCI.
 Рекомендуется расположить устройство VCI передней стороной вверх.
- Попробуйте подойти ближе к устройству VCI, чтобы повысить стабильность передачи сигналов и увеличить скорость обмена данными. В случае проводного подключения проверьте кабельное соединение между диагностическим сканером и устройством VCI.
- Определите какому способу подключения соответствует свечение индикатора на устройстве VCI (Bluetooth или USB).
- Проверьте, светится ли индикатор ошибки на устройстве VCI. Свечение этого индикатора указывает на возможное наличие ошибки связи между устройствами. В этом случае попытайтесь установить соединение повторно. Если это не помогло устранить проблему, возможно наличие аппаратной неисправности устройства. Обратитесь за технической поддержкой.
- В. Если устройству VCI не удается установить соединение, отобразится сообщение, содержащее инструкции по проверке. Данноесообщение отображается при наличии следующих возможных причин.
 - Устройству VCI не удается установить соединение с автомобилем.
 - Для диагностики выбрана система, которая отсутствует в автомобиле.
 - Отсутствует надлежащее соединение.
 - Перегорели плавкие предохранители в автомобиле.
 - Неисправна автомобильная электропроводка, или поврежден кабель или адаптер для передачи данных.
 - Имеется повреждение в цепи кабеля или адаптера для передачи данных.

• Введены неправильные идентификационные данные автомобиля.

<u>Начало работы</u>

Убедитесь, что диагностируемый автомобиль и сканер соединены с помощью коммуникационного кабеля. Для подключения программатора XP401 к диагностическому сканеру используется USB-кабель из комплекта поставки.

Структура меню выбора марки автомобиля

Диагностическая платформа готова к началу диагностики после правильного подключения диагностического сканера к автомобилю. Нажмите кнопку приложения **IMMO [Иммобилайзер]** в рабочем меню MaxiSys IM, чтобы получить доступ к меню выбора марки автомобиля.

- 1. Кнопки верхней панели инструментов
- 2. Кнопки с названиями производителей

Кнопки верхней панели инструментов

Функции кнопок панели инструментов, расположенной вверху экрана, перечислены и описаны в следующей таблице.



Рисунок 4-1. Пример меню выбора марки автомобиля

Таблица 4-1. Кнопки верхней панели инструментов

Изображение кнопки	Название	Описание
	Ноте [Главное окно]	Позволяет вернуться в рабочее меню MaxiSys IM.
	VIN Scan [Сканирование VIN-номера]	Отображает раскрывающийся список. Выберите пункт Auto Detect [Автоматическое определение], чтобы определить VIN-номер автоматически, или пункт Manual Input [Указать вручную], чтобы ввести VIN-номер вручную.
All	All [Bce]	Отображает все доступные названия автомобилей в меню выбора марки автомобиля.
History	History [История]	Отображает накопленные архивные записи диагностируемых автомобилей. Данный параметр предоставляет прямой доступ к результатам, полученным в ходе предыдущих сеансов диагностики автомобиля. Дополнительные сведения см. в подразделе История автомобиля на странице 165.
USA	USA [США]	Отображает меню выбора марок автомобилей, выпускаемых компаниями США.
European	Europe [Европа]	Отображает меню выбора марок автомобилей, выпускаемых компаниями Европы.
Asia	Asia [Азия]	Отображает меню выбора марок автомобилей, выпускаемых компаниями Азии.
Domestic	China [Китай]	Отображает меню выбора марок автомобилей, выпускаемых компаниями Китая.
QSearch	Search [Поиск]	Отображает виртуальную клавиатуру, позволяющую вручную ввести название конкретного производителя автомобилей.

Кнопки с названиями производителей

Чтобы начать, нажмите кнопку с названием производителя диагностируемого автомобиля, после чего укажите модель и год выпуска автомобиля.

Идентификация автомобиля

Диагностическая система MaxiSys IM позволяет идентифицировать автомобиль четырьмя способами.

- 1. Автоматическое сканирование VIN-номера
- 2. Ручной ввод VIN-номера
- 3. Автоматический выбор
- 4. Выбор автомобиля вручную

Функции автоматического сканирования и ручного ввода VIN-номера используются для приложений IMMO [Иммобилайзер], Diagnostic [Диагностика] и Service [Обслуживание], а функции автоматического и ручного выбора используются только для приложений Diagnostic [Диагностика] и Service [Обслуживание]. В приложении IMMO [Иммобилайзер], помимо методов автоматического сканирования и ручного ввода VIN-номера, на основе диагностической информации технические специалисты могут также вручную поэтапно выбрать производителя транспортного средства, чтобы найти необходимую модель иммобилайзера, однако процедура немного отличается от автоматического и ручного выбора. Кроме того. поскольку требует соединения программирование не С автомобилем. автоматическое сканирование VIN-номера не применимо для этого Технические специалисты приложения. могут вручную выбрать информацию о компонентах, следуя инструкциям, отображаемым на экране, чтобы перейти к меню функций.

Автоматическое сканирование VIN-номера

Диагностическая система MaxiSys IM обладает новейшей функцией автоматического сканирования VIN-номера, что позволяет идентифицировать автомобили и в дальнейшем использовать полученную информацию при программировании, диагностике и сервисном обслуживании иммобилайзера. Работа с иммобилайзером возможна в двух режимах: интеллектуальный режим и экспертный режим. После выбора функции автоматического сканирования VINномера доступен только интеллектуальный режим.

Процедура автоматического сканирования VIN-номера

- 1. Нажмите кнопку приложения **IMMO [Иммобилайзер]** в рабочем меню MaxiSys IM. Появится меню выбора марки автомобиля.
- Нажмите кнопку VIN Scan [Сканировать VIN-номер] на верхней панели инструментов, чтобы открыть раскрывающийся список.
- 3. Выберите Auto Detect [Автоматическое определение]. После успешной идентификации диагностируемого автомобиля на экране отобразится профиль автомобиля. Нажмите кнопку OK, расположенную внизу справа, чтобы подтвердить профиль автомобиля. Если VIN-номер не совпадает с VIN-номером диагностируемого автомобиля, введите VIN-номер вручную или нажмите кнопку Read [Считывание], чтобы получить VIN-номер повторно.
- Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы подтвердить выбор профиля автомобиля. Если информация некорректна, нажмите кнопку No [Het].
- Диагностический сканер устанавливает связь с автомобилем, после чего считывает информацию из блока управления иммобилайзером.



Рисунок 4-2. Выбор функции автоматического сканирования VINномера

Ручной ввод VIN-номера

Для автомобилей, которые не поддерживают функцию автоматического сканирования VIN-номера, можно ввести автомобильный VIN-номер вручную.

- Процедура ручного ввода VIN-номера
 - 1. Нажмите кнопку приложения **IMMO [Иммобилайзер]** в рабочем меню MaxiSys IM. Появится меню выбора марки автомобиля.
 - Нажмите кнопку VIN Scan [Сканировать VIN-номер] на верхней панели инструментов.
 - 3. Выберите Manual Input [Указать вручную].
 - 4. Коснитесь поля ввода и введите корректный VIN-номер.



Рисунок 4-3. Пример окна для ввода VIN-номера

5. Нажмите кнопку **Done [Готово]**, чтобы завершить ввод, или нажмите кнопку **Cancel [Отмена]**, чтобы закрыть окно ручного ввода.

Автоматический выбор

Функцию автоматического сканирования VIN-номера можно выбрать после выбора производителя диагностируемого автомобиля.

- Процедура выполнения автоматического выбора
 - 1. Нажмите кнопку приложения **Diagnostic [Диагностика]** в рабочем меню MaxiSys IM. Появится меню выбора марки автомобиля.
 - 2. Нажмите кнопку с названием производителя диагностируемого автомобиля.
 - Выберите Automatic Selection [Автоматический выбор], после чего произойдет автоматическое считывание VINномера. Следуйте указаниям, отображаемым на экране, чтобы перейти в окно функций.

Ручной выбор

Если автомобильный VIN-номер не удается автоматически извлечь из электронного блока управления или конкретный VIN-номер не известен, автомобиль можно выбрать вручную.

Данный режим выбора автомобиля реализуется с помощью меню. вышеприведенной Повторите первых пункта процедуры два автоматического выбора, после чего нажмите кнопку Manual Selection Диагностируемый автомобиль [Ручной выбор]. выбирается с помощью диалоговых окон и элементов интерфейса. При необходимости нажмите кнопку Back [Назад] в нижнем правом углу окна, чтобы вернуться к предыдущему окну.

<u>Навигация</u>

В данном подразделе содержится описание выбора процедур диагностики и навигации по интерфейсу для приложения IMMO [Иммобилайзер].

Withwagen 2 Image: State of the stat

Структура окна приложения ІММО

Рисунок 4-4. Пример окна выбора режима

Окно приложения ІММО [Иммобилайзер] обычно состоит из четырех частей.

- 1. Панель инструментов
- 2. Информационная панель
- 3. Основная часть окна
- 4. Функциональные кнопки

Панель инструментов

Панель инструментов содержит целый ряд кнопок, предоставляющих доступ к различным функциям, таким как печать и сохранение. В нижеприведенной таблице содержится краткое описание операций.

Изображение кнопки	е Название	Описание
	Ноте [Главное окно]	Позволяет вернуться в рабочее меню MaxiSys IM.
কলে কাঁক	venicie Swap [Сменить автомобиль]	Позволяет завершить сеанс диагностики идентифицируемого автомобиля и вернуться в меню выбора марки автомобиля.
Ø	Settings [Параметры]	Открывает окно, содержащее параметры настройки. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Settings</i> на странице 148.
.	Print [Печать]	Позволяет распечатать копию отображаемых данных. Дополнительную информацию см. в подразделе Параметры печати на странице 150.
	НеІр [Справка]	Отображает инструкции или советы по эксплуатации. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть
	Save [Сохранить]	подменю. Если необходимо сделать снимок экрана, выберите Save This Page [Сохранить эту страницу]. Все сохраненные данные хранятся в поиложении Data Manager [Менеджер
		данных] для последующего анализа. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Приложение Data Manager</i> на странице 158.
(Constant) (Constant)	Data Logging [Регистрация данных]	Позволяет записать данные связи и электронного блока управления диагностируемого автомобиля. Сохраненные данные можно отправить через Интернет в технический центр. Для выполнения этой процедуры можно перейти в приложение Support [Поддержка]. Дополнительные сведения см. в подразделе <i>Регистрация данных</i> на странице 162.

Таблица 4-2. Кнопки панели инструментов


Процедура печати данных

- 1. Нажмите кнопку приложения **IMMO [Иммобилайзер]** в рабочем меню MaxiSys IM. Кнопка **Print [Печать]** доступна на панели инструментов при выполнении операций, связанных с иммобилайзером.
- Нажмите кнопку Print [Печать]. Отобразится раскрывающееся меню. Нажмите кнопку Print This Page [Печатать эту страницу], чтобы распечатать снимок экрана активного окна.
- 3. Будет создан временный файл, который передается подключенному компьютеру для выполнения печати.
- После успешной передачи файла отобразится подтверждающее сообщение.

Процедура отправки собранных данных

- 1. Нажмите кнопку приложения **IMMO [Иммобилайзер]** в рабочем меню MaxiSys IM. Кнопка **Data Logging [Регистрация данных]** доступна на панели инструментов при выполнении операций, связанных с иммобилайзером.
- 2. Нажмите кнопку **Data Logging [Регистрация данных]**. Во время записи кнопка содержит синий кружок.
- Повторно нажмите кнопку Data Logging [Регистрация данных], чтобы завершить запись. Отобразится форма представления, позволяющая ввести отчетную информацию.
- Нажмите кнопку Send [Отправить], чтобы отправить форму отчёта через Интернет. После успешной отправки отчета отображается подтверждающее сообщение.

Информационная панель

Информационная панель над основной частью окна отображает следующие компоненты.

- 1. Название меню указывает наименование меню основной части окна.
- 2. Значок напряжения указывает состояние напряжения автомобиля.

Основная часть окна

Основная часть окна изменяется в зависимости от этапа выполнения операций. Основная часть окна может отображать идентификационные

данные автомобиля, главное меню, результаты диагностики, сообщения, инструкции и прочую информацию. В данном случае предоставляется возможность выбора одного из двух режимов работы с иммобилайзером: интеллектуальный режим и экспертный режим.

Функциональные кнопки

Отображение функциональных кнопок изменяется в зависимости от этапа выполнения операций. Функциональные кнопки могут использоваться для навигации по меню, сохранения или удаления данных, прекращения сканирования и выполнения ряда других функций управления. Подробное описание использования этих кнопок представлено в последующих разделах, посвященных выполнению соответствующих диагностических операций.

Экранные сообщения

Экранные сообщения отображаются в случае необходимости ввода дополнительных данных на определенном этапе выполнения диагностики. Существуют три основных типа экранных сообщений: подтверждение, предупреждение и информирование об ошибке.

Подтверждающие сообщения

Сообщения данного типа обычно отображаются в виде информационного окна, предоставляющего пользователю сведения о том, что выбранное действие невозможно отменить, или когда для продолжения процедуры необходимо подтверждение инициированного действия.

Если для продолжения процедуры ответ пользователя не требуется, сообщение автоматически исчезает после непродолжительного отображения.

Предупреждающие сообщения

Сообщения данного типа предупреждают о том, что выполнение выбранного действия может привести к необратимому изменению или потере данных. Примером этого может служить сообщение об удалении кодов.

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках отображаются при возникновении системной или процедурной ошибки. Примерами сообщений о возможных ошибках могут служить сообщения об отключении или прерывании обмена данными.

Процедура выбора

Приложение IMMO [Иммобилайзер] является программой, позволяющей с помощью меню делать поэтапный выбор параметров и их значений. После выбора пункта меню отображается следующий пункт меню в соответствующей последовательности. Каждый выбор сужает область поиска и приводит к необходимой процедуре диагностики. Коснитесь экрана, чтобы выбрать соответствующий пункт меню.

<u>Иммобилайзер</u>

Приложение IMMO [Иммобилайзер] использует канал обмена данными с электронной системой управления иммобилайзером диагностируемого автомобиля через интерфейс OBD II. Приложение извлекает информацию об иммобилайзере автомобиля и позволяет выполнить операции, связанные с иммобилайзером, в том числе калибровку ключа, калибровку дистанционного управления, добавление дистанционного управления и т. д.

Доступ к иммобилайзеру возможен в двух режимах.

- Интеллектуальный режим позволяет получить доступ к меню функций, в котором каждая функция представлена в виде системы рациональных рекомендаций.
- Экспертный режим позволяет получить доступ к меню функций, в котором каждая функция отделена друг от друга.

После выбора режима и установления связи между диагностическим сканером и автомобилем отобразится соответствующее меню функций или меню выбора.

Интеллектуальный режим

Интеллектуальный режим предоставляет доступ к управляемым функциям, сопровождаемым пошаговыми инструкциями. После идентификации диагностируемого автомобиля отобразится профиль автомобиля. Выберите **Yes [Да]**, чтобы продолжить.



Рисунок 4-5. Пример окна, содержащего информацию об автомобиле

Диагностический сканер получит доступ к блоку управления иммобилайзером, чтобы считать информацию, имеющую отношение к иммобилайзеру. Нажмите кнопку **ОК [OK]**, чтобы продолжить. После этого на экране диагностического сканера отобразится информация о состоянии автомобильного ключа.



Рисунок 4-6. Пример окна, содержащего результаты проверки состояния ключа

Внимательно прочитайте информацию о состоянии автомобильного

ключа, после чего нажмите кнопку **ОК [ОК]**, чтобы отобразить меню функций.



Рисунок 4-7. Пример меню функций в интеллектуальном режиме

Доступность функций зависит от модели иммобилайзера. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы выбрать подходящий иммобилайзер.

В качестве примера рассмотрим функцию калибровки ключа.

 Выберите Key Learning [Калибровка ключа] в меню функций. Диагностический сканер начнет автоматическое считывание данных иммобилайзера.



Рисунок 4-8. Первый пример окна калибровки ключа

 После завершения считывания данных иммобилайзера на экране диагностического сканера отобразится сообщение "Do you need to make dealer key?" [«Необходимо сделать ключ дилера?»]. Выберите Yes [Да], чтобы подтвердить необходимость изготовления ключа дилера, или выберите No [Het], чтобы завершить операцию.



Рисунок 4-9. Второй пример окна калибровки ключа

- Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы вставить неоткалиброванный ключ, в подходящее углубление программатора XP401. Нажмите кнопку OK [OK], чтобы продолжить.
- Если новый ключ заблокирован, на экране диагностического сканера отобразится вопрос о необходимости разблокировки ключа. Выберите Yes [Да], чтобы продолжить, или выберите No [Heт], чтобы прервать операцию.
- После успешного изготовления ключа дилера отобразится сообщение "Make dealer key success!" [«Ключ дилера успешно изготовлен!»].
- Затем диагностический сканер автоматически перейдет к следующему этапу (адаптация ключа к автомобилю) и на экране отобразится соответствующее сообщение.
- Сделайте выбор с учетом характеристик диагностируемого автомобиля.
- 8. Введите номера ключей, которые необходимо откалибровать, после чего нажмите кнопку **ОК [ОК]**, чтобы продолжить.

Learn Key Number of keys that need to be learned 2 1 2 2	VC6 🖼 mary
Number of keys that need to be learned 2 1 2	
2 •	
1 2	
2	
3	
4	
5	
VBr. Cwr.	1
OR	ESC

Рисунок 4-10. Третий пример окна калибровки ключа

 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы вставить калибруемый ключ в замок зажигания автомобиля.



Рисунок 4-11. Четвертый пример окна калибровки ключа

10. После успешной калибровки ключа отобразится следующее окно. Нажмите **ОК**, чтобы завершить использование функции.

Volkswagen va.si		To	ø	-	in and	0		-				
				Key Learr					VCb 🖽 :			
	Fun	ction			Progress							
	Read IM	IMO data					Соп	pleted				
	Make di	ealer key					Com	pleted				
	Key adaption to vehicle					Completed						
VIN Cer:									OK			
			1205						UK			
* *		0 0	-	1ÅT	VCL	6 th		60	. 0 9435	ā75		

Рисунок 4-12. Пятый пример окна калибровки ключа

Экспертный режим

Экспертный позволяет квалифицированным режим техническим использовать отдельные функции иммобилайзера, специалистам которые им необходимы. Все функции в этом режиме отделены друг от При необходимости технические специалисты друга. могут использовать только одну функцию вместо всей процедуры, доступной в интеллектуальном режиме.



Рисунок 4-13. Пример меню функций в экспертном режиме

 Выберите экспертный режим в окне выбора режима. На экране отображаются названия отдельных функций иммобилайзера, которые доступны для выбора. 2. Диагностический сканер способен автоматически определить характеристики двигателя и оборудования САN.



Рисунок 4-14. Пример окна выбора функции автоматического сканирования

3. Нажмите кнопку Auto Detect [Автоматическое определение], после чего на экране отобразится меню функций.

Считывание данных иммобилайзера

Выберите **Read IMMO Data [Считать данные иммобилайзера]** в меню функций. Диагностический сканер начнет считывание данных иммобилайзера. Ознакомьтесь с полученными данными, после чего нажмите кнопку **OK [OK]**, чтобы завершить процедуру.



Рисунок 4-15. Пример окна функций

3.6	<u></u>	 Vehicle a	le anti-theft information VC6 E							
VIN			LSVCH6A42DN219431							
PIN			59726							
CS code			0B E1 9A F3 75 0C 7A 19 16 26 3D E5							
ECU hardware	number		5ND920871A							
ECU software	number		56D920860B							
MAC			12 E5 36 44							
Cw.				OK						

Рисунок 4-16. Пример окна считанных данных иммобилайзера

После считывания данных иммобилайзера технические специалисты могут выбрать другие функции, связанные с иммобилайзером, используя считанные данные в экспертном режиме.

Калибровка ключа

 Выберите Learn Key [Калибровка ключа] в меню функций. Диагностический сканер отобразит запрос на подтверждение наличия системы бесключевого доступа (KESSY). Нажмите кнопку Yes [Да] или No [Het] с учетом конкретной ситуации, чтобы продолжить.



Рисунок 4-17. Пример окна подтверждения наличия системы KESSY

2. Введите количество ключей, которые необходимо откалибровать.

Volkswagen Va6i		(PS	Ø	-		2		ļ		
				Learn	Кеу				VC	5 🖽 11.950
		Nu	mber of k	eys that	need to b	e learne	ed			
	2									
				1						
				2						
				3						
				4						
				5						
VIN: Cer:								(ж	ESC
♠ ♠		9 0	*	ŵ	VCL	б	A	5		0 \$ 355 <u>₿</u> 7:2

Рисунок 4-18. Первый пример окна калибровки ключа

 Последовательно вставьте в замок зажигания ключи, которые необходимо откалибровать. Ключи должны меняться с интервалом менее 5 секунд.



Рисунок 4-19. Второй пример окна калибровки ключа

 После успешной калибровки ключей отобразится сообщение "Кеу learning completed" [«Калибровка ключей завершена»]. Нажмите кнопку OK [OK], чтобы завершить процедуру.



Рисунок 4-20. Третий пример окна калибровки ключа



5 Приложение Programming

Приложение Programming [Программирование] использует соединение между диагностическим сканером и программатором XP401, при этом соединение с автомобилем не требуется. Данное приложение может получать доступ к микросхеме ключа, что позволяет выполнить считывание, извлечение и запись информации ключа, а также использовать другие функции, связанные с ключами.

Программирование

В меню выбора марки автомобиля выберите производителя автомобиля, после чего следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Сделайте соответствующий выбор, чтобы отобразить меню функций на экране диагностического сканера.



Рисунок 5-1. Пример меню функции программирования

Считывание/запись данных микросхемы

- 1. Выберите в меню Chip Read & Write [Считывание/запись данных микросхемы].
- 2. При необходимости выберите тип микросхемы. В данном примере выберите **EEPROM**.

Programmer v2.10		Pro-	Ø	帚	0		ø	
				Functions				VCb EB 0/
Chip re	ad & writ	e						
Car.								ESC
♠		9 0	8	ŵv	ci Fi	B	F7 8	🚥 © ∦ 71%≣9.4

Рисунок 5-2. Пример окна выбора типа микросхемы

3. Отобразится окно, содержащее перечень поддерживаемых типов микросхем EEPROM. Выберите подходящий тип.

		_	_					
	, <u> </u>		0	e	Ø	ale a		Programmer vz.10
VCE ES			te	hip read & wi	C			
0	IMM			мси			PROM	EEF
R	отн			AIRBAG			IBOARD	DASH
ESC				·				VIN: Car:
- 0 / man	-	~			-	-		

Рисунок 5-3. Пример окна выбора типа микросхемы

4. В следующем меню выберите Read Operation [Операция считывания].

Programmer v2.20		5-5	Ø	-	0	8	(COR)	
	0			EEPROM				VCE EB =
NUI	NONYX			ОКІ			PCT	
PF	IILIPS			PIONEEF	3		ROHM	
SAN	ASUNG			SEIKO			SONY	
SPA	NSION			SST			ST	
VIN. Car:								ESC
♠		0		άv	CI. 15		Fra w o	£ 100% 012:29

Рисунок 5-4. Пример меню операций

5. Отобразится окно, содержащее данные микросхемы. Нажмите кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить данные, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить процедуру.

Programmer V2.20		25	Ø	-	0		(P)	
			PCF8	3598>EEP	ROM			VCE EB
Schema	tic Diagra	am		Set			Read	I
v	/rite							
VIN: Cert				•				ESC
• •		0	67 -0	nt v	ci Git	÷		© € 100% 012

Рисунок 5-5. Пример окна операции считывания

 После ввода имени файла нажмите кнопку Confirm [Подтвердить], чтобы сохранить данные микросхемы в памяти диагностического сканера. Отобразится сообщение "File saved successfully" [«Файл успешно сохранен»].

Programmer v2.20		2Co	ø	-	0		(CHAR)		
				Chip data:				VCL	EB or
	000000	00: 0	1020304	0506070	8FFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	010: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	020: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	030: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	040: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	050: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	060: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	070: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	080: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	090: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	0A0: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	080: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	0C0: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	0D0: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	0E0: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	000000	FØ: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	00000	100: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
	00000	110: FI	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFFF	FFFFF		
VIN.							-		-
CHT							Cours	0.00	
							Save	Can	cei
	-	0	110				-		
	0	0	8	M	C6 1=6		Tren or	₩ 100	\$112:3

Рисунок 6-5. Пример окна сохранения данных

 В меню операций выберите Write Operation [Операция записи]. Диагностический сканер откроет папку по умолчанию. Выберите сохраненные данные, после чего нажмите кнопку Confirm [Подтвердить], чтобы записать данные в микросхему. Отобразится сообщение "Chip written successfully" [«Данные успешно записаны в микросхему»].



Рисунок 5-7. Пример окна операции записи

Считывание/запись данных ключа

1. Выберите в меню Key Read & Write [Считывание/запись данных ключа].

Programmer (5-5	Ø	-	0		æ			
		22/2		Function	15	0	VCh E			
Key read	Key read & write		Key	inform	ation	Remote detection				
VIN: Car:				•				ESC		
♠ ♠		0	G •	歃	VCI 🗗	6	5			

Рисунок 5-8. Пример окна выбора функций

 Выберите тип ключа или воспользуйтесь функцией автоматического определения. Обратите внимание, что функция автоматического определения не поддерживает определение инфракрасных ключей.

VCI EB	VCI- E			Key type					
Extended	HITAG 2 E			HITAG 2	ection	atic deteo	Automa		
BMW	HITAG		S	HITAG AE	HITAG 3				
10S 13	MEGAM	G	HITAG VA	HITAG PRO					
OS AES	MEGAM		8E	IEGAMOS	48	AMOS 4	MEG		
ESC				•••			VIN Car:		

Рисунок 5-9. Пример окна выбора ключа

 После успешного определения типа ключа на экране диагностического сканера отобразится тип ключа. Нажмите кнопку ОК [OK], чтобы перейти в интерфейс операций.



Рисунок 5-10. Пример окна, содержащего информацию о типе ключа

4. На экране отображаются поддерживаемые функции, например, такие как считывание идентификатора ключа, считывание информации ключа, запись страницы, разблокировка ключа, генерация ключа и поиск 7-го байта.

V2.20	M	ala	Q	-		(internet)			
				Functions		VCh EB ·			
Read	key ID		Read I	key infor	mation	Page	write		
Unlo	ck key		Key	/ genera	tion	Find 7t	h Byte		
VIN: Car:				•			ESC		
			972			<i></i> .	- 0. K		

Рисунок 5-11. Пример окна функций

5. Нажмите **Read key ID [Считать идентификатор ключа]**, чтобы считать идентификатор ключа.

Programmer vz.20	F.	Ø	-	0	8	#	VCL	CD -
		Ke	ey iD read or	n			VCD	(etta)
Key ID			3557	EC14				
VIN								
Cer:							ES	SC
• •	a n	13	n vo	76 El		5ª = 0	D € 100	B 124

Рисунок 5-12. Пример окна, содержащего идентификатор ключа

6. Нажмите **Read key information** [Считать информацию ключа], чтобы считать информацию.

V2.20	L IN	ete	- Cr					
-			К	ey informatic	on		VCL	E
Key ID				3557	EC14			
SK low				4D49	4852			
SK high				2018	4F4E			
Config				06AA	4854			
Page 0				465F-	4F4B			
Page 1				5555	5555			
Cert							-	

Рисунок 5-13. Пример окна, содержащего считанную информацию о ключе

7. Нажмите Page Write [Запись страницы], чтобы записать информацию о странице.

Programmer v2.20		To	Ø	-	0				
			Write	e page inform	nation			VCL	EÐ IV
		Page r	umbers(adv	vise 4-7 page	of user dat	e 1 byte)			
			04						
			Page date	e(4 bytes he:	(adecimal)				
			FFFFF	FFF	•				
Please	enter the pa	ssword (tl	ne last six by	tes of CS co	de, which is	the factor	ry default pass	word).	
			4D494	B524F	4E 🔻				
VIN								20	
							ОК	E	SC
h				ŵν	CL En	æ	F	© € 100	60 12.4

Рисунок 5-14. Пример окна, содержащего информацию о записи страницы

Дистанционное обнаружение

1. Выберите **Remote Detection [Дистанционное обнаружение]**, после чего отобразится меню функций.

Programmer		To	Ø	-	0		(IIII)	
			Re	emote detec	tion	A		VCE EB .
Frequenc	y Detec	tion	Read re	emote inf	ormation			
VIN: Car:				•				ESC
b \overline{a}		o 10) (ST		/Cl. 15		6	■ @ <i>≹</i> 100% 0 12×

Рисунок 5-15. Пример окна функции дистанционного обнаружения

 Поместите ключ в подходящее место, затем нажмите любую кнопку. Отобразится окно, содержащее информацию о частоте ключа.



Рисунок 5-16. Пример окна, содержащего информацию о частоте ключа

3. Выберите Read remote information [Дистанционное считывание информации], чтобы проверить информацию.



Рисунок 5-17. Пример окна дистанционно считанной информации

6 Приложение Diagnostics

Приложение Diagnostics [Диагностика] может извлекать информацию электронных блоков управления, считывать ИЗ И vдалять диагностические коды, а также позволяет просматривать данные в Приложение Diagnostics [Диагностика] реальном времени. может электронным модулям (ECU) получать доступ К различных автомобильных систем управления, числе в том двигателя, трансмиссии, антиблокировочной тормозной системы (ABS), системы пассивной безопасности (SRS).

Диагностика

Приложение Diagnostics [Диагностика] позволяет организовать обмен данными с электронными системами управления диагностируемого автомобиля при выполнении диагностики через интерфейс OBD II. Данное приложение используется целью С управления функциональными проверками И извлечения диагностической информации (например, кодов неисправностей, кодов событий и оперативных данных) для различных автомобильных систем управления, например, двигателя, трансмиссии и антиблокировочной тормозной системы.

В разделе Diagnosis [Диагностика] доступны две функции.

- 1. Auto Scan [Автоматическое сканирование] запускает автоматическое сканирование всех доступных систем автомобиля.
- Control Units [Блоки управления] отображает меню выбора всех доступных блоков управления диагностируемого автомобиля.

После выбора раздела и установления связи между диагностическим сканером и автомобилем отобразится соответствующее меню функций или меню выбора.

Автоматическое сканирование

Функция Auto Scan [Автоматическое сканирование] позволяет

выполнять всеобъемлющее сканирование всех автомобильных электронных блоков управления с целью обнаружения неисправностей систем и извлечения диагностических кодов. Пример интерфейса управления автоматическим сканированием показан на следующем рисунке.



Рисунок 6-1. Пример окна операции автоматического сканирования

- 1. Панель навигации
- 2. Основная часть окна
- 3. Функциональные кнопки

Панель навигации

Вкладка List [Список] – отображает сканированные данные в виде списка. Индикатор выполнения – указывает ход выполнения диагностики (в процентах).

Основная часть окна

Столбец 1 – содержит порядковые номера.

Столбец 2 – содержит названия сканированных систем.

Столбец 3 – отображает диагностические показатели, описывающие

результаты диагностики. Данные показатели определены ниже.

 -!-: указывает, что сканированная система не поддерживает функцию считывания кодов или существует ошибка связи между диагностическим сканером и системой управления.

- -?-: указывает, что автомобильная система управления обнаружена, но диагностическому сканеру не удается выполнить ее точную идентификацию.
- Fault(s) | # [Неисправность | #]: указывает на наличие кодов неисправностей, при этом знаку решетки (#) соответствует количество обнаруженных неисправностей.
- Pass | No Fault [Пройдено | Без неисправностей]: указывает, что система прошла сканирование, при этом неисправности не обнаружены.

Колонка 4 – для выполнения дальнейшей диагностики или проверки определенного элемента системы, нажмите кнопку справа от соответствующего элемента. После этого отобразится окно Function Menu [Меню функций].

Функциональные кнопки

В нижеследующей таблице представлено краткое описание операций, связанных с функциональными кнопками автоматического сканирования.

Название	Описание
Report	Отображает диагностические данные в виде
[Отчет]	отчета.
0 · I F	Удаляет коды. Отобразится окно
	предупреждающего сообщения, информирующего
[Удалить быстро]	о возможной потере данных в случае выбора этой
02101601	функции.
	Используется для подтверждения результатов
ок гокі	проверки, а также позволяет продолжить
	диагностику после выбора необходимой системы
	путем касания соответствующего элемента в
	основной части окна.
	Приостанавливает сканирование. После нажатия
Pause [Пауза]	название кнопки изменится на Continue
	[Продолжить].
ESC [Отмена]	Позволяет вернуться к предыдущему окну или
	завершить автоматическое сканирование.

Таблица 6-1. Функциональные кнопки, отображаемые в режиме автоматического сканирования

Блоки управления

Вручную выберите (выполняется последовательный выбор элементов меню) необходимую систему управления для проведения ее диагностики. Сделайте правильный выбор, последовательно выбирая подходящие элементы меню системы, чтобы перейти к соответствующему меню диагностических функций.

Benz va.so		F	Ø	-	0		1			
			F	unction Me	กน			VCb	11.82V	
ECU	ECU Information		R	ead Cod	es	Event memory				
Er	Erase Codes			Live Date	•	Active Test				
Control	unit adapta	tions	Spe	cial Func	tions					
VIN: Car:				•					ESC	
♠ â		9 0	*	ŵν	CL (=	A	6	p .01	₹341 2 3.5	

Рисунок 6-2. Пример окна меню функций

Параметры меню функций незначительно отличаются для автомобилей различных марок. Меню функций может содержать следующие параметры.

- ECU Information [Данные электронного блока управления] предоставляет подробные данные, полученные от электронного блока управления. После выбора этого параметра откроется информационное окно.
- Read Codes [Считывание кодов] отображает подробную информацию о диагностических кодах, полученных от диагностируемого автомобильного блока управления.
- Erase Codes [Стереть коды] удаляет диагностические коды и прочие данные, полученные от диагностируемого автомобильного блока управления.
- Live data [Оперативные данные] извлекает и отображает оперативные данные и значения параметров из диагностируемых автомобильных блоков управления.
- Active Test [Активная диагностика] позволяет выполнить

специальные процедуры диагностики подсистем и компонентов. Данному параметру могут соответствовать названия Actuators [Исполнительные механизмы], Actuator Test [Проверка исполнительных устройств], Function Tests [Функциональная проверка] и т. д., при этом доступность процедур диагностики зависит от марки и модели автомобиля.

Special Functions [Специальные функции] позволяет выполнять адаптацию компонентов или предоставляет доступ к функциям кодирования пользовательских конфигураций, а также перепрограммировать адаптивные помогает значения лпя определенных компонентов после выполнения В ремонта. зависимости от модели диагностируемого автомобиля данный называться Control Unit раздел иногда может Adaptations [Адаптация блоков управления], Variant Coding [Кодирование *модификации*], Configuration [Hacmpoйка] или похожим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Bo время диагностики могут использоваться функции панели инструментов, например, сохранение И печать результатов диагностики. Также доступны регистрация И ДОСТУП К данных справочной информации.

- Процедура выполнения диагностической операции
 - 1. Установите связь с диагностируемым автомобилем.
 - 2. Идентифицируйте автомобиль путем выбора пунктов меню.
 - 3. Выберите раздел Diagnosis [Диагностика].
 - Найдите необходимую систему для проведения диагностики в режиме автоматического сканирования или выберите соответствующий параметр в разделе Control Units [Блоки управления].
 - 5. В **меню функций** выберите необходимую диагностическую функцию.

Информация электронного блока управления

Функция ECU Information [Данные электронного блока управления] извлекает и отображает определенную информацию для диагностируемого блока управления, например, тип блока, номера версий и прочие характеристики. На следующем рисунке показан пример окна ECU Information [Данные электронного блока управления].

V0.80	1	ECU Information	VC6 11.88
Control unit		ME 9.7 (AMG)	
MB number		0034462040	
Supplier		Bosch	
Hardware status		0/0	
Software status		6/40	
VIN Ger			ESC
	6 0 5		

Рисунок 6-3. Пример окна, содержащего данные электронного блока управления

- Кнопки панели инструментов диагностики ознакомьтесь с таблицей 4-2 «Кнопки панели инструментов» на странице 98, чтобы получить подробное описание операций для каждой кнопки.
- Основная часть окна левый столбец содержит названия параметров, правый столбец отображает технические характеристики или описания.
- Функциональная кнопка доступна кнопка ESC [Отмена] (или Back [Назад]). Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть окно после просмотра.

Считывание кодов

Функция Read Codes [Считывание кодов] извлекает и отображает диагностические коды из автомобильных систем управления. Внешний вид окна считывания кодов зависит от модели диагностируемого автомобиля. Некоторые автомобили позволяют извлечь для просмотра данные стоп-кадров. На следующем рисунке показан пример окна считывания кодов.

Sprinter vo.so,		{-{	٥		0		8	/]		
			R	ead Cod	es	_	_	_	VCI	2 CE 11.68V	K
Code	Sta	tus	C)escript	ion						
0007	Sto	red	F	115/5 (E eripher	SM (E) al comp	VM] conent	ontrol u 'Joggir	nit) - Fa ng pushl	ult in button	*	
Vite Car:	-		_	_	_	_	_	_		ESC]]—3
↑		0	*	<u>ش</u>	VCI	F=6	F	F	pp (9 ☞34%量3:52	1

Рисунок 6-4. Пример окна считывания кодов

1. Кнопки панели инструментов диагностики – ознакомьтесь с *таблицей* 4-2 «Кнопки панели инструментов»

на странице 98, чтобы получить подробное описание операций для каждой кнопки.

- 2. Основная часть окна
 - Столбец Code [Код] отображает коды, полученные от автомобиля.
 - Столбец Status [Состояние] указывает состояние полученных кодов.
 - Столбец Description [Описание] содержит подробное описание полученных кодов.
 - Значок снежинки отображается только в тех случаях, когда для просмотра доступны данные стоп-кадров. При выборе этого значка отображается информационное окно, которое ведет себя похоже на окно считывания кодов.
- 3. Функциональные кнопки
 - Неlp [Справка] позволяет получить справочную информацию о кодах неисправностей (в том числе описание неисправностей, условия выявления неисправностей и сведения о драйверах).
 - Freeze Frame [Стоп-кадр] позволяет просмотреть содержимое стоп-кадра.
 - Search [Поиск] позволяет воспользоваться поисковой системой

Google, чтобы найти информацию о кодах неисправностей.

• ESC [Отмена] – позволяет вернуться к предыдущему окну или завершить выполнение операции.

Удаление кодов

После считывания кодов, полученных от автомобиля, и выполнения определенного ремонта, с помощью этой функции можно стереть коды из памяти автомобиля. Перед выполнением данной процедуры убедитесь, что ключ зажигания автомобиля находится в положении ON [ВКЛ] при выключенном двигателе.

Процедура стирания кодов

- 1. Нажмите кнопку Erase Codes [Удалить коды] в меню функций.
- 2. Отобразится предупреждающее сообщение, информирующее о потере данных в случае использования этой функции.
 - а) Нажмите кнопку Да [Yes], чтобы продолжить. После успешного выполнения операции отобразится окно подтверждения.
 - b) Нажмите кнопку **No [Het]**, чтобы закрыть окно.
- 3. Нажмите кнопку **ESC [Отмена]** в окне подтверждения, чтобы закрыть окно стирания кодов.
- 4. Повторно выберите функцию считывания кодов, чтобы убедиться в успешном удалении кодов.

Оперативные данные

После выбора функции Live Data [Оперативные данные] на экране отображается список данных для выбранного модуля. Доступность элементов интерфейса для конкретного блока управления зависит от выбранной модели автомобиля. Параметры отображаются в порядке их получения от электронного блока управления, поэтому вид конкретной последовательности параметров определяется диагностируемым автомобилем.

Прокрутка жестами позволяет быстро перемещаться по списку данных. Используйте один или два пальца, чтобы прокрутить содержимое окна вверх или вниз, если требуется найти необходимые данные. На нижеприведенном рисунке показано типичное окно оперативных данных.

Renault /0.50		3-3	٥	•	0 B	1	Q Ø	-(1
PR004	WATER IL	MPLI	ATORE		-2/3.0	-2/3.0/-1/3.0		
PR055	ENGINE S	PEED	0					
PR312	MANIFOLD	PRES	SURE	>	0.2	0/1	bar	
PR071	COMPUTE	RSUP	PLY VO	LTAGE	0.5	0.0/1.0	v	
PR887	THROTTLE	VALVE	SAFE MO	DDE VAL. C	0.3	0/1	%	-(
PR469	CYLINDER	R 1 KN	OCK VAI	UE O	1			
PR471	CYLINDER	1 KN	OCK VAL	UE O	0.6			
PR473	CYLINDER		OCK VAI	UE O	0.36			
				UEO	2			

Рисунок 6-5. Пример окна оперативных данных

- Кнопки панели инструментов диагностики нажатие кнопки раскрывающегося списка (расположено вверху по центру экрана) отображает кнопки панели инструментов. Подробное описание операций каждой кнопки см. в таблице 4-2 «Кнопки панели инструментов» на странице 98.
- 2. Основная часть окна
 - Столбец Name [Название] отображает названия параметров.
 - a) Поле флажка установите флажок с левой стороны названия параметра, чтобы выбрать элемент списка. Повторно коснитесь поля флажка, чтобы отменить выделение элемента.
 - b) Кнопка раскрывающегося списка нажатие кнопки раскрывающегося списка с правой стороны названия параметра открывает подменю, предоставляющее различные варианты выбора для режима отображения данных.
 - Столбец Value [Значение] отображает значения параметров.
 - Столбец Unit [Единица измерения] отображает единицы измерения для параметров.
 - Для изменения единицы измерения нажмите кнопку Setting [Настройка] на верхней панели инструментов, после чего выберите необходимый режим. Дополнительные сведения см. в подразделе Единицы измерения на странице 148.

3. Режим отображения

Для представления данных доступны четыре типа режимов отображения. Выберите подходящий режим для проведения диагностики.

Нажатие кнопки раскрывающегося списка с правой стороны названия параметра позволяет открыть подменю. Режим отображения данных настраивается с помощью четырех кнопок. Нажмите кнопку Help [Справка], чтобы получить дополнительную информацию.

Каждый параметр отображает выбранный режим независимо.

- Режим Analog Gauge [Аналоговый прибор] отображает параметры в виде изображения аналогового измерительного прибора.
- Режим Text [Текст] используется по умолчанию для отображения параметров в виде текстового списка.

О ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры состояния, такие как состояния реле, преимущественно отображаются в текстовом формате с использованием соответствующего слова: ОN [ВКЛ], OFF [ВЫКЛ], ACTIVE [АКТИВНО] и ABORT [ПРЕРВАНО]. При этом параметры, имеющие числовые значения (например, показания датчиков), могут отображаться в текстовом и графических режимах.

 Режим Waveform Graph [График формы сигнала] – отображает параметры в виде графиков формы сигнала.

После выбора этого режима с правой стороны названия параметра располагаются три кнопки управления, позволяющие контролировать состояние отображения.

- Кнопка Text [Teкcт] возобновляет режим текстового отображения.
- Кнопка Scale [Масштаб] изменяет масштаб шкалы, отображаемой ниже графика формы сигнала. Доступны четыре масштаба: x1, x2, x4 и x8.
- Кнопка Zoom-in [Увеличить масштаб] нажмите кнопку однократно, чтобы отобразить выбранные данные на графике в полноэкранном режиме.
 - ♦ Кнопка Edit [Правка] нажмите эту кнопку, чтобы

открыть окно редактора, в котором можно задать цвет и толщину линии, отображаемой на графике для выбранного параметра.

- Кнопка Scale [Масштаб] изменяет масштаб шкалы, отображаемой ниже графика формы сигнала. Доступны четыре масштаба: x1, x2, x4 и x8.
- Кнопка Zoom-out [Уменьшить масштаб] позволяет выйти из режима полноэкранного просмотра.
- Режим Digital Gauge [Цифровой прибор] отображает параметры в виде изображения цифрового измерительного прибора.

Full Screen Display [Полноэкранный режим] – данный параметр доступен только в режиме графика формы сигнала и преимущественно используется для наложения графиков при сравнении данных.

В этом режиме доступны три кнопки управления, расположенные вверху с правой стороны окна.

Процедура изменения цвета и толщины линии на графике данных

- 1. Выберите первые три параметра, чтобы отобразить их значения в режиме графика формы сигнала.
- 2 Нажмите кнопку **Zoom-in [Увеличить масштаб]**, чтобы отобразить график данных в полноэкранном режиме.
- Нажмите кнопка Edit [Правка], после чего откроется окно редактора.
- 4. Выберите параметр в левом столбце.
- 5. Выберите необходимый образец цвета в среднем столбце.
- 6. Выберите необходимый образец толщины линии в правом столбце.
- 7. Повторите действия, указанные в пунктах с 3 по 5, чтобы изменить линию формы сигнала для каждого параметра.
- Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить изменения и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.

4. Функциональные кнопки

Описание операций доступных функциональных кнопок, расположенных в окне оперативных данных, приведено далее.

Back [Назад] – возвращает в предыдущее окно или прерывает выполнение операции.

Record [Запись] – инициирует запись полученных оперативных данных. Записанные данные затем хранятся в виде видеоклипа в приложении Data Manager [Менеджер данных] для последующего просмотра. Данная функция может инициироваться автоматически при достижении заданного порогового значения или выбираться вручную. Режим запуска и продолжительность записи можно задать в режиме настройки оперативных данных.

Freeze frame [Стоп-кадр] – отображает данные, полученные в режиме стоп-кадра.

- Previous Frame [Предыдущий кадр] позволяет перейти к предыдущему стоп-кадру.
- Next Frame [Следующий кадр] позволяет перейти к следующему стоп-кадру.

Clear Data [Стереть данные] – удаляет все ранее полученные значения параметров для конкретной метки.

То Тор [Вверх] – перемещает выбранный элемент данных вверх списка.

Graph Merge [Наложение графиков] – нажатие этой кнопки позволяет совместить выбранные графики данных (доступно только в режиме графика формы сигнала). Данная функция полезна при сравнении различных параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом режиме возможно наложение и отображение графиков не более трех параметров.

□ Для отмены режима наложения графиков нажмите кнопку раскрывающегося списка с правой стороны названия параметра, а затем выберите режим отображения данных.

Show [Показать] – позволяет переключаться между двумя режимами отображения данных. В одном режиме отображаются выбранные параметры, а в другом — все доступные параметры.

Setting [Настройка] – позволяет получить доступ к окну настройки,

после чего можно задать режим активации, продолжительность записи и пороговые значения для записи данных, а также другие параметры управления.



Рисунок 6-6. Пример режима настройки для оперативных данных

Вверху окна режима настройки расположены четыре кнопки навигации.

- Кнопка Selected [Выбрано] отображает окно настройки, позволяющее задать пороговые значения (верхний и нижний пределы) для активации звукового сигнала. Данная функция используется только в режиме отображения графика формы сигнала.
 - a) MIN [МИНИМУМ] после выбора этого параметра открывается виртуальная клавиатура, позволяющая ввести необходимое значение нижнего предела.
 - b) MAX [MAKCИМУМ] после выбора этого параметра открывается виртуальная клавиатура, позволяющая ввести необходимое значение верхнего предела.
 - c) Buzzer Alarm [Звуковой сигнал] включает и отключает звуковой сигнал.
- Процедура настройки пороговых предельных значений параметров
 - 1. Нажмите функциональную кнопку **Setting [Настройка]** в нижней части окна Live data [Оперативные данные].

- 2 Нажмите навигационную кнопку Selected [Выбрано].
- 3. Выберите параметр в левом столбце или введите название параметра в поле Search [Поиск].
- 4. В правой части окна нажмите кнопку **MIN [МИНИМУМ]** и введите необходимое минимальное значение.
- 5. В правой части окна нажмите кнопку **МАХ [МАКСИМУМ]** и введите необходимое максимальное значение.
- Нажмите кнопку ON/OFF [BKЛ/BЫKЛ], расположенную справа от кнопки Buzzer Alarm [Звуковой сигнал], чтобы включить или отключить возможность подачи звукового сигнала.
- Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить настройки или вернуться в окно Live Data [Оперативные данные], или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Если пороговые предельные значения заданы успешно, на каждом графике данных отображаются две горизонтальные линии (в режиме графика формы сигнала), указывающие точки аварийной сигнализации. Пороговые линии показаны с помощью различных цветов, чтобы упростить идентификацию параметров.

- Кнопка Record [Запись] отображает окно настройки записи, позволяющее задать тип активации, продолжительность и пороговую точку для функции записи данных.
 - a) Тгіддег Туре [Тип активации] задает один из двух режимов активации записи данных: вручную или автоматически. Доступны четыре параметра.
 - 1) **Мапиаl [Вручную]** позволяет вручную начать и завершить запись данных.
 - DTC [Диагностический код неисправности] автоматически активирует запись данных в случае обнаружения какого-либо диагностического кода неисправности.
 - DTC Check Mode [Режим проверки диагностического кода неисправности] – автоматически активирует запись данных в случае обнаружения определенного предварительно выбранного диагностического кода неисправности.

- Parameter [Параметр] автоматически активирует запись данных, когда значение какого-либо параметра достигает заданного предела.
- b) **Duration [Продолжительность]** задает продолжительность записи (только для режима автоматической активации).
- c) Trigger Point [Пороговая точка] резервирует в качестве ссылки часть продолжительности записи перед точкой начала записи данных (только для режима автоматической активации).

□ Процедура настройки записи оперативных данных

- 1. Нажмите функциональную кнопку **Setting [Настройка]** в нижней части окна Live data [Оперативные данные].
- 2 Нажмите навигационную кнопку **Record [Запись]**.
- 3. Нажмите кнопку [●], расположенную справа от поля Trigger Type [Тип активации], а затем выберите необходимый режим активации.
- Нажмите кнопку , расположенную справа от поля Duration [Продолжительность], а затем выберите продолжительность записи.
- Нажмите кнопку , расположенную справа от поля Trigger Point [Пороговая точка], а затем выберите часть продолжительности записи, которая будет зарезервирована перед точкой начала записи данных.
- Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить изменения и вернуться в окно оперативных данных, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы завершить настройку без сохранения изменений.
- Кнопка Done [Готово] подтверждает и сохраняет настройку параметров, после чего позволяет вернуться в окно оперативных данных.
- Кнопка Cancel [Отмена] отменяет операцию настройки и позволяет вернуться в окно оперативных данных.

Активная диагностика

Функция активной диагностики используется для доступа к процедурам диагностики подсистем и компонентов автомобиля. Доступность
процедур диагностики зависит от марки, года выпуска и модели автомобиля. В меню отображаются только доступные процедуры диагностики.

Во время активной диагностики сканер подает команды электронному блоку управления, чтобы активировать исполнительные механизмы. Данная диагностика позволяет определить целостность системы или компонентов путем считывания данных электронного блока управления двигателя или путем отслеживания функционирования исполнительных механизмов, например, переключения электромагнитов, реле или переключения между двумя рабочими состояниями.

выбора параметра Active [Активная После Test диагностика] открывается меню вариантов проверок. Доступность процедур диагностики определяется маркой и моделью автомобиля. Выбор параметра меню активирует соответствующую процедуру диагностики. Во время выполнения диагностики следуйте указаниям, отображаемым на экране. Форма и содержание информации, отображаемой на экране, зависит от типа выполняемой проверки. Во время проверки некоторых переключаемых и регулируемых систем отображаются элементы управления активной диагностикой, расположенные вверху экрана выше информации о потоке данных, или наоборот.

Sprinter vs.w	1	Ŧ	٢		0	8	1	
			Lo	cking soler	oid			VCb EBHA
Locking sol	lenoid requ	iest			YES			
Output current of locking solenoids						0	mA	
Locking solenoid								
Locking solenoid [CAN, EWM]								
Note: F5: Actuate It is only po solenoid is It is only po solenoid is	e lock soler issible to sl operated. issible to sl not operate	ioid hift from F hift from 1 ed	P to if the N to R if t	lock he lock				
VIR						E Clark	Ed Stee	ESC

Рисунок 6-7. Пример окна активной диагностики

Функциональные кнопки в нижнем правом углу окна активной позволяют контролировать испытательные диагностики сигналы. Указания отображаются в основной части окна диагностики. Для завершения процедуры проверки просто выполняйте vказания. отображаемые на экране, И выбирайте подходящие варианты действий. После успешного каждого выполнения операции отображается сообщение, например, Command Finished [Команда выполнена], Activation Successful [Активация выполнена успешно] или похожее.

Нажмите функциональную кнопку **ESC**, чтобы закрыть окно после завершения диагностики.

Специальные функции

Данные функции помогают выполнить адаптацию различных компонентов, а также повторную калибровку или настройку определенных компонентов после выполнения ремонта или замены.

Основная область окна адаптации отображает оперативные данные и информацию о состоянии автомобиля. Данная область окна обычно состоит из четырех частей.

- Первая часть в виде верхней строки отображает описание выполняемой операции, при этом состояние выполнения отображается справа, например, Completed [Выполнено] или Activated [Активировано].
- 2. Вторая часть содержит предварительные условия или требования для выполнения выбранной операции.
- 3. Третья часть отображает текущее состояние диагностируемого автомобильного блока управления, что позволяет выполнить сравнение с предварительными условиями, указанными во второй части. Если текущее состояние параметров блока управления находится вне пределов диапазона допустимых значений, потребуется откорректировать состояние автомобиля в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Последняя часть отображает указания по использованию функциональной кнопки, расположенной в нижнем правом углу окна. Данная кнопка позволяет контролировать операции диагностики.

Benz vo.so		2	٥	•	0		1	_
				Fuel pum	p			VCb == 11.82V
Fuel pump	,						ON	
Status 'Fu	el pump'						ACTIV	ATED
Precondition Engine shout the follow The fuel properational	ons: ould stop. ing function ump is chan il status 'AC	s are per ged from TIVATED	formed status ' '.	NOT AC	TIVATED)'to		
START: A	ctivate fuel p	oump.						
							START	ESC
♠ ⋒		0	*	Ω I	/CL =		F.	₽ © \$341 1 23:52

Рисунок 6-8. Пример окна специальных функций

Внимательно прочитайте отображаемую информацию и проверьте состояние автомобиля соответствующим образом. При наличии уверенности в том, что автомобиль готов к выполнению адаптации, просто следуйте указаниям, отображаемым на экране, чтобы сделать надлежащий выбор. После выполнения операции отображается сообшение 0 состоянии выполнения, например, Completed [Выполнено], Finished [Готово] или Successful [Успешно].

Нажмите кнопку ESC, чтобы закрыть окно.

Основные операции OBD II

В меню выбора марки автомобиля имеется параметр для быстрого доступа к диагностике автомобильных систем OBD II/EOBD. Данный параметр позволяет быстро проверить диагностические коды, выявить причину свечения индикатора неисправности (MIL). проверить состояние контрольного устройства перед измерением токсичных составляющих отработавших газов, проверить качество ремонта и выполнить целый ряд других процедур, связанных с регулировкой выбросов. Параметр прямого доступа встроенной К системе диагностирования используется также для проверки OBD II- и EOBDсовместимых автомобилей, которые отсутствуют в базе данных диагностики.

Функции кнопок панели инструментов диагностики, расположенных вверху окна, аналогичны кнопкам для конкретных процедур

диагностики автомобиля. Дополнительные сведения см. в *таблице 4-2* «Кнопки панели инструментов» на странице 98.

Общая процедура

- Процедура получения доступа к функциям диагностики OBD II/EOBD
 - Нажмите кнопку приложения Diagnostics [Диагностика] в рабочем меню MaxiSys IM. Появится меню выбора марки автомобиля.
 - Нажмите кнопку EOBD [Европейская система бортовой диагностики]. Существуют два варианта установления связи с автомобилем.
 - Auto Scan [Автоматическое сканирование] при выборе данного параметра диагностический сканер пытается установить связь с использованием каждого доступного протокола, чтобы определить протокол, подходящий для обмена данными с автомобилем.
 - Protocol [Протокол] при выборе данного параметра открывается подменю различных протоколов. Протокол обмена данными представляет собой стандартизированную спецификацию передачи данных между электронным блоком управления и средством диагностики. Встроенная система диагностирования может использовать несколько различных протоколов обмена данными.
 - Выберите конкретный протокол, используя параметр Protocol [Протокол]. Дождитесь появления меню диагностики OBD II.

ПРИМЕЧАНИЕ

После нажатия кнопки , отображаемой рядом с названием функции, открывается всплывающее окно с дополнительной информацией о функции.

- 4. Выберите функцию, чтобы продолжить.
 - DTC & FFD [Диагностический код неисправности и устройство обнаружения первых неисправностей]
 - I/M Readiness [Готовность проверки и обслуживания]

- Live Data [Оперативные данные]
- On-Board Monitor [Средства мониторинга]
- Component Test [Диагностика компонентов]
- Vehicle Information [Информация об автомобиле]
- Vehicle Status [Состояние автомобиля]

⊘примечание

Некоторые функции недоступны для определенных марок автомобилей.

Описание функций

В этом разделе приведено описание различных функций каждого варианта диагностики.

Диагностический код неисправности и устройство обнаружения первых неисправностей

В случае выбора этой функции отображается список сохраненных и активных кодов. Если для просмотра доступны данные стоп-кадров определенных диагностических кодов, справа от кода будет отображаться кнопка со значком снежинки.

			Trouble Cod	es			VCb	EB 12.23
	Status		Descripti	on				
0	Stored		Fuel Volu	ume Regu	lator Cintro	ol Circuit/O	pen	
0	Stored		Fuel Volu Performa	ume Regul Ince	lator Cintro	ol Circuit R	ange/	
0	Stored		Fuel Volu	ume Regu	lator Cintro	ol Circuit Lo	ow	
0	Stored		Fuel Volu	ume Regul	lator Cintro	ol Circuit H	ligh	
0	Stored		Fuel Volu	ume Regu	lator Cintro	ol Circuit/O	pen	
0	Stored		Fuel Volu	ume Regu	lator Cintro	ol Circuit Lo	ow	
0	Stored		Fuel Volu	ume Regu	lator Cintro	ol Circuit H	ight	
						Clear DTC	T	ESC
	• • • • • • • • •	 Stored Stored Stored Stored Stored Stored Stored Stored 	 Stored Stored Stored Stored Stored Stored Stored Stored Stored 	Stored Fuel Vol. Stored Fuel Vol.	Stored Fuel Volume Regul Stored Fuel Volume Regul	Stored Fuel Volume Regulator Cintre Stored Fuel Volume Regulator Cintre	Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit C Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit L Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit R Stored Fuel Volume R Stored Fuel Volume R Stored Fuel V	Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit Ange/ Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit Range/ Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit Low Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit High Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit Low Stored Fuel Volume Regulator Cintrol Circuit High

Рисунок 6-9. Пример окна функции DTC & FFD

Функция удаления кодов может применяться путем нажатия функциональной кнопки Clear DTC [Удалить диагностические коды] внизу окна.

_ Сохраненные коды

Сохраненные коды — это связанные с выбросами диагностические коды, полученные от электронного блока управления автомобиля. Каждому коду OBD II/EOBD назначается приоритет, учитывающий опасность выбросов. Коды с более высоким приоритетом перезаписывают коды с более низким приоритетом. Приоритет кода обуславливает свечение индикатора MIL и процедуру удаления кодов. Производители классифицируют коды по своему усмотрению, поэтому приоритеты, заданные любыми двумя производителями, имеют различия.

Активные коды

Данные коды соответствуют настройке нормальных рабочих режимов, существовавших во время последнего ездового цикла, при этом необходимо проведение двух или более дополнительных последовательных ездовых циклов, чтобы деактивировать такие диагностические коды. Активные коды обычно используются специалистами сервисной службы после ремонта автомобиля и удаления диагностической информации. Результаты проверок сообщаются по окончании ездового цикла.

- а) Если во время ездового цикла испытание не выполнено успешно, указываются диагностические коды, связанные с такой проверкой. Если неисправность не возникает повторно на протяжении 40-80 циклов прогрева, информация о такой неисправности автоматически удаляется из памяти.
- b) Результаты испытаний не всегда следует рассматривать в качестве доказательства наличия неисправного компонента или системы. Если после дополнительного вождения результаты испытаний опять указывают на неисправность, диагностический код необходимо рассматривать в качестве признака наличия неисправного компонента или системы (при этом светится индикатор MIL).

Стоп-кадр

В большинстве случаев сохраненный стоп-кадр содержит последний полученный диагностический код неисправности. Диагностическим кодам, имеющим более высокую важность с точки зрения опасности выбросов, назначается более высокий приоритет. Наивысший приоритет назначается диагностическому коду, которому соответствуют сохраненные стоп-кадры. Стопкадры содержат «моментальный снимок» значений критически важных параметров в момент активации диагностического кода.

Удаление диагностических кодов

Функция Clear DTC [Стереть коды] позволяет удалить из автомобильного бортового компьютера диагностические коды неисправностей, данные стоп-кадров и дополнительные данные производителя.

Чтобы предотвратить случайную потерю данных, при выборе функции стирания кодов отображается окно подтверждения. В окне подтверждения нажмите кнопку **Yes [Да]**, чтобы продолжить, или нажмите кнопку **No [Het]**, чтобы закрыть окно.

Готовность проверки и обслуживания

Функция I/M Readiness [Готовность проверки и обслуживания] используется для проверки готовности системы контроля, а также помогает выполнить проверку автомобиля на соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к уровням выбросов. После выбора I/M Readiness [Готовность проверки/обслуживания] открывается подменю с двумя параметрами.

- Since DTCs Cleared [После удаления диагностических кодов] отображает состояние блоков контроля после удаления диагностических кодов неисправностей.
- This Drive Cycle [Обычный ездовой цикл] отображает состояние блоков контроля после начала обычного ездового цикла.

Оперативные данные

Функция Live Data [Оперативные данные] отображает в режиме реального времени данные ПИД-регулирования, получаемые от электронного блока управления. Отображаемые данные охватывают аналоговые и цифровые входные и выходные сигналы, а также содержат информацию о состоянии систем, передаваемую автомобилем в виде потока данных.

Доступны различные режимы отображения оперативных данных. Дополнительные сведения см. в подразделе *Оперативные данные* на странице 125.

140

Средства мониторинга

Функция On-Board Monitor [Средства мониторинга] позволяет диагностики просматривать результаты встроенных средств мониторинга. Такую диагностику рекомендуется проводить после сервисного обслуживания или стирания модуля памяти блока управления автомобилем.

Диагностика компонентов

Во время диагностики компонентов выполняется активная проверка электронных блоков управления, благодаря чему диагностический сканер может передавать команды управления автомобильными системами. Данная функция помогает определить насколько хорошо электронный блок управления реагирует на команды.

Информация об автомобиле

Функция Vehicle Information [Информация об автомобиле] отображает идентификационный номер автомобиля (VIN-номер), идентификационные данные калибровки, номер проверки калибровки (CVN) и прочую информацию о диагностируемом автомобиле.

Состояние автомобиля

Функция Vehicle Status [Состояние автомобиля] используется для проверки текущего состояния автомобиля. Возможно отображение информации о протоколах обмена данными модулей OBD II, количестве полученных кодов, состоянии индикатора неисправности (MIL) и прочих дополнительных сведений.

Завершение диагностики

Приложение Diagnostics [Диагностика] остается открытым до тех пор, пока существует активный обмен данными с автомобилем. Перед закрытием приложения Diagnostics [Диагностика] необходимо прервать диагностическую операцию, чтобы полностью завершить обмен данными с автомобилем.

О ПРИМЕЧАНИЕ

В случае прерывания обмена данными возможно повреждение автомобильного электронного блока управления. На протяжении всей диагностики обеспечьте надлежащее подключение USB-кабеля и средств беспроводной связи. Завершите выполнение всех проверок перед отсоединением средств диагностики или выключением электропитания диагностического сканера.

Процедура закрытия приложения диагностики

- 1. В активном окне диагностики нажмите функциональную кнопку **Back [Назад]** или **ESC [Отмена]**, чтобы поэтапно завершить сеанс диагностики.
- Или нажмите кнопку Vehicle Swap [Сменить автомобиль], расположенную на панели инструментов диагностики, чтобы вернуться в меню выбора марки автомобиля.
- В меню выбора марки автомобиля нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную на верхней панели инструментов, или нажмите кнопку Back [Назад] на панели навигации внизу окна.
- Или нажмите кнопку Home [Главное окно] на панели инструментов диагностики, чтобы закрыть приложение и вернуться в рабочее меню MaxiSys IM.

Теперь приложение Diagnostics [Диагностика] больше не обменивается данными с автомобилем, поэтому можно безопасно открыть другие программные приложения MaxiSys IM или выйти из диагностической системы MaxiSys IM и вернуться в главное окно операционной системы Android.

7 Приложение Service

Приложение Service [Обслуживание] специально предназначено для предоставления быстрого доступа к системам автомобиля с целью проведения разнообразного сервисного и технического обслуживания. Типичное окно обслуживания содержит набор команд, выполняемых с помощью меню. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы выбрать подходящие параметры (или необходимые действия) и ввести значения (или данные). Приложение Service [Обслуживание] отобразит подробные инструкции для завершения выбранных сервисных операций.

После выбора каждой специальной функции отображаются два приложения: Diagnosis [Диагностика] и Hot Functions [Функции быстрого доступа]. Приложение Diagnosis [Диагностика] позволяет считывать и удалять коды, которые иногда необходимы после выполнения некоторых специальных функций. Hot Functions [Функции быстрого доступа] содержит дополнительные функции, связанные с выбранной специальной функцией.

	Sei		
47.		2!5	-+
Oil reset	ЕРВ	TPMS	BMS
	DPF		1
Brake bleed	DPF	ICCO Immo keys	Injector
	\bigcirc		i
SAS	Throttle	WIN DR ROOF	Seats

Рисунок 7-1. Пример сервисного меню

В этом разделе описаны некоторые наиболее часто используемые сервисные функции.

<u>Сброс данных, используемых для замены</u> масла

Периодически требуется выполнять сброс значений параметров системы контроля срока службы моторного масла, которая вычисляет оптимальный срок замены масла, учитывая режимы вождения и климатические условия эксплуатации автомобиля. Значение параметра Oil Life Reminder [Уведомление о замене масла] должно сбрасываться при каждой замене масла, чтобы система могла вычислить, когда потребуется следующая замена масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. После каждой замены масла обязательно сбросьте значение параметра срока службы моторного масла до уровня 100 %.
- Все необходимые работы должны выполняться до сброса состояния сервисных индикаторов. В противном случае возможно присвоение неправильных значений сервисных параметров и сохранение диагностических кодов неисправностей в памяти соответствующего блока управления.
- 3. Для некоторых автомобилей сканер может сбросить статус дополнительных сигнальных индикаторов (например. цикла технического обслуживания и периода обслуживания). Например, для автомобилей BMW сканер проверяет состояние моторного зажигания. передних/задних масла. свечей тормозов. охлаждающей жидкости, сажевого фильтра, тормозной жидкости, микрофильтра и системы снижения вредных выбросов, а также диагностирует состояние автомобиля в целом и его готовность к техническому осмотру.

Техобслуживание электрического стояночного тормоза (ЕРВ)

Данная функция имеет множество вариантов применения для поддержания безопасности и эффективности электронных тормозных систем. Например, данная функция используется для включения/отключения системы управления тормозами, проверки открытия/закрытия тормозной жидкости. тормозных колодок, регулировки тормозов после замены дисков или колодок.

Безопасность электрического стояночного тормоза

Обслуживание системы электрического стояночного тормоза (EPB) может оказаться небезопасным, поэтому до начала технического обслуживания ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

- До начала любых работ убедитесь в полном понимании принципов работы тормозной системы.
- Перед выполнением технического обслуживания/диагностики тормозной системы может потребоваться отключение системы управления электрическим стояночным тормозом. Отключение можно выполнить с помощью меню сканера.
- ✓ Техническое обслуживание должно выполняться только для неподвижного автомобиля, который находится на ровной горизонтальной площадке.
- Убедитесь, что система управления электрическим стояночным тормозом повторно включена после завершения технического обслуживания.

🕗 ПРИМЕЧАНИЕ

Компания Autel не несет ответственности за любые аварии или травмы, возникающие вследствие технического обслуживания электрического стояночного тормоза.

<u>Техобслуживание системы контроля давления</u> внутри шин (TPMS)

Данная функция позволяет быстро извлечь идентификаторы датчиков шины из памяти автомобильного электронного блока управления, а также выполнить замену системы контроля давления внутри шин и сбросить настройки после замены датчиков шины.

Техобслуживание системы управления аккумулятором (BMS)

Система управления аккумулятором (BMS) позволяет диагностическому сканеру оценить уровень зарядки аккумулятора, контролировать ток замкнутой цепи, регистрировать замену аккумулятора, активировать состояние неподвижности автомобиля и заряжать аккумулятор через диагностический разъём.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Данная функция поддерживается не всеми автомобилями.
- Наличие дополнительных функций и фактический вид окон параметров диагностики системы управления аккумулятором зависят от конкретной модели диагностируемого автомобиля. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране, чтобы выбрать подходящий параметр.

Автомобиль может использовать герметичный свинцовый аккумулятор или аккумулятор с абсорбированным электролитом (AGM). Свинцовый аккумулятор содержит жидкую серную кислоту, которая может пролиться во время переворачивания аккумулятора. Аккумулятор с абсорбированным электролитом (известен под названием аккумулятор VRLA, свинцово-кислотный аккумулятор с клапанным регулированием) также содержит серную кислоту, однако кислота абсорбирована прокладкам из стекловойлока, расположенными между контактными пластинами.

Рекомендуется, чтобы запасной аккумулятор обладал теми же характеристиками (например, емкостью и типом), что и аккумулятор, установленный в автомобиле. Если исходный аккумулятор заменяется аккумулятором другого типа (например, свинцовый аккумулятор заменяется на аккумулятор с абсорбированным электролитом) или аккумулятором, обладающим отличающейся ёмкостью (мАч), может потребоваться не только сброс настроек аккумулятора, но и перепрограммирование с учетом характеристик нового аккумулятора. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь С руководством по эксплуатации автомобиля.

<u>Техобслуживание датчика угла поворота руля</u> (SAS)

В памяти датчика угла поворота руля постоянно хранится информация о положении рулевого колеса, используемая для определения положения, соответствующего движению по прямой. Следовательно, перед калибровкой необходимо, чтобы положение передних колёс и руля соответствовали прямолинейному движению автомобиля. Кроме того, из памяти приборной панели считывается идентификационный номер автомобиля (VIN), который постоянно хранится в электрически стираемом ППЗУ датчика угла поворота руля. После успешного завершения калибровки происходит автоматическое стирание памяти ошибок датчика угла поворота руля.

Калибровка должна всегда выполняться после завершения следующих операций:

- замена рулевого колеса;
- замена датчика угла поворота руля;
- любое техническое обслуживание, подразумевающее отсоединение разъёма датчика угла поворота руля от рулевой колонки;
- любое техническое обслуживание или ремонт рулевой тяги, рулевого механизма или прочих узлов рулевого управления;
- выравнивание колес или регулировка расстояния между серединами колёс одной оси;
- послеаварийный ремонт поврежденного датчика угла поворота руля или любой части системы рулевого управления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания Autel не несет ответственности за любые аварии или травмы, возникающие вследствие технического обслуживания системы SAS. Во время толкования автомобильных диагностических кодов всегда соблюдайте рекомендации по ремонту, предоставленные производителем.
- 2 Все окна программного обеспечения, содержащиеся в данном руководстве, используются в качестве примеров. Реальные окна параметров диагностики могут меняться в зависимости от модели испытываемого автомобиля. Для правильного выбора параметров анализируйте названия пунктов меню и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране сканера.
- 3 Перед началом выполнения процедуры убедитесь, что автомобиль обладает кнопкой ESC [Отмена]. Найдите соответствующую кнопку на панели приборов.

Техобслуживание сажевого фильтра (DPF)

Диагностический сканер поможет выполнить восстановление сажевого фильтра, калибровку замененных компонентов системы фильтрации сажевых частиц и калибровку сажевого фильтра после замены блока управления двигателем.

Электронный блок управления отслеживает стиль вождения и выбирает подходящее время выполнения восстановления. Если двигатель автомобиля долгое время работает на холостом ходу или при малой нагрузке, восстановление сажевого фильтра потребуется раньше, чем при работе двигателя с большими нагрузками на высоких оборотах. Восстановление должно выполняться в условиях, когда на протяжении длительного времени существует высокая температура выхлопных газов.

Если условия эксплуатации автомобиля не позволяют выполнить восстановление (например, частые короткие поездки), со временем будет зарегистрирован диагностический код и включатся индикаторы DPF [Сажевый фильтр] и Check Engine [Проверьте двигатель]. Сервисную регенерацию можно выполнять в мастерской с помощью диагностического сканера.

Проверьте соблюдение следующих условий перед выполнением принудительного восстановления сажевого фильтра с помощью диагностического сканера:

- индикатор топлива не светится;
- в системе отсутствуют неисправности, связанные с сажевым фильтром;
- в двигатель автомобиля залито подходящее моторное
- масло; масло для дизельных двигателей не загрязнено.

ВНИМАНИЕ!

Перед диагностикой неисправного автомобиля и попыткой выполнить принудительное восстановление необходимо получить полный журнал диагностики и считать подходящие блоки измеренных величин.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Восстановление сажевого фильтра не будет выполнено, если включен индикатор управления двигателем или имеется неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов.

- Электронный блок управления необходимо повторно настроить после замены сажевого фильтра и добавления топливной присадки Eolys.
- 3. Если автомобиль должен двигаться во время выполнения техобслуживания сажевого фильтра, ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие помощника. Один человек должен управлять автомобилем, а другой — наблюдать за информацией, отображаемой на экране диагностического сканера. Запрещается использовать сканер одному техническому специалисту одновременно с вождением автомобиля, поскольку это небезопасно и создает угрозу для водителя, транспортных средств и пешеходов.

Техобслуживание иммобилайзера (IMMO)

Иммобилайзер представляет собой противоугонное устройство, препятствующее включению двигателя автомобиля до момента применения подходящего ключа зажигания или иного устройства. Данное устройство не позволяет преступникам включить двигатель автомобиля, используя метод под названием «замыкание проводов». Современные автомобили оснашены иммобилайзером в рамках Значительное стандартной комплектации. преимущество иммобилайзера заключается в том, что владельцу автомобиля не требуется активировать его. Иммобилайзер функционирует в автоматическом режиме. Предполагается. что иммобилайзер обеспечивает намного более эффективную противоугонную защиту по сравнению со звуковой сигнализацией. Многие страховые компании предлагают меньшие страховые ставки для автомобилей, оснащенных иммобилазером.

В качестве противоугонного устройства иммобилайзер отключает одну из систем, необходимых для включения двигателя автомобиля (обычно система подачи топлива или зажигания). На практике это реализуется с помощью радиочастотной идентификации между приемопередатчиком ключа зажигания и устройством под названием «радиочастотный считыватель», расположенном в рулевой колонке. Если ключ вставлен в замок зажигания, приемопередатчик посылает считывателю сигнал, содержащий уникальный идентификационный код, который ретранслируется приёмнику бортового компьютера автомобиля. Если используется правильный код, бортовой компьютер позволяет системам подачи топлива и зажигания включить двигатель автомобиля. Если код не верен или отсутствует, бортовой компьютер отключает системы, после чего двигатель автомобиля не получится включить до момента установки правильного ключа в замок зажигания.

Сервисное обслуживание иммобилайзера позволяет деактивировать потерянный автомобильный ключ и запрограммировать запасной ключбрелок. Можно запрограммировать один или несколько ключейбрелоков.

8 Приложение Update

Приложение Update [Обновление] позволяет загрузить новейший выпуск программного обеспечения. Обновления расширяют возможности системы MaxiSys IM (обычно за счет добавления новых процедур диагностики и новых моделей, или путем улучшения приложений).

Поиск всех программных обновлений выполняется автоматически при подключении системы MaxiSys IM к Интернету. Обнаруженные обновления можно загрузить в диагностический сканер и установить соответствующим образом. В этом разделе приведено описание процедуры установки пакета обновления программного обеспечения системы MaxiSys IM. Если в приложении Settings [Параметры] включена функция получения служебных сообщений, на экране диагностического сканера появится уведомление о наличии доступного



обновления.

Рисунок 8-1. Пример окна приложения Update

1. Навигация и управление

- Кнопка Home [Главное окно] позволяет вернуться в рабочее меню MaxiSys IM.
- Кнопка Update All [Обновить все] инициирует установку всех доступных пакетов обновлений.

- Вкладка ІММО [Иммобилайзер] содержит всё доступное программное обеспечение для иммобилайзера.
- Вкладка Diagnostics [Диагностика] содержит всё доступное программное обеспечение для диагностики автомобилей.
- Поле Search [Поиск] помогает найти конкретный пакет обновления после ввода, например, имени файла или названия производителя автомобиля.

2. Строка состояния

- Левая сторона отображает информацию о модели и серийный номер диагностического сканера MaxiSys IM.
- Правая сторона отображает индикатор состояния выполнения процедуры обновления.

3. Основная часть окна

- Левый столбец содержит логотипы автомобилей и информацию о версиях пакетов обновления программ. Нажмите кнопку About [Сведения], чтобы открыть PDF-файл, содержащий список функций и более подробные сведения о программном обеспечении.
- Средний столбец отображает краткую информацию об изменениях функциональных возможностей программного обеспечения. Нажмите кнопку , чтобы открыть информационное окно и ознакомиться с более подробными сведениями, после чего закройте окно путем касания области за его границами.
- Правый столбец содержит кнопки, отображаемые в зависимости от состояния выполнения обновления соответствующего элемента программного обеспечения.
 - а) Нажмите кнопку Update [Обновить], чтобы обновить выбранный элемент.
 - b) Нажмите кнопку **Pause [Приостановить]**, чтобы приостановить процедуру обновления.
 - с) Нажмите кнопку **Continue [Продолжить]**, чтобы продолжить приостановленное обновление.

Процедура обновления диагностического и сервисного программного обеспечения системы TPMS

- Убедитесь, что диагностический сканер подключен к источнику электропитания, а также имеет стабильный доступ в Интернет.
- 2. Нажмите кнопку приложения Update [Обновление] в рабочем меню MaxiSys IM или выберите полученное уведомление о доступности обновления. Кроме того, можно использовать значок обновления в меню выбора марки автомобиля приложения Diagnostics [Диагностика]. Откроется окно приложения Update [Обновление].
- 3. Ознакомьтесь с информацией о всех доступных обновлениях.
 - Если необходимо обновить все элементы программного обеспечения иммобилайзера, выберите вкладку IMMO [Иммобилайзер], после чего нажмите кнопку Update All [Обновить все]. Если необходимо обновить все элементы диагностического программного обеспечения, выберите вкладку Diagnose [Диагностика], после чего нажмите кнопку Update All [Обновить все].
 - Для обновления отдельных компонентов нажмите кнопку Update [Обновить] рядом с названием конкретного компонента в правом столбце.
- Нажмите кнопку Pause [Приостановить], чтобы приостановить процесс обновления. При нажатии кнопки Continue [Продолжить] процесс обновления возобновится с точки прерывания.
- После завершения обновления произойдет автоматическая установка загруженной микропрограммы. Предыдущая версия будет заменена.

9 Приложение Settings

После выбора приложения Settings [Параметры] открывается окно настройки, позволяющее задать значения по умолчанию и ознакомиться с информацией о системе MaxiSys IM. Для настройки системы MaxiSys IM доступны семь групп параметров:

- ____Unit [Единицы
- _ измерения]; Language [Язык];
- _ Printing Setting [Параметры
- печати]; Notification Center [Центр
- _ уведомлений]; Auto Update
- [Автоматическое обновление]; About
 [Сведения];
- _ System Settings [Параметры системы].

Данный раздел содержит описание процедур настройки различных параметров.

Единицы измерения

Раздел Unit [Единицы измерения] позволяет выбрать единицы измерения для системы диагностирования.

- Процедура выбора единиц измерения
 - 1. Нажмите кнопку приложения **Settings** [Параметры] в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. В левом столбце выберите параметр Unit [Единицы измерения].
 - Выберите необходимую систему единиц измерения: Metric [Метрическая] или English [Британская]. Справа от названия выбранной системы единиц измерения отображается значок галочки.

Settings			Un	iit	
👥 Unit		Metric unit			
A Language		Faslish uni			
Printing setting		Englishtun	it.		
Wired network Disconnet	cted				
Notification center	On				
Multitask	On				
Auto update					
Car order					
System settings					
A A B Ø 0	**	to VCL	6i 🖨	FC	₽ 0 \$785@538

Рисунок 9-1. Пример окна выбора системы единиц измерения

 Нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys IM. Или выберите другой параметр настройки системы.

Язык интерфейса

Раздел Language [Язык] позволяет выбрать язык интерфейса системы MaxiSys IM.

- Процедура выбора языка интерфейса
 - 1. Нажмите кнопку приложения Settings [Параметры] в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. В левом столбце выберите параметр Language [Язык].



Рисунок 9-2. Пример окна выбора языка интерфейса

- 3. Выберите необходимый язык интерфейса. Справа от названия выбранного языка интерфейса отображается значок галочки.
- Нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys IM. Или выберите другой параметр настройки системы.

Параметры печати

Функция Printing Setting [Параметры печати] позволяет печатать любые данные или сведения из любого места в любое время с помощью подключения Wi-Fi.

- Процедура настройки подключения к принтеру
 - 1. Нажмите кнопку приложения **Settings [Параметры]** в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. В левом столбце выберите параметр **Printing Setting** [Параметры печати].
 - Выберите параметр Print via Network [Печать через сеть], чтобы активировать функцию печати, которая позволяет устройству отправить файлы принтеру с помощью компьютера через подключение Wi-Fi.



Рисунок 9-3. Пример окна настройки функции печати

 Нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys IM. Или выберите другой параметр настройки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа Autel Printer запускается автоматически после установки. Перед выполнением печати убедитесь, что диагностический сканер и компьютер подключены к одной и той же сети через интерфейс Wi-Fi или разъём LAN. Компьютер необходимо подключить к принтеру.

□ Процедура выполнения печати с помощью компьютера

- 1. Запустите программу Autel Printer на компьютере.
- 2. Щелкните **Test Print [Пробная печать]**, чтобы убедиться в правильном функционировании принтера.
- Нажмите кнопку Print [Печать] на панели инструментов диагностического сканера. Будет создан временный документ, который передается компьютеру.
 - Если в программе Autel Printer выбран параметр Auto Print [Автоматическая печать], полученный документ будет автоматически напечатан программой Autel Printer.
 - Если параметр Auto Print [Автоматическая печать] не выбран, нажмите кнопку Open PDF file [Открыть файл PDF], чтобы просмотреть все временные файлы. Выберите файл, который необходимо напечатать, после чего нажмите кнопку Print [Печать].

Процедура выполнения печати с помощью программного приложения

Если доступен Wi-Fi-принтер, купите его и установить на диагностический сканер программу печати через сеть Wi-Fi. Нажмите кнопку **Print [Печать]** для сохраненного файла в диагностическом сканере, чтобы напечатать файл автоматически.

<u>Центр уведомлений</u>

Раздел Notification Center [Центр уведомлений] позволяет включить или отключить функцию центра уведомлений. Функция Notification Center [Центр уведомлений] позволяет настроить диагностический сканер MaxiSys IM на получение регулярных сообщений от интернет-сервера, рассылающего уведомления об обновлениях системы или иную служебную информацию. Настоятельно не рекомендуется выключать

данную функцию, чтобы не пропустить сообщения о событиях компании Autel или обновлениях системы MaxiSys IM. Для получения служебных сообщений необходим доступ в Интернет.

Процедура включения функции получения служебных сообщений

- 1. Нажмите кнопку приложения **Settings [Параметры]** в рабочем меню MaxiSys IM.
- 2. В левом столбце выберите Notification Center [Центр уведомлений].

Settings	Notification center
🖭 Unit	Natification contex
A Language	
Printing setting	
Wired network Disconnected	
Wotification center On	
Multitask On	
Auto update	
Car order	
System settings	
A A B Ø Ø B	☆ VC, Fi A F * ■ ® ♥ ™® \$333

Рисунок 9-4. Пример окна настройки центра уведомлений

- Нажмите кнопку ON/OFF [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы включить или отключить функцию получения служебных сообщений. Если функция получения служебных сообщений активна, кнопка окрашена в синий цвет. После отключения функции эта кнопка окрашивается в серый цвет.
- Нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys IM. Или выберите другой параметр настройки системы.

Если функция получения уведомлений включена, при получении новых сообщений диагностический сканер MaxiSys IM отображает их в окне рабочего меню MaxiSys IM. Выберите и перетащите вниз окно сообщения. Полученные сообщения добавляются в список. Список можно прокручивать вверх или вниз, чтобы просмотреть все сообщения, если список сообщений занимает несколько страниц экрана.

После выбора определенного сообщения запускается соответствующее приложение. Например, выбор уведомления об обновлении запустит приложение Update [Обновление].

Автоматическое обновление

Раздел Auto Update [Автоматическое обновление] позволяет настроить диагностический сканер на автоматическое обновление операционной системы. системы MaxiSvs IM И программного обеспечения Необходимо переключить в положение ОN [ВКЛ] автомобилей. соответствующую кнопку, расположенную с правой стороны каждого задайте требуемое варианта обновления. после чего время автоматического обновления.

- Процедура автоматического обновления системы или автомобиля
 - 1. Нажмите кнопку приложения **Settings [Параметры]** в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2 В левом столбце выберите Auto Update [Автоматическое обновление]. Справа отобразится список, содержащий три варианта автоматического обновления.
 - Переключите в положение ON [ВКЛ] соответствующую кнопку справа от элемента, который необходимо обновлять автоматически.



Рисунок 9-5. Пример окна настройки автоматического обновления

 Задайте время обновления с помощью кнопок + и – или введите число вручную в открывшемся диалоговом окне. Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы завершить настройку времени.



Рисунок 9-6. Пример окна настройки времени

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования автоматического обновления необходимо наличие подключения к Интернету, иначе обновление не будет работать даже после надлежащей настройки. В заданное время обновления диагностический сканер должен быть подключен к Интернету.

Информация о сканере

Раздел About [Сведения] предоставляет информацию о диагностическом сканере MaxiSys IM (название, версия, аппаратное обеспечение, серийный номер и т. д.).

Процедура ознакомления с дополнительной информацией о системе MaxiSys IM

- 1. Нажмите кнопку приложения **Settings [Параметры]** в рабочем меню MaxiSys IM.
- 2. В левом столбце выберите **About** [Сведения]. На экране появится окно, содержащее информацию о диагностическом сканере.

Settings		Abou	t
Language	3	Product name	MaxiSys IM
Printing setting		Version number	3.65
Wired network Disco	onnected	Serial number	V595K4C01318
Notification center	On	Password	710632
Multitask	On	Libuaraian	2.65
Auto update		VOI nome	3.03
il- Car order		vername	
System settings		VCI TIRMware Version	
About	and the	VCI software version	5.12.00
	0 37	rh vci ⊑i ⊟	

Рисунок 9-7. Пример окна, содержащего сведения о диагностическом сканере

 После ознакомления с представленной информацией нажмите кнопку Home [Главное окно], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys IM, или выберите другой параметр настройки системы.

Параметры системы

Раздел System Settings [Параметры системы] предоставляет прямой доступ к интерфейсу настройки операционной системы Android, который позволяет настроить различные параметры платформы Android: беспроводное подключение, различные аппаратные настройки (например, звук и дисплей), параметры обеспечения безопасности системы, а также прочие настройки операционной системы Android.

Дополнительную информацию о настройках см. в документации операционной системы Android.

10 Приложение Remote Desk

Приложение Remote Desk [Дистанционный доступ] позволяет запустить программу TeamViewer Quick Support, которая представляет собой простое, быстрое и защищенное средство дистанционного управления. Данное приложение можно использовать для получения специализированной дистанционной технической поддержки ОТ компании Autel, коллег или друзей, позволяя им управлять вашим диагностическим сканером MaxiSys IM с помощью персонального компьютера и программного обеспечения TeamViewer.

Если рассматривать соединение TeamViewer в качестве телефонного вызова, то идентификатор TeamViewer можно сравнить с номером телефона, который доступен для использования всем клиентским программам TeamViewer независимо друг от друга. Компьютеры и мобильные устройства, на которых установлено программное обеспечение TeamViewer, идентифицируются с помощью глобально уникального идентификатора. Во время первого запуска приложения Remote Desk [Дистанционный доступ] этот идентификатор генерируется автоматически на основе характеристик оборудования и не изменяется в дальнейшем.

Чтобы обеспечить возможность дистанционного подключения к диагностическому сканеру, перед началом использования приложения Remote Desk [Дистанционный доступ] убедитесь, что диагностический сканер подключен к Интернету.



Рисунок 10-1. Пример окна настройки дистанционного доступа

Процедура получения дистанционной технической поддержки от партнера

- 1. Включите электропитание диагностического сканера.
- Выберите приложение Remote Desk [Дистанционный доступ] в рабочем меню MaxiSys IM. На экране появится окно TeamViewer, после чего будет сгенерирован и отображен идентификационный номер устройства.
- Вашему партнеру необходимо установить программу дистанционного управления на своем компьютере. Данная программа запускается на компьютере партнера, который предоставляет поддержку путем дистанционного подключения к диагностическому сканеру.
- 4. Сообщите партнеру идентификационный номер и дождитесь получения от него запроса на дистанционное подключение.
- При получении запроса отобразится всплывающее окно, содержащее просьбу подтвердить разрешение на дистанционное подключение к вашему устройству.
- Нажмите кнопку Allow [Разрешить], чтобы разрешить подключение, или нажмите кнопку Deny [Запретить], чтобы отклонить запрос.

Дополнительные сведения см. в документации к программному обеспечению TeamViewer.

11 Приложение Data Manager

Приложение Data Manager [Менеджер данных] используется для хранения, печати и просмотра сохраненных файлов. Большинство операций контролируется с помощью панели инструментов.

После выбора приложения Data Manager [Менеджер данных] открывается меню файловой системы. Файлы различных типов сортируются раздельно с использованием различных параметров. Существуют пять типов информационных файлов, доступных для просмотра или воспроизведения.



Рисунок 11-1. Пример главного окна менеджера данных

Операции

Операции приложения Data Manager [Менеджер данных] доступны с помощью панели инструментов. Дополнительные сведения см. в последующих разделах.

Файлы изображений

Раздел Image [Изображение] содержит изображения снимков экрана.

	0 2 0 0 0	H 2	-	11 0 X 0		4 1 1 1 1 1
Panis Autor 12 W	a dan ge pade	-				
100000000	and the state of the	5.41NT0-010		And in A description of the second state of th		
13provie atomic	artenhannen Den sole 1	9,412/7/04788		Two costs of a spinker second in the		an orman can be
2 Tear sole rates		ar		Amount.		
Caston and						
1. Study type	1	nins all long sheets	Aler Charles			
		radii faland	116			No. 10.
	adaptation operation.	jpg		reprogra	mming interf	ace. jpg
					1.0.0	
22 10	0 2 0 0 0	- Marine Street	the second se		and the state of the	Association and a second
in the second	0 1 0 0 0			intra short ages	and the second second	
Normal State	0 I 0 A .	-		Laring should again	100 Million	
The party Start party Starts The party Starts The party		-		Laring blood ages Dopolaries of lating almosts	100 (100 (
Para anno Ren anno Ren Start anno Presentation Ren Ren Start anno Ren Ren Start anno Ren Ren Start anno Ren Ren Start anno	Company	IR IN INCOME	-	Lating should again Department of lating solution Lating solution	NS STORE	10 0 0
Real and a series of the serie		and a second		Lancing scherof report Depotement of holing scherols Lancing scherol (Edit (SML) Scherol (Edit (SML)	NS CON	
In a second seco		antered		Annual State of Angene Angene State Angene	All Control of Control	-
End and And and Description The set region of the set of the set region of the set of the set of the set region of the set of the set of the set region of the set of the set of the set of the set region of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set o	a sons	24 2 -		Lating scherol or period Colore Lating scherol or period Colore Lating scherol (2004) Lating scherol (2004) (2004) Marking scherol (2004) (-

Рисунок 11-2. Пример окна, содержащего файлы изображений

- 1. Кнопки панели инструментов используются для редактирования, печати и удаления файлов изображений. Дополнительную информацию см. в следующей таблице.
- 2. Основная часть окна отображает сохраненные изображения.

				<u> </u>
Таблица 11-1 Кноли	панепн п	нстпумен	MOR R OKH	пзорражении
Tuomiga II II Miloni	a manosia a	in on py mon		asoopamenaa

Изображение кнопки	Название	Описание
	Back [Назад]	Возвращает предыдущее окно.
	Enter Edit [Перейти к правке]	При нажатии этой кнопки отображается панель инструментов редактирования, позволяющих печатать, удалять или просматривать информацию об изображениях.
Cancel	Cancel [Отмена]	При нажатии этой кнопки закрывается панель инструментов редактирования или отменяется поиск файлов.
QSearch	Search [Поиск]	Позволяет быстро найти файл изображения путем ввода названия автомобиля, маршрута проверки, имени файла или информации о файле.
	Info [Информация]	При нажатии этой кнопки открывается окно, содержащее подробную информацию об изображении.

÷	Print [Печать]	Нажатие этой кнопки позволяет напечатать выбранное изображение.
₪	Delete [Удалить]	Нажатие этой кнопки позволяет удалить выбранное изображение.

- Процедура изменения информации об изображении
 - 1. В рабочем меню MaxiSys IM выберите приложение Data Manager [Менеджер данных].
 - 2. Выберите **Image [Изображение]**, чтобы получить доступ к базе данных изображений.
 - 3. Выберите изображение для просмотра в полноэкранном режиме.
 - 4. Коснитесь экрана, чтобы отобразить панель инструментов редактирования.
 - 5. Нажмите кнопку **Info [Информация]**, чтобы открыть окно, содержащее информацию об изображении.
 - 6. Нажмите кнопку Edit [Правка], расположенную в верхнем правом углу окна. Появится окно редактирования.
 - 7. Отредактируйте информацию об изображении путем ввода нового имени файла и сведений о файле.
 - Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить информацию и закрыть окно, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для практической реализации функции беспроводной печати данных необходимо установить драйвер принтера.

Процедура установки драйвера принтера

 Скачайте дистрибутив компанией Autel PC Suite с веб-сайта компании Autel Support & Updates [Поддержка и обновления] > Firmware & Downloads [Микропрограмма и загрузки] > UPDATE CLIENT [КЛИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ]), после чего установите его на компьютер. Дистрибутив Autel PC Suite содержит программы Autel Printer и Autel PC Suite.

- 2. Дважды щелкните по файлу Setup.exe.
- 3. Выберите язык интерфейса программы установки, после чего откроется окно мастера установки драйвера принтера.
- 4. Выполните указания, отображаемые на экране, после чего нажмите кнопку **Next [Далее]**, чтобы продолжить.
- 5. После нажатия кнопки **Install [Установить]** на компьютер будет установлен драйвер принтера.
- 6. Для завершения процедуры установки нажмите кнопку **Finish** [Готово].
- □ Процедура удаления выбранных изображений
 - 1. В рабочем меню MaxiSys IM выберите приложение Data Manager [Менеджер данных].
 - Выберите раздел Image [Изображение], чтобы получить доступ к базе данных JPG-файлов.
 - 3. Нажмите кнопку Enter Edit [Перейти к правке], чтобы отобразить панель инструментов редактирования.
 - Путем прикосновения к эскизным кадрам выберите изображения, которые необходимо удалить. В нижнем правом углу выбранных эскизов отображается значок с галочкой.
 - 5. Нажмите кнопку **Delete [Удалить]**, а затем выберите **Delete Selected [Удалить выбранное]**. После этого выбранные изображения будут удалены.

Файлы в формате PDF

Раздел PDF [Формат PDF] хранит и отображает все PDF-файлы сохраненных данных. После перехода в базу данных PDF-файлов выберите PDF-файл, чтобы ознакомиться с сохраненной информацией.

Данный раздел использует стандартное приложение Adobe Reader для просмотра и редактирования файлов. Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя программы Adobe Reader.

Просмотр данных

Раздел Review Data [Просмотр данных] позволяет воспроизводить записанные кадры потоков оперативных данных.

В главном окне раздела Review Data [Просмотр данных] выберите для воспроизведения ранее сохраненный файл.



Рисунок 11-3. Пример окна воспроизведения данных

- Раскрывающаяся панель инструментов нажмите кнопку, расположенную в верхней центральной части окна, чтобы открыть раскрывающуюся панель инструментов.
- 2. Основная часть окна отображает записанные кадры данных.
- 3. Навигационная панель инструментов позволяет контролировать воспроизведение данных.

Используйте кнопки навигационной панели инструментов, чтобы воспроизвести записанные данные в покадровом режиме. Нажмите кнопку **Back [Назад]**, чтобы завершить воспроизведение данных.

Деинсталляция приложений

Раздел Apps Uninstall [Деинсталляция приложений] позволяет управлять программными приложениями, установленными в диагностической системе MaxiSys IM. После выбора этого раздела открывается окно управления, которое позволяет проверить все доступные автомобильные диагностические приложения. Путем прикосновения к значку марки автомобиля выберите программу, которую необходимо удалить. Выбранный элемент отображается вместе с синим флажком в правом верхнем углу. Нажмите кнопку **Delete [Удалить]** на верхней панели, чтобы удалить программу из системной базы данных.

Регистрация данных

Раздел Data Logging [Регистрация данных] позволяет воспользоваться платформой поддержки, чтобы просмотреть все отправленные или неотправленные (сохраненные) записи данных системы диагностирования.
12 Приложение Shop Manager

Приложение Shop Manager [Менеджер мастерской] помогает управлять информацией, связанной с мастерской и заказчиками, а также работать с архивными записями диагностируемых автомобилей, что значительно упрощает выполнение ремонта и повышает качество обслуживания заказчиков. Доступны три основные функции:

- Vehicle History [История автомобиля];
- Workshop Information [Информация о
- мастерской]; Customer Manager [Менеджер
 - заказчиков].

Операции этих функций в основном контролируются кнопками панели инструментов, которые перечислены и описаны в нижеследующей таблице.

	<u>таолица 12-1. кног</u>	тки верхнеи панели инструментов
Изображение кнопки	Нрадижения Shop	Mawagere
	Back [Назад]	Возвращает предыдущее окно.
	Enter Edit [Перейти к правке]	При нажатии этой кнопки отображается панель инструментов редактирования, позволяющих распечатать или удалить выбранный файл.
圇	Delete [Удалить]	Данная кнопка позволяет удалить из списка выбранную запись об автомобиле.
QSearch	Search [Поиск]	Позволяет быстро найти запись об автомобиле путем ввода названия автомобиля или маршрута проверки.
Cancel	Cancel [Отмена]	Нажмите эту кнопку, чтобы отменить поиск файла или редактирование.
	Edit [Правка]	Нажатие этой кнопки позволяет отредактировать информацию для отображаемого файла.
R +	Add Account [Добавить учетную запись]	Данная кнопка используется для создания файла новой учетной записи заказчика.

Изображение кнопки	Название	Описание
Ĩ	History Notes [Примечания к истории]	При нажатии этой кнопки открывается окно для ввода примечаний, позволяющее записать голосовой комментарий, вложить файл изображения или видео, изменить текстовое примечание и т. д.
Ĩ	Vehicle History [История автомобиля]	При нажатии этой кнопки отображается окно Vehicle History [История автомобиля], которое содержит архивные записи о диагностируемом автомобиле.
Done	Done [Готово]	Данная кнопка используется для подтверждения редактирования и сохранения файла.

Vehicle History [История автомобиля]

функция Данная позволяет хранить архивные записи ο автомобиле, в том числе информацию диагностируемом οб автомобиле диагностические коды, полученные во время И диагностики. при информация предыдущих сеансов этом вся отображается в удобной для восприятия табличной форме. Возможен сведений, ручной ввод информации просмотр сводных 0 диагностируемом автомобиле, сохранение результатов диагностики и т. Д. Функция Vehicle History [История автомобиля] также предоставляет прямой доступ к ранее диагностированному автомобилю и позволяет перезапустить сеанс диагностики без повторной идентификации автомобиля.



Рисунок 12-1. Пример окна Vehicle History [История автомобиля]

- Кнопки верхней панели инструментов используются для навигации и выполнения различных управляющих команд приложения. Записи, связанные с иммобилайзером, диагностикой и сервисным обслуживанием, сортируются по соответствующим вкладкам.
- 2. Основная часть окна отображает всю информацию об архивных записях автомобиля.
- □ Процедура выбора архивного сеанса диагностики автомобиля
 - 1. Выберите приложение **Shop Manager [Менеджер мастерской]** в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. Выберите функцию Vehicle History [История автомобиля].
 - 3. Нажмите кнопку **Diagnostics** [Диагностика], расположенную внизу эскиза записи об автомобиле. или
 - 4. Выберите запись об автомобиле путем прикосновения к эскизу.
 - 5. В открывшемся окне Historical Test [Архивная диагностика] представлена информация о ранее выполненной диагностике автомобиля. После ознакомления с этой информацией нажмите кнопку Diagnostics [Диагностика], расположенную в верхнем правом углу окна.
 - 6. При появлении окна Diagnostics [Диагностика] становится

активен новый сеанс диагностики. Дополнительные сведения об операциях диагностики автомобиля см. в подразделе *Приложение Diagnostics* на странице 119.

Окно архивной диагностики

Окно Historical Test [Архивная диагностика] содержит подробную информацию о ранее выполненной диагностике автомобиля, в том числе общие сведения об автомобиле (год выпуска, производитель, модель и т. д.) и диагностические коды, полученные во время предыдущих сеансов диагностики, а также прочую сервисную информацию, которая может вручную добавляться техническим специалистом.

	e Ford Must	ang		- 11	Print		
Vehicle Inf	0						
Year	2008		VIN	FA	Delete		
Make	Ford		License				
Model	Mustang		Odometer Mileage	t/			
SubModel			Color				
Engine							
Consider De							
Technician	icord						
Technician Notes							
Technician Notes	I						
Technician Notes Customer I First Name	info			Add t	o Customer		
Technician Notes Customer I First Name Last Name	info 9 John			Add t	o Customer	>	
Technician Notes Customer I First Name Last Name DTC	info 9 9 John			Add t	o Customer	>	
Technician Notes Customer I First Name Last Name DTC Codos	Info 9 John • Status	Descriptions		Add t	o Customer System	>	
Technician Notes Customer I Firat Name Last Name DTC Codes	info b John Status	Descriptions	No data	Add t	o Customer System	>	
Technician Notes Customer I First Name Last Name DTC Codes	Info John Status	Descriptions	No data	Add t	o Customer System	>	
Technician Notes Customer I First Name Last Name DTC Codos Activate	info b John C Status	Descriptions	No data	Add t	o Customer System	>	

Рисунок 12-2. Пример записей окна Historical Test [Архивная диагностика]

- Процедура редактирования информации в окне архивной диагностики
 - 1. Выберите приложение Shop Manager [Менеджер мастерской] в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. Выберите функцию Vehicle History [История автомобиля].
 - 3. В основной части окна выберите конкретную архивную запись

об автомобиле. Появится окно Historical Test [Архивная диагностика].

- 4. Нажмите кнопку **Edit [Правка]**, чтобы начать редактирование информации, содержащейся в этом окне.
- Выберите необходимый элемент интерфейса, чтобы ввести соответствующую информацию или добавить файлы/изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобильный VIN-номер сопоставляется со сведениями о лицензии и учетной записи заказчика. При добавлении одного из указанных элементов информации он автоматически сопоставляется с другими элементами в окне архивных записей (при условии наличия соответствующей информации).

- 6. Нажмите кнопку Add to Customer [Добавить заказчика], чтобы сопоставить информацию окна Historical Test [Архивная диагностика] и существующую учетную запись заказчика, или добавить новую связанную учетную запись, которая будет сопоставлена с записью о диагностируемом автомобиле. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение Customer Manager на странице 169.
- Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить изменения в окне архивных записей, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Информация о мастерской

Форма Workshop Information [Информация о мастерской] позволяет редактировать, вводить и сохранять подробную информацию о мастерской, например, название мастерской, адрес, номер телефона и прочие сведения, которые будут отображаться в заголовке напечатанных документов. таких как отчеты диагностике 0 автомобилей и т. п.

	TORSTO	
Shop Name		
Address		
Postal Code		
City		Manager
State		Manager Title
Phone		Email
Fax		Webpage
Slogan		

Рисунок 12-3. Пример окна Workshop Information [Информация о мастерской]

- Процедура редактирования информации о мастерской
 - 1. Выберите приложение **Shop Manager [Менеджер мастерской]** в рабочем меню MaxiSys IM.
 - 2. Выберите параметр Workshop Information [Информация о мастерской].
 - 3. Нажмите кнопку Edit [Правка] на верхней панели инструментов.
 - 4. Коснитесь каждого поля, чтобы ввести подходящую информацию.
 - Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить изменения информации о мастерской, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

<u>Менеджер заказчиков</u>

Функция Customer Manager [Менеджер заказчиков] позволяет создавать и редактировать учетные записи заказчиков. Благодаря этой функции можно сохранить и систематизировать все сведения о заказчиках. Данные сведения сопоставляются с архивными записями диагностируемых автомобилей, что помогает улучшить повседневную работу автомастерской.

- Процедура создания учетной записи заказчика
 - 1. Выберите приложение Shop Manager [Менеджер мастерской] в

рабочем меню MaxiSvs IM.

- 2. Выберите параметр Customer Manager [Менеджер заказчиков].
- З. Нажмите кнопку Add Account [Добавить учетную запись]. Коснитесь каждого поля пустой информационной формы, чтобы ввести подходящую информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поля, обязательные для заполнения, помечаются соответствующим образом.

- 4 Нажмите на крестик вблизи названия. чтобы добавить фотографию. В появившемся подменю выберите Take Photo [Фотосъемка], чтобы сделать новую фотографию для учетной записи, или щелкните Choose Photo [Выбрать фотографию], чтобы выбрать один из имеющихся файлов фотоизображения.
- 5. Если заказчику необходимо диагностировать несколько автомобилей, можно в любое время дополнить учетную запись такого заказчика информацией о новом автомобиле. Выберите Add New Vehicle Information [Добавить информацию о новом автомобиле], после чего добавьте необходимую информацию об автомобиле. Для отмены добавления нажмите кнопку 🛯 .
- Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить изменения 6. учетной записи, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Процедура редактирования учетной записи заказчика

- 1. Выберите приложение Shop Manager [Менеджер мастерской] в рабочем меню MaxiSys IM.
- Выберите параметр Customer Manager [Менеджер заказчиков]. 2.
- Выберите учетную запись заказчика путем прикосновения к З. соответствующему значку с именем. Появится окно Customer Information [Сведения о заказчике].
- 4. Нажмите кнопку Edit [Правка], расположенную на верхней панели инструментов, чтобы начать редактирование.
- 5 Коснитесь поля ввода, которое необходимо изменить или

дополнить, после чего введите обновленную информацию.

 Нажмите кнопку Done [Готово], чтобы сохранить обновленную информацию, или нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

□ Процедура удаления учетной записи заказчика

- 1. Выберите приложение **Shop Manager [Менеджер мастерской]** в рабочем меню MaxiSys IM.
- 2. Выберите параметр Customer Manager [Менеджер заказчиков].
- Выберите учетную запись заказчика путем прикосновения к соответствующему значку с именем. Появится окно Customer Information [Сведения о заказчике].
- 4. Нажмите кнопку Edit [Правка], расположенную на верхней панели инструментов, чтобы начать редактирование.
- 5. Нажмите кнопку Delete Customer Information [Удалить сведения о заказчике]. Появится окно подтверждения.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить удаление учетной записи. Нажмите кнопку
 Cancel [Отмена], чтобы отменить удаление.

Примечания к истории

Функция History Notes [Примечания к истории] позволяет добавить аудио- и видеозаписи, текстовые заметки и фотографии для соответствующей учетной записи заказчика, что очень удобно при работе с постоянными заказчиками. Сохранение заметок для всех диагностируемых автомобилей каждого заказчика поможет оптимизировать и хорошо организовать бизнес-процессы.

Процедура получения доступа к примечаниям

- 1. Выберите приложение **Shop Manager [Менеджер мастерской]** в рабочем меню MaxiSys IM.
- 2. Выберите Customer Manager [Менеджер заказчиков] или Vehicle History [История автомобиля].
- 3. Выберите учетную запись заказчика путем прикосновения к

соответствующему значку с именем. Появится окно Customer Information [Сведения о заказчике] (при выборе **Customer Manager [Менеджер заказчиков]**). Или выберите архивную запись об автомобиле, чтобы открыть окно архивной диагностики (при выборе **Vehicle History [История автомобиля]**).

 Нажмите кнопку History Notes [Примечания к истории] на верхней панели инструментов. Теперь появится окно History Notes [Примечания к истории].



Рисунок 12-4. Пример окна History Notes [Примечания к истории]

- Функциональные кнопки используются для навигации и выполнения различных управляющих команд.
- Основная часть окна содержит список примечаний в левом столбце, при этом в правом столбце отображается подробная информация о выбранном примечании.
- Процедура добавления примечаний к истории
 - 1. Перейдите в окно History Notes [Примечания к истории].
 - 2. Нажмите кнопку Add Notes [Добавить заметки]. Откроется окно редактора.
 - 3. Коснитесь панели заголовка, чтобы ввести название примечания.
 - 4. Коснитесь пустой области под заголовком, чтобы изменить текст заметки или примечания.
 - 5. Нажмите функциональную кнопку на верхней панели, чтобы

добавить выбранные файлы любого формата.

 Нажмите кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить заметку, или нажмите кнопку Discard [Отменить] или Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

13 Приложение VCI Manager

Приложение VCI Manager [Менеджер VCI] позволяет диагностическому сканеру установить соединение с устройством VCI (программатор MaxiFlash Elite) и проверить состояние обмена данными.



Рисунок 13-1. Пример окна менеджера устройств VCI

1. Connection Mode [Способ подключения] – доступны два способа подключения. Состояние подключения отображается рядом с названием способа подключения.

- Создание пары Bluetooth после установления связи с беспроводным устройством соединению соответствует состояние Paired [Соединение установлено]. При отсутствии связи отображается состояние Unpaired [Соединение не установлено].
- Обновление (только для программного обеспечения VCI) позволяет обновить программное обеспечение VCI через Интернет, используя USB-подключение диагностического сканера MaxiSys.
- Выберите способ подключения, чтобы настроить соединение.

2. Settings [Параметры] – данный раздел позволяет управлять беспроводным соединением или настроить сетевое подключение.

• Bluetooth Setting [Настройка Bluetooth] – позволяет найти и

отобразить серийный номер и тип каждого устройства, доступного для установления связи. Выберите необходимое устройство, чтобы начать установление связи. Значок состояния Bluetooth, отображаемый слева от названия устройства, служит индикатором мощности принимаемого сигнала.

 Ethernet Setting [Настройка Ethernet] – позволяет выполнить настройку проводной сети.

Создание пары Bluetooth

Устройство VCI необходимо подключить к автомобилю или отдельному источнику электропитания, чтобы обеспечить подачу электропитания во время процесса синхронизации. Убедитесь, что диагностический сканер получает электропитание от полностью заряженного внутреннего аккумулятора или подключен к блоку электропитания.

 Процедура подключения устройства VCI к диагностическому сканеру

1. Включите электропитание диагностического сканера.

2. Подсоедините 26-контактный разъем кабеля данных к соответствующему разъему программатора J2534 ECU.

3. Подсоедините 16-контактный разъем кабеля данных к диагностическому разъёму автомобиля (DLC).

4. Нажмите кнопку приложения VCI Manager [Менеджер VCI] в рабочем меню диагностического сканера MaxiSys.

5. Выберите вариант ВТ [Bluetooth] в предложенном списке способов подключения.

6. Нажмите кнопку Scan [Сканировать], расположенную в верхнем правом углу окна. После этого начнется поиск устройств, доступных для подключения.

7. В зависимости от типа используемого интерфейса VCI название устройства может отображаться в виде суффикса Maxi с серийным номером. Выберите необходимое устройство, чтобы установить соединение с ним.

8. Если подключение выполнено успешно, состоянию соединения, отображаемому справа от названия устройства, соответствует

слово Paired [Соединение установлено].

9. По прошествии нескольких секунд на кнопке VCI системной навигационной панели внизу экрана должен отобразиться значок с зеленой галочкой, означающий успешное подключение диагностического сканера к устройству VCI.

10. Повторно выберите сопряженное устройство, чтобы разорвать соединение.

11. Нажмите кнопку Back [Назад], расположенную в верхнем левом углу, чтобы вернуться в рабочее меню MaxiSys.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство VCI можно подключить одновременно лишь к одному диагностическому сканеру. Подключенное устройство VCI будет недоступно для обнаружения всеми остальными устройствами.

Перед обновлением программного обеспечения VCI убедитесь в стабильности сетевого подключения диагностического сканера.

> Процедура обновления программного обеспечения устройства VCI

1. Включите электропитание диагностического сканера.

2. Подсоедините устройство VCI к диагностическому сканеру через USB-интерфейс.

3. Нажмите кнопку приложения VCI Manager [Менеджер VCI] в рабочем меню диагностического сканера MaxiSys.

4. Выберите вариант Update [Обновление] в списке способов подключения.

5. По прошествии нескольких секунд отобразятся номера текущей и последней версий программного обеспечения VCI. Щелкните Update Now [Обновить сейчас], чтобы обновить программное обеспечение VCI (при наличии такой возможности).

<u>Обновление</u>

После подключения к сети Интернет функция обновления позволяет проверить наличие доступных обновлений. При наличии новой версии программного обеспечения нажмите кнопку **Update [Обновить]**, чтобы выполнить обновление. В противном случае на экране диагностического сканера отобразится сообщение "Your software is up to date" [«Программное обеспечение не нуждается в обновлении»].



Рисунок 13-1. Пример окна приложения Update

14 Техническое обслуживание и сервисная поддержка

Инструкции по техническому обслуживанию

Ниже приведены указания по технике безопасности и техническому обслуживанию.

- Для чистки сенсорного экрана диагностического сканера используйте мягкую ткань, смоченную в неагрессивном стеклоочистителе или спирте.
- Запрещается очищать сенсорный экран с помощью абразивных чистящих средств, моюще-дезинфицирующих средств или автомобильной химии.
- Оборудование должно располагаться в сухом месте с нормальной рабочей температурой.
- Управление диагностическим сканером должно выполняться сухими руками. Сенсорный экран диагностического сканера может оказаться неработоспособным в условиях повышенной влажности или в случае прикосновения к нему влажными руками.
- Не храните оборудование во влажных, запыленных или грязных местах.
- До и после каждого использования сканера убедитесь в отсутствии загрязнений и повреждений корпуса, электропроводки и адаптеров.
- В конце каждого рабочего дня очищайте корпус, электропроводку и адаптеры диагностического сканера с помощью чистой влажной ткани.
- _ Не пытайтесь разбирать диагностический сканер или устройство
- _ VCI. Не роняйте оборудование и относитесь к нему бережно.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства и вспомогательные принадлежности. Любые неисправности или повреждения, возникшие в результате использования нерекомендуемого зарядного устройства и вспомогательных

принадлежностей, не подпадают под условия ограниченной гарантии.

- Убедитесь, что зарядное устройство не соприкасается с токопроводящими предметами.
- Не используйте диагностический сканер вблизи микроволновых печей, беспроводных телефонов и каких-либо медицинских или научных приборов, чтобы предотвратить воздействие помех.

<u>Контрольный перечень для устранения</u> неисправностей

А. Неполадки в работе диагностического сканера

- Убедитесь, что диагностический сканер зарегистрирован на вебсайте производителя.
- Убедитесь в актуальности версий операционной системы и диагностического программного обеспечения.
- Убедитесь, что диагностический сканер подключен к Интернету.
- Проверьте все кабели, соединения и индикаторы, чтобы убедиться в надежности передачи сигналов.

В. Значительное сокращение продолжительности работы от аккумулятора

 Такая ситуация возникает в тех случаях, когда имеется низкая мощность радиосигнала. Кроме того, рекомендуется выключать неиспользуемое устройство.

С. Не удается включить диагностический сканер

 Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и диагностический сканер подключен к источнику электропитания.

D. Не удается зарядить аккумулятор диагностического сканера

- Возможна неисправность зарядного устройства. Обратитесь за помощью к ближайшему дилеру.
- Устройство находится в окружающей среде со слишком высокой или низкой температурой. Обеспечьте зарядку устройства в надлежащих условиях.
- Устройство подключено к зарядному устройству ненадлежащим образом. Проверьте подключение.

Если проблемы не устранены, обратитесь в службу технической поддержки компании Autel или к местному торговому агенту.

Сведения об использовании аккумулятора

Диагностический сканер может получать электропитание от встроенного литий-полимерного аккумулятора. Благодаря этому, в отличие от других типов аккумуляторов, возможна повторная зарядка неполностью разряженного аккумулятора без снижения его емкости, «эффект отсутствует называемый поскольку так памяти аккумулятора», характерный для аккумуляторов других типов.

___ОПАСНО!

Встроенный литий-полимерный аккумулятор должен меняться только производителем оборудования, так как неправильная замена или использование несертифицированного аккумулятора может привести к взрыву.

Не используйте поврежденное зарядное устройство.

- Запрещается разбирать, вскрывать, раздавливать, изгибать, деформировать, пробивать, разделять или иным образом нарушать целостность аккумулятора.
- Запрещается модифицировать или восстанавливать аккумулятор, а также вставлять в него посторонние предметы, поджигать, взрывать или воздействовать иным подобным образом.
- Используйте только зарядное устройство и USB-кабели, входящие в комплект поставки диагностического сканера. При использовании других зарядных устройств и USB-кабелей возможно возникновение неисправности диагностического сканера.
- Используйте только зарядное устройство, которое прошло проверку на совместимость с диагностическим сканером согласно действующим стандартам. Использование несертифицированного или зарядного устройства аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву, утечке электролита или прочим неприятностям.
- Не допускайте падений диагностического сканера. Ударные воздействия, возникающие при падении на твердую поверхность, могут повредить диагностический сканер, поэтому необходимо обратиться в сервисный центр для выполнения проверки работоспособности упавшего сканера.

- Чем ближе диагностический сканер расположен к базовой станции локальной сети, тем продолжительнее его автономная работа от аккумулятора, поскольку на сетевое соединение расходуется меньше электроэнергии, запасенной в аккумуляторе.
- Продолжительность повторной зарядки аккумулятора зависит от его остаточной емкости.
- _ Со временем емкость аккумулятора неизбежно сокращается.
- Избыточная зарядка может сократить срок службы аккумуляторной батареи, поэтому отключите диагностический сканер от зарядного устройства после ее завершения. Отсоедините зарядное устройство после завершения зарядки.
- Размещение диагностического сканера в местах с высокой или низкой температурой окружающей среды (особенно летом или зимой внутри автомобиля) может уменьшить ёмкость и срок службы аккумулятора. Всегда храните аккумулятор при нормальной температуре.

15 Информация о соответствии требованиям нормативной документации

Соответствие стандартам FCC

Данное оборудование отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и требованиям Министерства промышленности Канады, связанным со стандартами RSS. Эксплуатация осуществляется в соответствии со следующими условиями.

- 1. Данное устройство не создает помехи.
- Устройство должно сохранять работоспособность при воздействии любых помех, в том числе способных нарушить его нормальную работу.

Внесение изменений или модификаций без разрешения соответствующих регулирующих органов может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное оборудование испытано и признано соответствующим ограничениям для

цифровых устройств класса «В» согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Такие ограничения призваны обеспечить адекватную защиту от помех при эксплуатации оборудования в жилых помещениях.

оборудование генерирует, Данное использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому может создавать вредные помехи для радиосвязи в случае установки и эксплуатации без соблюдения прилагающегося руководства по эксплуатации. Однако отсутствие помех не гарантируется для каждого конкретного варианта размещения. Если при включении и выключении оборудование создает помехи для приёма радиочастотных или телевизионных сигналов, необходимо попытаться устранить такие помехи следующим образом:

-- переориентировать или переместить приёмную антенну;

-- увеличить расстояние между устройством и приёмником сигналов;

-- подключить оборудование к розетке, соединенной с электрической цепью, отличной от цепи, к которой подключен приёмник;

-- обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио/телевизионной технике.

Внесение изменений или модификаций без разрешения соответствующих регулирующих органов может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Удельный коэффициент поглощения

Выходная мощность излучения этого устройства ниже предельно допустимых уровней радиочастотного воздействия, указанных Федеральной комиссией США по связи. Несмотря на это, устройство должно использоваться таким образом, чтобы минимизировать вероятность контакта с человеком во время нормальной работы.

Радиочастотное воздействие устройств беспроводной связи стандартно характеризуется параметром, известным под названием «удельный коэффициент поглощения» (или «SAR»). Предельное значение SAR, заданное Федеральной комиссией США по связи, равно 1,6 Вт/кг. Величина SAR определяется для стандартных рабочих положений устройства, одобренных Федеральной комиссией США по связи, когда излучается максимально допустимый уровень мощности во всех диапазонах испытательных частот.

Удельный коэффициент поглошения (SAR) определяется при максимально допустимом уровне мощности, однако фактическое значение SAR устройства во время работы может оказаться особенность значительно ниже максимального значения. Такая обусловлена тем, что устройство рассчитано на работу с переменной мощностью и использует только уровень мощности, необходимый для связи с сетью. Во избежание возможного превышения предельно vровней радиочастотного воздействия. допустимых заданных Федеральной комиссией США по связи, необходимо минимизировать присутствие человека вблизи антенны.

Предупреждение, касающееся радиочастотных сигналов

Устройство прошло проверку на соответствие требованиям, связанным с воздействием радиочастотных сигналов. Устройство можно использовать в полевых условиях без ограничений.

Буквы «IC» перед номером сертификата радиооборудования указывают на соблюдение требований, предъявляемых к техническим характеристикам интегральных схем.

Соответствие стандарту RoHS

Данное устройство соответствует требованиям директивы EC 2011/65/EU (RoHS).

Соответствие нормам ЕС

Данное изделие прошло процедуру сертификации CE и соответствует требованиям следующих директив:

Директива EMC 2014/30/EU Директива R&TTE 2014/53/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU

16 Гарантия

Годичная ограниченная гарантия

Компания Autel Intelligent Technology Corp. Ltd (далее «Компания») на протяжении 1 (одного) года с даты поставки гарантирует первичному розничному покупателю диагностического сканера МахіSys IM, что (при условии правильной эксплуатации диагностического сканера в надлежащих условиях и наличия доказательства покупки) в случае выявления дефектов материалов или качества изготовления, которые привели к неисправности сканера, Компания по своему усмотрению выполнит бесплатный ремонт или замену (с использованием новых или восстановленных компонентов) частей, которые напрямую связаны с выявленными дефектами.

Компания не несет ответственности за любые случайные или косвенные повреждения, возникшие вследствие использования, неправильного использования или монтажа сканера. Законодательство некоторых стран не допускает ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому вышеуказанные ограничения могут не применяться в отдельных случаях.

Настоящая гарантия не действует в отношении:

- продукции, которая использовалась ненадлежащим образом, находилась в неблагоприятных условиях, повреждена в результате аварии или неправильного обращения, подверглась несанкционированной модификации, неправильному монтажу или ремонту, или хранилась в ненадлежащих условиях;
- b) продукции с удаленным, стертым или поврежденным механическим или электронным серийным номером;
- с) повреждений, полученных в результате воздействия избыточных температур или экстремальных условий окружающей среды;
- повреждений, возникших в результате подключения или использования любых вспомогательных принадлежностей или иной продукции без согласования с Компанией;

- е) дефектов внешнего вида декоративных или структурных элементов, таких как каркас и нефункциональные части;
- f) продукции, поврежденной в результате внешних воздействий, таких как возгорания, загрязнения, утечки электролита аккумулятора, перегорания предохранителей, кражи или ненадлежащее использование любого источника электроэнергии.

ВНИМАНИЕ!

Во время ремонта возможна потеря всех данных, содержащихся в диагностическом сканере. Перед выполнением любого ремонта необходимо создать резервную копию всех данных, содержащихся в сканере.

