-Autel

MaxiDiag_Lexus_V2. 40 Function List (Note:For reference only)

NOTES:

- ullet This function is supported.
- O This function is not supported.
- $\ensuremath{\mathbbmm{X}}$ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.
- \blacktriangle This function is the new feature in this version.

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
SRS Airbag	•	•	•	*
BODY	•	•	•	*
BODY2	•	*	*	*
BODY3	•	*	*	*
BODY4	•	•	•	•
BODY5	•	*	*	•
Immobiliser	•	•	•	•
Tvss	•	•		•
Entry&Start	•	•		•
Occupant Detection	•	•	•	•
D-SEAT SW	•	*	*	•
AFS	•	•	•	•
Pre-Crash	•	•	•	•
D-Door Motor	•	•	•	•
Theft Deterrent	•	•	•	•
Air Conditioner	•	•	•	•
Combination Meter	•	*	*	•
Back Door	•	•	•	•
Driver Seat	•	*	*	•
Tilt&Telescopic	•	•	•	•
Mirror	•	*	*	•
Gateway	•	•	•	*
Passenger Door	•	*	*	•
Rear left Door	•	•	•	•
Rear right door	•	•	•	•
Sliding Roof	•	*	*	•
Driver Door	•	*	*	•
Master Switch	•	•	•	•
Rear Right Seat	•	*	*	•
Rear Left Seat	•	*	*	•
Rear Seat Switch	•	*	*	•
Steering Pad Switch	•	*	*	•
Clearance Sonar	•	•	•	•
Rain Sensor	•	*	*	•
Wiper	•	*	*	•

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Combination Switch	•	*	*	•
Steering Lock	•	•	•	•
Passenger Seat	•	*	*	•
Retractable Hardtop	•	•	•	•
Main Body	•	•	•	•
P-Door Motor	•	•	•	•
RL-Door Motor	•	•	•	•
RR-Door Motor	•	•	•	•
HV Gateway	•	•	•	•
Night View	•	•	•	•
HL Autoleveling	•	•	•	•
ECM Gateway	•	•	•	•
ECB Gateway	•	•	•	•
WIL Gateway	•	•	•	•
Center Console Switch	•	*	*	•
Rear Console Switch	•	•	•	•
Front Left Seat A/C	•	•	•	•
Front Right Seat A/C	•	•	•	•
Rear left Seat A/C	•	•	•	•
Rear Right Seat A/C	•	•	•	•
Electric Power Control	•	•	•	•
Active Headrest R	•	•	•	•
Active Headrest L	•	•	•	•
Pre-Crash 2	•	•	•	•
Accessory Gateway	•	•	•	•
MIRROR R	•	*	*	•
MIRROR L	•	•	•	•
Navigation System	•	•	•	*
PM1 Gateway	•	•	•	•
Charging Control	•	•	•	•
Starting Control	•	•	•	•
PM2 Gateway	•	•	•	•
Remote Engine Starter	•	•	•	•
Gateway BEAN	•	\bullet	•	*
Gateway CAN	•	•	•	*
Back DoorPW	•	•	•	•
Transmission Control	•	•	•	•
Parking Assist Monitor System	•	•	•	•
Power Source Control	•	•	•	•
Engine	•	\bullet	•	•
ECT	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
EMPS	•	•	•	•
Free-Tronic	•	•	•	•
Air suspension	•	•	•	•
AHC	•	•	•	•
VGRS	•	•	•	•
EMS	•	•	•	•
Tire Pressure Monitor	•	•	•	•
EHPS	•	•	•	•
Four Wheel Drive	•	•	•	•
Stabilizer	•	•	•	•
Intelligent Parking Assist	•	•	•	*
Electric Parking Brake	•	•	•	•
Lane Keeping Assist	•	•		•
Front Stabilizer	•	•	•	•
Rear Stabilizer	•	•	•	•
ENGINE AND ECT	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•
ENGINE(LH Bank)	•	•	•	•
ENGINE(RH Bank)	•	•	•	•
HV Battery	•	•	•	•
Hybrid Control	•	•	•	•
Sequential M/T	•	•	•	•
Multi-Mode M/T	•	•	•	•
Stop And Go	•	•	•	•
Radar Cruise	•	•	•	•
Laser Cruise	•	•	•	•
E-ACM	•	•	•	•
Telematics	•	●	•	•
PPS	•	•	•	•
Advanced Parking Guidance	•	•	•	•
FC	•	•	•	•
FCHV	•	•	•	•
EV	•	•	•	•
Battery	•	•	•	•
Front Right Door	•	*	*	•
Front Left Door	•	*	*	•
KDSS	•	•	•	•
Telematics	•		•	•
A/B	•	•	•	0
A/T	•	•	•	•
AMT	•	•	•	•
ARS	•	•	•	•

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
ASG	•	•	•	•
Bluetooth communication module	•	•	•	
CAN bus gateway	•	•	•	0
CAN bus gateway V	•	•	•	0
CVT	•	•	•	•
DRS	•	•	•	•
eco IDLE	•	•	•	•
ECT (SIL)	•	•	•	•
EFI	•	•	•	•
EPS	•	•	•	•
FC	•	•	•	0
FCHV	•	•	•	0
HV	•	•	•	•
ITC	•	•	•	
KFS	•	•	•	*
RL seat headrest ACT	•	•	•	
ACT RR seat headrest	•	•	•	
Pre-crash seat back seat RL	•	•	•	
Pre-crash seat back seat RR	•	•	•	
Active rear wing	•	•	•	
Engine 2	•	•	•	
Grille shutter	•	•	•	●
Cruise Control 2	•	*	*	●
Stop & Go	•	•	•	•
Diagnostics recorder	•	•	•	0
Panoramic View Monitor	•	•	•	●
Blind Spot Monitor Slave	•	•	•	●
Blind Spot Monitor Master	•	•	•	●
Plug-in control	•	•	•	●
Body / gateway	•	•	•	●
Multi-bus gateway	•	•	•	0
No.1 multi-bus monitoring	•	•	•	0
No.2 multi-bus monitoring	•	•	•	0
The motor-generator	•	•	•	•
Remote Security	•	•	•	•
Vehicle control	•	•	•	•
PKB electric	•	•	•	•
Movable pedal	•	•	•	•
ABS/VSC/TRAC				A
ABS/VSC/TRC				
Active Sound Control				

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Advanced Parking Guidance/Parking Assist Monitor	▲	A	▲	0
Electric Propulsion Control	A			0
Gateway V		A		0
HL AutoLeveling		A		A
Intelligent Clearance Sonar	A			0
Intuitive P/A				▲
IPA/Parking Assist Monitor	▲	A		▲
Lane Departure Alert	▲	A		▲
Mayday Gateway	▲	A		▲
Multi Bus Monitor No.1				0
Multi Bus Monitor No.2		A		0
Multi bus gateway	▲	A		0
P Master Switch	▲	0	0	▲
Pre-Collision	▲	A		
Pre-Collision 2		A		
Diagnostic Recorder	▲	0	0	0
Smart Access				
Stop and Start				
Vehicle Proximity Notification System	A			A