-Autel"-

Combination Switch

MaxiDiag_Scion_V2. 40 Function List (Note:For reference only)

- NOTES:
 - This function is supported.
 - O This function is not supported.

* This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

 \blacktriangle This function is the new feature in this version. Read Codes Erase Codes Live Data Ecu Information System Ж SRS Airbag • • • BODY Ж * BODY2 Ж Ж * BODY3 Ж Ж BODY4 • • BODY5 Ж Ж • [mmobiliser lvss • Entry&Start • • Occupant Detection D-SEAT SW Ж Ж AFS Pre-Crash D-Door Motor Theft Deterrent • Air Conditioner • Ж Ж Combination Meter Back Door • • Driver Seat Ж Ж Tilt&Telescopic Ж Ж Mirror • Ж Gateway Passenger Door Ж Ж • • Rear left Door • • Rear right door Sliding Roof Ж Ж Driver Door Ж Ж Master Switch • • Ж Ж Rear Right Seat • Rear Left Seat Ж ్ Rear Seat Switch Ж ్ Steering Pad Switch • Ж Ж Clearance Sonar • • Ж ≫ Rain Sensor • Ж Ж Wiper

Ж

Ж

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Steering Lock	•	•	•	•
Passenger Seat	•	*	*	•
Retractable Hardtop	•	•	•	•
Main Body	•	•	•	•
P-Door Motor	•	•	•	•
RL-Door Motor	•	•	•	•
RR-Door Motor	•	•	•	•
HV Gateway	•	•	•	•
Night View	•	•	•	•
HL Autoleveling	•	•	•	•
ECM Gateway	•	•	•	•
ECB Gateway	•	•	•	•
WIL Gateway	•	•	•	•
Center Console Switch	•	*	*	•
Rear Console Switch	•	•	•	•
Front Left Seat A/C	•	•	•	•
Front Right Seat A/C	•	•	•	•
Rear left Seat A/C	•	•	•	•
Rear Right Seat A/C	•	•	•	•
Electric Power Control	•	•	•	•
Active Headrest R	•	•		•
Active Headrest L	•	•		•
Pre-Crash 2	•	•		•
Accessory Gateway	•	•		•
MIRROR R	•	*	*	•
MIRROR L	•	•	•	•
Navigation System	•	•	•	*
PM1 Gateway	•	•	•	•
Charging Control	•	•	•	•
Starting Control	•	•	•	•
PM2 Gateway	•	•	•	•
Remote Engine Starter	•	•	•	•
Gateway BEAN	•	•	•	*
Gateway CAN	•	•	•	*
Back DoorPW	•	•	•	•
Transmission Control	•	•	•	•
Parking Assist Monitor System	•	•	•	•
Power Source Control	•	•	•	•
Engine	•	•	•	•
ECT	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
EMPS	•	•	•	•

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Free-Tronic	•	•	•	•
Air suspension	•	•	•	•
АНС	•	•	•	•
VGRS	•	•	•	•
EMS	•	•	•	•
Tire Pressure Monitor	•	•	•	•
EHPS	•	•	•	•
Four Wheel Drive	•	•	•	•
Stabilizer	•	•	•	•
Intelligent Parking Assist	•	•	•	*
Electric Parking Brake	•	•	•	•
Lane Keeping Assist	•	•	•	•
Front Stabilizer	•	•	•	•
Rear Stabilizer	•	•	•	•
ENGINE AND ECT	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•
ENGINE (LH Bank)	•	•	•	•
ENGINE(RH Bank)	•	•	•	•
HV Battery	•	•	•	•
Hybrid Control	•	•	•	•
Sequential M/T	•	•	•	•
Multi-Mode M/T	•	•	•	•
Stop And Go	•	•	•	•
Radar Cruise	•	•	•	•
Laser Cruise	•	•	•	•
E-ACM	•	•	•	•
Telematics	•	•	•	•
PPS	•	•	•	•
Advanced Parking Guidance	•	•	•	•
FC	•	•	•	•
FCHV	•	•	•	•
EV	•	•	•	•
Battery	•	•	•	•
Front Right Door	•	*	*	•
Front Left Door	•	*	*	•
KDSS	•	•	•	•
Telematics	•	•	•	•
A/B	•	•	•	0
A/T	•	•	•	•
AMT	•	•	•	•
ARS	•	•	•	•
ASG	•	•	•	•

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Bluetooth communication module	•	•	•	•
CAN bus gateway	•	•	•	0
CAN bus gateway V	•	•	•	0
CVT	•	•	•	•
DRS	•	•	•	•
eco IDLE	•	•	•	•
ECT (SIL)	•	•	•	•
EFI	•	•	•	•
EPS	•	•	•	•
FC		•	•	0
FCHV		•	•	0
HV		•	•	
ITC		•		
KFS		•	•	*
RL seat headrest ACT		•	•	
ACT RR seat headrest		•	•	●
Pre-crash seat back seat RL		•	•	
Pre-crash seat back seat RR		•	•	
Active rear wing	•	•	•	•
Engine 2	•	•	•	•
Grille shutter	•	•	•	•
Cruise Control 2	•	*	*	•
Stop & Go	•	•	•	•
Diagnostics recorder	•	•	•	0
Panoramic View Monitor	•	•	•	•
Blind Spot Monitor Slave	•	•	•	•
Blind Spot Monitor Master	•	•	•	•
Plug-in control	•	•	•	•
Body / gateway	•	•	•	•
Multi-bus gateway	•	•	•	0
No.1 multi-bus monitoring	•	•	•	0
No.2 multi-bus monitoring	•	•	•	0
The motor-generator	•	•	•	•
Remote Security		•		•
Vehicle control	•	•		•
PKB electric		•		•
Movable pedal		•		•
ABS/VSC/TRAC		A		A
ABS/VSC/TRC	A	A		_
Active Sound Control				A
Advanced Parking				
Guidance/Parking Assist Monitor	A			0

System	Ecu Information	Read Codes	Erase Codes	Live Data
Electric Propulsion Control				0
Gateway V	A	A		0
HL AutoLeveling	A	A		
Intelligent Clearance Sonar	A	A		0
Intuitive P/A	A	A		
IPA/Parking Assist Monitor	A			
Lane Departure Alert	A	A		
Mayday Gateway	A	A		
Multi Bus Monitor No.1	A	A		0
Multi Bus Monitor No.2	A	A		0
Multi bus gateway	A	A		0
P Master Switch	A	0	0	
Pre-Collision	A	A		
Pre-Collision 2	A	A		
Diagnostic Recorder	A	0	0	0
Smart Access	A	A		
Stop and Start				
Vehicle Proximity Notification System	A		▲	▲