

MaxiSys_MINI_V4.10 Function List (Note:For reference only)

NOTES:

● This function is supported. ※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported. ▲ This function is the new feature in this version.

As for special function please refer to the special function table.

Model Series	Part	Systems	Ecu Info.	Read DTC	Freeze Frame	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
R50/R52/R53	Body	MRS/AB Airbag/ACSM	●	●	○	●	●	○	●
R50/R52/R53	Body	AIC Automatic Interval control	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Body	BM On-board monitor	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Body	CDC CD Changer	●	●	○	●	○	●	●
R50/R52/R53	Body	CVM/CVM2 Convertible top module	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	DSP Digital Sound Processor	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Body	IHKA Heater/automatic A/C control	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	KOM Instrument cluster	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Body	LRA Automatic headlight vertical aim control	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Body	MFL Multifunction steering wheel I	●	●	○	●	○	○	○
R50/R52/R53	Body	MFL Multifunction steering wheel II	●	●	○	●	○	○	○
R50/R52/R53	Body	NAJ Navigation computer, Japan	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Body	NAV Navigation computer, Europe	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Body	PDC Park distance control	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	RAD Radio	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	RLS Rain/Light Sensor	●	●	○	●	●	○	●
R50/R52/R53	Body	SBBF Seat occupancy, passenger	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Body	SHD Sliding/tilting sunroof	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	ULF Universal charging and hands-free facility	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Body	VID Video module	●	●	○	●	○	○	○
R50/R52/R53	Body	ZKE Central body electronics BC1	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Body	ZKE Central body electronics	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Chassis	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Chassis	EHPS Electro-hydraulic steering	●	●	○	●	●	●	○
R50/R52/R53	Chassis	LEW Steering-angle sensor	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Chassis	RDC Tyre pressure control	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Chassis	RPW tyre-blowout warning system	●	●	○	●	●	○	○
R50/R52/R53	Drive	DME/DDE (Engine Electronics)	●	●	○	●	●	●	●
R50/R52/R53	Drive	EGS/AGS (Transmission Control)	●	●	○	●	●	●	●

Model Series	Part	Systems	Ecu Info.	Read DTC	Freeze Frame	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
R50/R52/R53	Drive	EWS Vehicle immobilizer	●	●	○	●	●	●	○
R55/R56/R57	Body	MRS/AB Airbag/ACSM	●	●	●	●	●	○	●
R55/R56/R57	Body	AHM Trailer module	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	AMPH Hi-Fi amplifier	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CA Comfort access system	●	●	●	●	●	○	●
R55/R56/R57	Body	CAN communication analysis	●	●	●	○	○	○	○
R55/R56/R57	Body	CCC-A Applications	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CCC-ANT Aerial tuner	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CCC-ASK Audio system controller	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CCC-B0 User interface	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CCC-GW Gateway	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CDC CD Changer	●	●	●	●	○	●	●
R55/R56/R57	Body	CID Central information display	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	CVM/CVM2 Convertible top module	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	DAB Digital tuner	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	FRM footwell module	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	IBOC Digital tuner US	●	●	●	●	●	○	●
R55/R56/R57	Body	IHKA Heater/automatic A/C control	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	IHKS Integrated heating/air-conditioning control	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	IHS Integrated heating control	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	INSTR Instrument cluster	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	JBE Junction-box electronics	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	JNAV Navigation system, Japan	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	MJOY MINI joystick	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	MOST system analysis	●	●	●	●	○	○	○
R55/R56/R57	Body	PDC Park distance control	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	RAD Radio	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	RAD2-B0 User interface	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	RAD2-GW Gateway	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	SDARS Satellite tuner	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	SHD Sliding/tilting sunroof	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	SZL Switch centre, steering column	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	ULF-SBX Interface box	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	ULF-SBX-H Interface box High	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Body	VM Video Module	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Chassis	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●	●	●	●	●	●	●

Model Series	Part	Systems	Ecu Info.	Read DTC	Freeze Frame	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
R55/R56/R57	Chassis	EPS Electronic Power Steering	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Chassis	RDC Tyre pressure control	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Drive	CAS Car Access System	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Drive	DME/DDE(Engine Electronics)	●	●	●	●	●	●	●
R55/R56/R57	Drive	EGS/AGS(Transmission Control)	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	MRS/AB Airbag/ACSM	●	●	●	●	●	○	●
R58/R59	Body	AHM Trailer module	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	AMPH Hi-Fi amplifier	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	CA Comfort access system	●	●	●	●	●	○	●
R58/R59	Body	CBX-ECALL Combox emergency call	●	●	●	●	●	●	○
R58/R59	Body	CHAMP-B0 User interface	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	CHAMP-GW Gateway	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	CID Central information display	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	FRM footwell module	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	IBOC Digital tuner US	●	●	●	●	●	○	●
R58/R59	Body	IHKA Heater/automatic A/C control	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	INSTR Instrument cluster	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	JBE Junction-box electronics	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	MJOY MINI joystick	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	PDC Park distance control	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	SHD Sliding/tilting sunroof	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	SZL Steering column switch centre 2	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	ULF-SBX Interface box	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Body	ULF-SBX-H Interface box High	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Chassis	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Chassis	EDC Damper Control	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Chassis	EPS Electronic Power Steering	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Drive	CAS Car Access System	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Drive	DME/DDE(Engine Electronics)	●	●	●	●	●	●	●
R58/R59	Drive	EGS/AGS(Transmission Control)	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	MRS/AB Airbag/ACSM	●	●	●	●	●	○	●
R60	Body	AHM Trailer module	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	AMPH Hi-Fi amplifier	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	CA Comfort access system	●	●	●	●	●	○	●
R60	Body	CBX-ECALL Combox emergency call	●	●	●	●	●	●	○
R60	Body	CHAMP-B0 User interface	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	CHAMP-GW Gateway	●	●	●	●	●	●	●

Model Series	Part	Systems	Ecu Info.	Read DTC	Freeze Frame	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
R60	Body	CID Central information display	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	FRM footwell module	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	IBOC Digital tuner US	●	●	●	●	●	○	●
R60	Body	IHKA Heater/automatic A/C control	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	INSTR Instrument cluster	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	JBE Junction-box electronics	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	MJOY MINI joystick	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	PDC Park distance control	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	SHD Sliding/tilting sunroof	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	SZL Steering column switch centre 2	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	ULF-SBX Interface box	●	●	●	●	●	●	●
R60	Body	ULF-SBX-H Interface box High	●	●	●	●	●	●	●
R60	Chassis	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●	●	●	●	●	●	●
R60	Chassis	EDC Damper Control	●	●	●	●	●	●	●
R60	Chassis	EPS Electronic Power Steering	●	●	●	●	●	●	●
R60	Drive	CAS Car Access System	●	●	●	●	●	●	●
R60	Drive	DME/DDE (Engine Electronics)	●	●	●	●	●	●	●
R60	Drive	EGS/AGS (Transmission Control)	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	MRS/AB Airbag/ACSM	●	●	●	●	●	○	●
F56	Body	AHM Trailer module	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	AMPH Hi-Fi amplifier	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	AMPT Top Hi-Fi amplifier	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	ASD Active Sound Design	●	●	●	●	●	●	○
F56	Body	CBX-ECALL Combox emergency call	●	●	●	●	●	●	○
F56	Body	CIC Car Information Computer	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	CON Controller	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	DVDC DVD Changer	●	●	●	●	○	●	●
F56	Body	FZD Function centre, roof	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	HKL Rear-lid lift	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	IHKA Heater/automatic A/C control	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	INSTR Instrument cluster	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	KAFAS Camera-based driver-assistance systems	●	●	●	●	●	●	○
F56	Body	PMA Parking assistant	●	●	●	●	●	●	○
F56	Body	SMFA Seat module, driver	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	SZL Switch centre, steering column	●	●	●	●	●	●	●
F56	Body	ZGM Central Gateway Module	●	●	●	●	○	○	●

Model Series	Part	Systems	Ecu Info.	Read DTC	Freeze Frame	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
F56	Body	TRSVc_allround-view camera	●	●	●	●	●	●	○
F56	Chassis	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●	●	●	●	●	●	●
F56	Chassis	AL active steering	●	●	●	●	●	○	●
F56	Drive	CAS Car Access System	●	●	●	●	●	●	●
F56	Drive	DME/DDE (Engine Electronics)	●	●	●	●	●	●	●
F56	Drive	EGS/AGS (Transmission Control)	●	●	●	●	●	●	●

Service Function List

Part	Components	Status	Body Type
Body	Add production key		MINI_R50/R52/R53
Body	Add tuner profiles	○	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Adjustment, steering-angle sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Adjustment, steering-torque sensor	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	Balance test	●	MINI_R50/R52/R53
Chassis	Bleed routine	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Brake line reversal check	●	MINI_R58/R59
Chassis	Calibration of DSC sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Calibration of DSC unit	●	MINI_R55/R56/R57
Body	CBS correction, Tester data		MINI_R55/R56/R57
Body	CBS correction, vehicle data	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Check gear-oil level		MINI_R50/R52/R53
Drive	Clear adaptation	○	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Connection, brake lines		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Connection, speed sensor		MINI_R50/R52/R53
Drive	Consumption calculation		MINI_R50/R52/R53
Body	Control-unit self-test		MINI_R50/R52/R53
Body	Create boot file again	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	Check transmission oil level	●	MINI_R50/R52/R53
Drive	Replacemen/adaptation of CVT gearbox	●	MINI_R50/R52/R53
Drive	DDE-EWSIII		MINI_R50/R52/R53
Body	Delete transport mode	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Delete transport mode		MINI_R55/R56/R57
Body	Delivery position	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Disable/enable	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Disable/enable key		MINI_R50/R52/R53
Drive	Disable/enable key	●	MINI_R50/R52/R53
Body	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Body	DVD lock		MINI_R55/R56/R57
Body	DVD lock		MINI_R50/R52/R53
Body	DWA activations		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME: Clear adaptations	●	MINI_R58/R59 MINI_R60
Drive	DME: Delete adaptation variable camshaft timing control	●	MINI_R58/R59 MINI_R60
CHASSIS	DSC bleeding routine	●	MINI_R58/R59
CHASSIS	DSC sensor adjustment	●	MINI_R58/R59
Drive	Engine internal pressure		MINI_R55/R56/R57
Body	Enter retrofitting		MINI_R50/R52/R53
Body	Evaluate battery charge state	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Evaluate closed-circuit current monitoring	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Fuel consumption display adjustment	●	MINI_R58/R59
Drive	Idle speed	●	MINI_R55/R56/R57 MINI_R58/R59 MINI_R60
Drive	Idle speed	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Initial operation, A/C compressor	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize power window	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize rain sensor	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Initialize rain/light sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize slide/tilt sunroof	●	MINI_R55/R56/R57

Part	Components	Status	Body Type
Drive	Injector classification		MINI_R50/R52/R53
Body	Key status		MINI_R50/R52/R53
Drive	Key status		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Lateral acceleration sensor		MINI_R50/R52/R53
Drive	Learning Valvetronic limit positions	●	MINI_E60
Drive	Learning/writing, zero-gear sensor		MINI_R55/R56/R57
Body	Log mobile phone on		MINI_R55/R56/R57
Body	Log mobile phone on		MINI_R55/R56/R57
Body	Log remote control key on/off		MINI_R50/R52/R53
Drive	MFL and air conditioning		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Mix-up check, brake lines	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	OBD readiness codes		MINI_R50/R52/R53
Drive	OBD readiness codes		MINI_R55/R56/R57
Body	Personalisation number	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Plausible start times		MINI_R55/R56/R57
Body	Power-down command	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Pressure sensors		MINI_R50/R52/R53
Drive	Read AV accumulator		MINI_R55/R56/R57
Body	Read coding data	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Read coding data	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Read out data	○	MINI_R55/R56/R57
Body	Register battery change	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Replacement/adaptation, CVT transmission		MINI_R50/R52/R53
Drive	Reset adaptation values	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Reset adaptations	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Reset CBS Condition Based Service	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Reset HIP module	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	Reset internal ELV fault counter		MINI_R55/R56/R57
Body	Reset internal ELV fault counter		MINI_R55/R56/R57
Body	Radio control key test	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Remote key test	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Save configuration of MOST ring		MINI_R55/R56/R57
Body	Set transport mode		MINI_R55/R56/R57
Drive	Starting fuel delivery		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Steering-angle sensor		MINI_R50/R52/R53 MINI_R58/R59
Drive	System check MSA		MINI_R55/R56/R57
Body	Sleep mode		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Start-up, EPS unit	●	MINI_R60
Chassis	Ventilation		MINI_R50/R52/R53
Drive	Valvetronic adaptation limit positions	●	MINI_R58/R59
Body	With tester		MINI_R50/R52/R53
Body	Without tester		MINI_R50/R52/R53

Coding List

Series	Model Series	Systems	Coding
MINI	R50	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R50	AIC Automatic Interval Control	●
MINI	R50	CVM Convertible top module	●
MINI	R50	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2	●
MINI	R50	EWS Electronic immobilizer	●
MINI	R50	KOM Instrument cluster	●
MINI	R50	KOM2 additional instruments	●
MINI	R50	LEW Steering-angle sensor	●
MINI	R50	MRS Multiple Restraint System IV	●
MINI	R50	PDC Park Distance Control	●
MINI	R50	RAD Radio	●
MINI	R50	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R50	ULF Universal charging and hands-free facility	●
MINI	R50	VID Video module	●
MINI	R50	ZKE Central body electronics BC1	●
MINI	R52	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R52	AIC Automatic Interval Control	●
MINI	R52	CVM Convertible top module	●
MINI	R52	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2	●
MINI	R52	EWS Electronic immobilizer	●
MINI	R52	KOM Instrument cluster	●
MINI	R52	KOM2 additional instruments	●
MINI	R52	LEW Steering-angle sensor	●
MINI	R52	MRS Multiple Restraint System IV	●
MINI	R52	PDC Park Distance Control	●
MINI	R52	RAD Radio	●
MINI	R52	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R52	ULF Universal charging and hands-free facility	●
MINI	R52	VID Video module	●
MINI	R52	ZKE Central body electronics BC1	●
MINI	R53	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R53	AIC Automatic Interval Control	●
MINI	R53	CVM Convertible top module	●
MINI	R53	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2	●
MINI	R53	EWS Electronic immobilizer	●
MINI	R53	KOM Instrument cluster	●
MINI	R53	KOM2 additional instruments	●
MINI	R53	LEW Steering-angle sensor	●
MINI	R53	MRS Multiple Restraint System IV	●
MINI	R53	PDC Park Distance Control	●
MINI	R53	RAD Radio	●
MINI	R53	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R53	ULF Universal charging and hands-free facility	●
MINI	R53	VID Video module	●
MINI	R53	ZKE Central body electronics BC1	●
MINI	R55	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R55	AHM Trailer module	●
MINI	R55	CA Comfort access system	●
MINI	R55	CAS Car Access System	●
MINI	R55	CCC-A Applications	●

Series	Model Series	Systems	Coding
MINI	R55	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R55	CCC-BO User interface	●
MINI	R55	CCC-BO User interface	●
MINI	R55	CCC-GW Gateway	●
MINI	R55	CVM Convertible top module	●
MINI	R55	DAB Digital tuner	●
MINI	R55	DME Motor Electronics	●
MINI	R55	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R55	FRM Footwell module	●
MINI	R55	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R55	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R55	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R55	PDC Park Distance Control	●
MINI	R55	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R55	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R55	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R55	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R56	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R56	AHM Trailer module	●
MINI	R56	CA Comfort access system	●
MINI	R56	CAS Car Access System	●
MINI	R56	CCC-A Applications	●
MINI	R56	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R56	CCC-BO User interface	●
MINI	R56	CCC-BO User interface	●
MINI	R56	CCC-GW Gateway	●
MINI	R56	CVM Convertible top module	●
MINI	R56	DAB Digital tuner	●
MINI	R56	DME Motor Electronics	●
MINI	R56	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R56	FRM Footwell module	●
MINI	R56	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R56	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R56	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R56	PDC Park Distance Control	●
MINI	R56	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R56	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R56	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R56	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R57	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R57	AHM Trailer module	●
MINI	R57	CA Comfort access system	●
MINI	R57	CAS Car Access System	●
MINI	R57	CCC-A Applications	●
MINI	R57	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R57	CCC-BO User interface	●
MINI	R57	CCC-BO User interface	●
MINI	R57	CCC-GW Gateway	●
MINI	R57	CVM Convertible top module	●
MINI	R57	DAB Digital tuner	●
MINI	R57	DME Motor Electronics	●
MINI	R57	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R57	FRM Footwell module	●

Series	Model Series	Systems	Coding
MINI	R57	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R57	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R57	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R57	PDC Park Distance Control	●
MINI	R57	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R57	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R57	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R57	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R58	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R58	AHM Trailer module	●
MINI	R58	CA Comfort access system	●
MINI	R58	CAS Car Access System	●
MINI	R58	CCC-A Applications	●
MINI	R58	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R58	CCC-BO User interface	●
MINI	R58	CCC-BO User interface	●
MINI	R58	CCC-GW Gateway	●
MINI	R58	CVM Convertible top module	●
MINI	R58	DAB Digital tuner	●
MINI	R58	DME Motor Electronics	●
MINI	R58	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R58	FRM Footwell module	●
MINI	R58	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R58	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R58	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R58	PDC Park Distance Control	●
MINI	R58	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R58	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R58	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R58	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R59	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R59	AHM Trailer module	●
MINI	R59	CA Comfort access system	●
MINI	R59	CAS Car Access System	●
MINI	R59	CCC-A Applications	●
MINI	R59	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R59	CCC-BO User interface	●
MINI	R59	CCC-BO User interface	●
MINI	R59	CCC-GW Gateway	●
MINI	R59	CVM Convertible top module	●
MINI	R59	DAB Digital tuner	●
MINI	R59	DME Motor Electronics	●
MINI	R59	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R59	FRM Footwell module	●
MINI	R59	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R59	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R59	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R59	PDC Park Distance Control	●
MINI	R59	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R59	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R59	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R59	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R60	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●

Series	Model Series	Systems	Coding
MINI	R60	AHM Trailer module	●
MINI	R60	CA Comfort access system	●
MINI	R60	CAS Car Access System	●
MINI	R60	CCC-A Applications	●
MINI	R60	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R60	CCC-BO User interface	●
MINI	R60	CCC-BO User interface	●
MINI	R60	CCC-GW Gateway	●
MINI	R60	CVM Convertible top module	●
MINI	R60	DAB Digital tuner	●
MINI	R60	DME Motor Electronics	●
MINI	R60	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R60	FRM Footwell module	●
MINI	R60	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R60	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R60	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R60	PDC Park Distance Control	●
MINI	R60	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R60	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R60	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R60	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	R61	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	R61	AHM Trailer module	●
MINI	R61	CA Comfort access system	●
MINI	R61	CAS Car Access System	●
MINI	R61	CCC-A Applications	●
MINI	R61	CCC-ANT Aerial tuner	●
MINI	R61	CCC-BO User interface	●
MINI	R61	CCC-BO User interface	●
MINI	R61	CCC-GW Gateway	●
MINI	R61	CVM Convertible top module	●
MINI	R61	DAB Digital tuner	●
MINI	R61	DME Motor Electronics	●
MINI	R61	EPS Electronic Power Steering	●
MINI	R61	FRM Footwell module	●
MINI	R61	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●
MINI	R61	INSTR Instrument cluster	●
MINI	R61	JBE Junction-box electronics	●
MINI	R61	PDC Park Distance Control	●
MINI	R61	SHD Sliding/tilting sunroof	●
MINI	R61	SZL Switch centre, steering column	●
MINI	R61	ULF-SBX Interface box	●
MINI	R61	ULF-SBX-H Interface box High	●
MINI	F56	ACSM Crash Safety Module	●
MINI	F56	TRSVc allround-view camera	●
MINI	F56	DME Digital Motor Electronics	●
MINI	F56	EGS transmission management	●
MINI	F56	DSC Dynamic Stability Control	●
MINI	F56	DVDC DVD Changer	●
MINI	F56	AMPT Top Hi-Fi amplifier	●
MINI	F56	CAS Car Access System	●
MINI	F56	FZD Function centre, roof	●
MINI	F56	KAFAS Camera-based driver-assistance systems	●

Series	Model Series	Systems	Coding
MINI	F56	INSTR Instrument cluster	●
MINI	F56	CBX-ECALL Combox emergency call	●
MINI	F56	CIC Car Information Computer	●
MINI	F56	CON Controller	●
MINI	F56	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning	●